ISTRUZIONI IMPORTANTI RIGUARDO LA SICUREZZA



PERICOLO

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- 1. Non lasciare mai la macchina per cucire incostudita, finchè è collegata alla corrente.
- 2. A termine del lavoro e prima di pulire la macchina, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

AVVERTIMENTI

Per evitare incidenti come bruciature, incendi, scosse elettriche e ferite osservare i punti seguenti:

- 1. Non usare la macchina per cucire come giocattolo. E' richiesta una prudenza maggiore se la macchina viene usata nelle vicinanze di bambini oppure dai bambini
- 2. Usare la macchina per cucire solamente come mezzo per ottenere lo scopo spiegato in questo libretto d'istruzioni. Usare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
- 3. Non usare la macchina per cucire, se:
 - il cavo o la spina sono difettosi,
 - la macchina cuce con problemi,
 - la macchina è caduta o danneggiata
 - la macchina è caduta in acqua. Portare la macchina per cucire da un rivenditore autorizzato o un punto di servizio per farla revisionare oppure riparare.
- 4. Durante l'uso della macchina per cucire fare attenzione di non bloccare gli intagli di aereazione e tenerli liberi da peluzzi, polvere e residui di stoffa.
- 5. Tenere lontano le mani da tutti i pezzi in movimento. Prestare particolarmente prudenza nelle vicinanze dell'ago della macchina.
- 6. Usare sempre una placca d'ago originale BERNINA. Una placca sbagliata può provocare la rottura dell'ago.

- 7. Non usare degli aghi storti o piegati.
- Durante la cucitura non tirare o spingere la stoffa, ciò può provocare la rottura dell'ago.
- Mettere l'interruttore principale sempre su «0» durante le operazioni manuali nella zona di movimento dell'ago, quali p. es. l'infilatura, la sostituzione dell'ago o del piedino, ecc.
- Durante le operazioni di manutenzione spiegate in questo libretto d'istruzione come per es. la lubrificazione o la sostituzione della lampadina ecc., staccare sempre la macchina per cucire dalla rete elettrica estraendo la spina dalla presa di corrente.
- 11. Non introdurre degli oggetti nelle aperture della macchina per cucire.
- 12. Non usare la macchina per cucire all'aria
- 13. Non usare la macchina per cucire in un locale dove vengono usati prodotti che contengono gas propellente (p. es. bombolette spray) oppure ossigeno.
- 14. Per disinserire la macchina per cucire mettere l'interruttore principale su «0» e togliere la spina dalla presa di corrente.
- 15. Staccare la corrente tirando la spina e non il cavo.
- 16. BERNINA non assume alcuna responsabilità per danni provocati dall'uso impropriato della macchina per cucire.
- 17. Non lasciare la macchina per ricamo incostudita, quando è in uso il modulo per ricamo.
- 18. Questa macchina è dotata di un doppio isolamento. Usare solamente pezzi di ricambio originali. Osservare l'indicazione per la manutenzione di prodotti con doppio isolamento.

MANUTENZIONE DI PRODOTTI CON **DOPPIO ISOLAMENTO**

Un prodotto con doppio isolamento è dotato di due unità di isolamento invece di una presa a terra.

Un prodotto con doppio isolamento non contiene materiale di presa di terra. Il prodotto con doppio isolamento richiede una manutenzione precisa ed una buona conoscenza del sistema.

Pertanto la manutenzione di guesti prodotti deve essere effettuata unicamente da personale qualificato. Per servizio e riparazioni usare solamente pezzi di ricambio originali.

Un prodotto con doppio isolamento è contrassegnato con la scritta: «Doppio Isolamento».

Il prodotto può portare anche il simbolo.

Questa macchina per cucire è destinata al solo uso domestico.

SI PREGA DI **CONSERVARE CON CURA QUESTE PRES-CRIZIONI DI SICUREZZA**

Cara cliente «artista», caro cliente «artista»

La casa BERNINA continua con i nuovi modelli artista 630/640 la lunga tradizione della famosa linea artista.

Il nome "artista" sta per l'arte, la creatività e l'eccezionalità - per una macchina che regala inspirazione.

Con la nuova generazione artista faremo di Voi - cari clienti - degli artisti, che possono vivere pienamente la loro bravura.

Il design moderno e l'altissima funzionalità permettono lavorazioni sofisticate ed insieme all'uso facilissimo garantiscono il massimo divertimento di cucito.

Il modello artista 630 è una fantastica macchina per cucire, che può diventare in combinazione all'unità per ricamo anche un'eccellente macchina per ricamo, mentre artista 640 offre soprattutto nel ricamo possibilità ancora più versatili, grazie al suo sistema di crochet.

I due modelli dispongono di un bellissimo schermo a colori che indica le varie modalità d'uso con una semplicità unica.

A tutti clienti artista consigliamo inoltre il nostro software per ricamo BERNINA Designer e la vasta scelta di accessori, che troverete presso i rivenditori BERNINA.

Adesso Vi auguro buon divertimento con la «nuova» delle famiglia artista.

H.P. Ueltschi Proprietario della fabbrica di macchine per cucire BERNINA

BERNINA CH-8266 Steckborn www.bernina.com





Spiegazione dei simboli



Indice

Ulteriori informazioni relativi al tema trovate alla pagina indicata!



Attenzione! Seguire le avvertenze! Pericolo di danneggiare la macchina!



Rispettare le indicazioni per la sicurezza! Pericolo di lesioni!



Informazioni aggiuntive!

175 - 177



Consigli utili!

Accessori*



Borsa


- protegge da polvere e sporco
- la borsa e idelae per trasportare la macchina; le tasche interne offrono posto per gli accessori

Accessori

I seguenti accessori sono sistemati separatamente nella confezione o nella valigetta (accessori supplementari):

- reostato
- indicazioni sull'uso (manuale)
- cavo di rete
- certificato di garanzia
- leva alzapiedino (FHS)
- righello per piano supplementare
- guida scorrevole del piano supplementare
- CD-ROM presentazione / istruzioni
- borsa
- penna per il touchscreen
- * può variare a seconda del mercato

Armadietto accessori



Posizionare l'armadietto accessori

- estrarre i sostegni pieghevoli (fino all'incastro)
- posizionare l'armadietto

Sistemare gli accessori

Gli accessori standard si trovano in una bustina di plastica.

L'armadietto dispone di un cassetto piccolo ed un cassetto grande (**B** e **C**), posto per le spoline **D** e ganci per i piedini **E**. (Ulteriori ganci e cassetti sono disponibili come accessori opzionali)

- inserire le spoline
- per estrarre una spolina = premere leggermente il tasto **F**
- agganciare I piedini E
- l'asolatore a slitta n. 3A trova posto nello scomparto a sinistra **G**
- per gli aghi è previsto lo scomparto **H**

Agganciare l'armadietto accessori alla macchina

- chiudere gli sportelli
- ripiegare i sostegni
- agganciare l'armadietto alla macchina (l'attacco a scatto **A** deve incastrarsi)
- inserire la leva alzapiedino nell'apposita apertura J



Rimozione dell'armadietto accessori:

- premere leggermente l'attacco a scatto A in cima dell'armadietto
- togliere l'armadietto, tirandolo indietro



Attenzione: Abbassare prima la leva alzapiedino!

Assortimento piedini*



1C Piedino per trasporto indietro Punti utili e decorativi



2A Piedino overlock Cucitura overlock, Orlo overlock, Rifiniture



3C Piedino per asole con codifica asole



Piedino a slitta per asole automatiche Asole ed occhielli su materiali non troppo voluminosi rammendo automatico



Piedino per chiusure lampo Cucitura di cerniere



Piedino per punto invisibile Orlo invisibile, Impuntura di bordi



Piedino per rammendo con trasportatore abbassato per rammendo, ricamo di monogrammi a mano



20C Piedino per ricamo aperto Ricamo, applicazioni, cucitura di motivi, monogrammi

Piedini speciali BERNINA

I piedini standard permettono di eseguire la maggior parte dei lavori di cucito. Per lavori speciali (ad esempio, patchwork, quilting, ecc), si consiglia l'uso dei piedini speciali BERNINA. Rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato BERNINA, che sarà lieto di consigliari.



Piedino per jeans Impuntura diritta su materiali pesanti e spessi



Piedino doppio trasporto Cucitura di materiali scivolosi, che tendono a spostarsi; lavori quilt



Accessori standard*:

- 4 spole (+1 nella capsula)
- assortimento di aghi 130/705H
- taglia-asola
- cacciavite piccolo
- cacciavite Torx
- pennello
- riga guidabordi
- supporto di gomma piuma

- calibri compensatori
- 3 dischi svolgifilo
- piastra compensatrice per l'asolatore automatico
- * può variare a seconda del mercato

Particolari artista 640








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Coperchio Placca ago Supporto per accessori speciali Foro per il telaio da rammendo Piedino Morsetto dell'ago Guida del filo Infilatore dell'ago Copertura della leva tendifilo Canale guida filo Leva tendifilo Pulsante Avanti/Indietro Tagliafilo automatico Pulsante Start/Stop
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	Regolazione della velocità Arresto dell'ago Pulsante fine disegno Tasti posizione dell'ago Schermo Filarello e tagliafilo Tasto punti utili Tasto punti decorativi Tasto alfabeti Tasto asole Tasto programma patchwork Tasto modalità cucitura/ricamo Tasto Programma personale

28	Tutorial (solo modalità ricamo)
29	Tasto Setup
30	Tasto clr (clear)
31	Tasto Inizio disegno
32	Manopola larghezza punto
33	Manopola lunghezza punto
34	Innesto per leva alzapiedino FHS
35	Guida per avvolgere il filo
36	Perno porta-filo orizzontale
37	Maniglia
38	Guida-filo posteriore
39	Luce CFL (luce fluorescente fredda)
40	Supporto per il piano supplementare
41	Pre-tensione del filarello

41	Pre-tensione del filarello		
42	Regolazione della pressione del piedino		
43	Leva alza –piedino		
44	Taglia-filo laterale		
45	Supporto per lenti d'ingrandimento		
46	Volantino		
47	Perno porta-filo verticale (girevole)		
48	Interruttore principale ON/OFF		
49	Presa per cavo di rete		
50	Presa connessione USB		
51	Presa connessione PC		
52	Presa collegamento modulo per ricamo		
53	Presa per reostato		
54	Abbassamento della griffa		



Cavo di connessione



Il cavo di rete si trova nella valigetta

- collegare **A** con la macchina
- collegare **B** con la presa di corrente

Cavo dell'avviamento a pedale

• inserire il cavo **C** nella presa della macchina

Avviamento a pedale



L'avviamento a pedale serve a regolare la velocità di cucitura

- la velocità si regola applicando una maggiore o minore pressione sul reostato
- alzare o abbassare l'ago premendo sul pedale con il tallone del piede

Riavvolgimento del cavo


- riavvolgere il cavo sul retro del pedale
- fermare l'estremità del cavo (spina) attacandolo ad **A**

Cucendo

• fermare il cavo in posizione **B** o **C** secondo la lunghezza desiderata



Interruttore principale



L'interruttore si trova sulla parta del volano

- 1 la macchina è accesa
- **0** la macchina spenta



Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!

Tavolo supplementare



Piano supplementare

- il piano supplementare ingrandisce la superficie di cucito
- il piano è a braccio libero per indumenti tubolari larghi

Attacco del piano supplementare

- alzare l'ago ed il piedino
- spingere sul braccio libero verso destra e farlo incastrare

Rimozione del piano supplementare

- alzare l'ago ed il piedino
- staccare il piano supplemenatre dall'aggancio
- estrarre verso sinistra



Guida stoffa

- spingere la guida da destra nell'apposita guida (parte anteriore del piano)
- da regolare senza limiti sulla lunghezza totale del piano

Scala misure

• La cifra «0» corrisponde alla posizione dell'ago centrale

Ginocchiera alzapiedino - (FHS) sistema mani libere



La ginocchiera alzapiedino serve ad

- alzare ed abbassare il piedino per cucire
- Premere la ginocchiera verso destra
- il piedino si alza
- la griffa si abbassa contemporaneamente
- dopo aver eseguito il primo punto il trasportatore ritorna alla sua posizione normale


Innesto della ginocchiera alzapiedino


• Inserire la ginocchiera nell'apposito foro; in posizione seduta la ginocchiera deve essere azionabile comodamente



Se necessario fare adattare l'inclinazione della ginocchiera alza piedino dal rivenditore specializzato.

Avvolgimento della spolina





Inserimento della spolina

- accendere l'interruttore principale
- infilare la spolina vuota sull'asse del filarello


Avvolgimento del filo inferiore sulla spolina


- mettere il filo sul perno portafilo
- inserire i dischi svolgifilo adatti (diametro della spola = grandezza del disco)
- far passare il filo nella guida posteriore e tenderlo seguendo l'indicazione della freccia
- Riempire la spolina avvolgendo il filo (2/3 giri) sulla spolina vuota; tagliare il filo in eccesso con l'apposito tagliafilo del filarello
- premere la leva contro la spolina
- il filarello funziona in automatico

- la velocità dell'avvolgimento può essere regolata con la manopola della larghezza zigzag oppure direttamente sul display con le caselle «+» o «-»
- il filarello si ferma quando la spolina è piena
- Togliere la spolina

Tagliafilo


• far passare il filo sul tagliafilo






Avvolgimento della spolina durante il cucito o ricamo

- far passare il filo attraverso la pre-tensione sul coperchio e tenderlo seguendo l'indicazione della freccia
- seguire le indicazioni descritte sopra per continuare a riempire la spolina




Capsula del filo inferiore




Estrazione della capsula della spolina

- alzare l'ago
- mettere l'interruttore su pos. «0»
- aprire lo sportello del crochet
- afferrare la levetta della capsula della spolina
- estrarre la capsula della spolina



Introduzione della capsula nel crochet

- tenere la capsula tramite la levetta
- L'apertura della capsula della spola è in l'alto
- introdurre la capsula
- Chiudere il coperchietto



Tagliafilo del filo inferiore

- introdurre la capsula
- far passare il filo sul tagliafilo A
- il filo viene tagliato




Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!




Non è necessario estrarre il filo inferiore, perché la lunghezza del filo inferiore è sufficiente per iniziare a cucire.


Introduzione della spolina



Inserimento della spolina Introdurre il filo in modo che il filo viene svolto in senso orario





Passare il filo sotto la molla Tirare il filo verso sinistra sotto la molletta, finchè viene a trovarsi nell'intaglio a forma di T all'estremità della molletta




La spolina deve girare in senso orario La spolina deve girare in senso orario

Infilatura del filo superiore








Posizionare il rocchetto di filo

- alzare l'ago e il piedino!
- mettere l'interruttore principale su «0»
- montare il supporto di gomma piuma
- mettere il filo sul porta-rocchetto (il filo si svolge in senso orario)
- inserire i dischi svolgifilo adatti (diametro della spola = grandezza del disco); tra la spola ed il disco non ci deve rimanere dello spazio aperto
- tenere fermo il filo e farlo passare nel guidafilo posteriore A
- tirarlo in avanti facendolo passare nella fessura della tensione superiore



Tirare il filo verso il basso

• guidare il filo a destra lungo il coperchio della leva verso il basso attorno al punto B

Tirare il filo verso l'alto

• riportare il filo in alto sulla sinistra del coperchio attorno al punto **C** (leva tendifilo) in direzione della freccia


Tirare il filo verso il basso


• riportare il filo verso il basso facendolo passare nei guidafili D ed E




Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza!

Infilatore ago







Abbassare la leva e passare il filo intorno al gancio

- Alzare l'ago!
- Abbassare il piedino
- Premere verso il basso la leva A e far passare il filo attorno al gancino B verso destra fino all'ago

Filo davanti all'ago

• Portare il filo davanti alla cruna dell'ago e farlo agganciare dall'uncinetto di ferro


Lasciare leva e filo

- Rilasciare la levetta A ed il filo
- Estrarre il cappio di filo dalla cruna dell'ago



Aghi speciali come l'ago doppio o triplo, devono essere infilati manualmente.

Estrazione del filo inferiore




- tenere fermo il filo superiore
- cucire un punto, premendo il pedale due volte con il tallone
- tirare il filo superiore, estraendo così il filo inferiore attraverso il foro della placca
- far passare i fili superiore ed inferiore indietro nella fessura del piedino
- far passare sul tagliafilo

Informazione:



il filo inferiore deve essere estratto solo per lavori speciali. Se si usa il tagliafilo, infatti, la quantità di solito è sufficiente per iniziare a cucire.


Tagliafilo



Tagliafilo laterale

- tirare il filo superiore ed il filo inferiore da davanti verso dietro facendoli passare sul tagliafilo
- i fili si staccano automaticamente cucendo il primo punto

Sostituzione dell'ago



Rimozione dell'ago

- alzare l'ago
- mettere l'interruttore principale su pos.
- abbassare il piedino
- allentare la vite del morsetto dell'ago
- togliere l'ago


Introduzione dell'ago


- introdurre l'ago con la parte piatta rivolta all'indietro
- introdurre l'ago fino all'arresto
- stringere la vite di fissaggio dell'ago



Si prega di osservare attentamente le prescrizioni di sicurezza!

Perno portafilo supplementare





Perno portafilo verticale pieghevole

- si trova dietro il volantino della macchina
- indispensabile per cucire con più di un filo (p.e. ago gemello)
- girare ed alzare il perno
- con spole grandi si consiglia di usare il supporto di gomma piuma A, per evitare che il filo si incastri nel perno portafilo e per dare maggiore stabilità alla spola

Illuminazione




La luce CFL per cucire si contraddistingue – al contrario delle comuni lampadine – per una migliore illuminazione della zona immediatamente circostante e per una lunghissima durata.



Avvertenza:


Se la luce per cucire si guasta essa deve essere sostituita esclusivamente da tecnici specializzati. Portate la macchina computerizzata dal vostro rivenditore BERNINA specializzato.

Perno portafilo supplementare



Infilare il primo filo

- posizionale il filo sul porta-rocchetto orizontale
- infilare il filo nella pre-tensione sopra la macchina e poi nella tensione passando a destra del disco della tensione A
- guidare il filo, come di consueto, fino all'ago ed infilarlo nell'ago destro




Infilare il secondo filo

- posizionale il filo sul porta-rocchetto verticale e
- infilare il filo nella pre-tensione sopra la macchina e poi nella tensione passando a sinistra del disco della tensione A
- infilare l'ago sinistro
- I fili non si devono incrociare



Usare il perno portafilo verticale sempre in combinazione con il supporto di gomma piuma (per evitare che il filo si giri intorno al perno portafilo)



Infilatura dell'ago triplo

- sono necessarie due rocchetti di filo ed una spolina
- posizionare un rocchetto sul perno portafilo verticale
- posizionare il secondo filo e la spolina divise da un disco svolgi-filo - sul porta-filo verticale (I fili devono girare in senso orario)
- infilare come al solito, passando due fili a sinistra del disco della tensione A ed un filo dalla parte destra del disco



Lo svolgimento dei due fili sovrapposti può essere migliorato utilizzando la guida per fili metallizzati (accessorio opzionale)

Informazioni importanti su filo ed aghi

Per ottenere un risultato ottimale, si consiglia di scegliere correttamente fili ed aghi e di verificarne la reciproca compatibilità.

Filo

E' importante scegliere il filo adatto alla lavorazione. Per ottenere un risultato perfetto, la qualità del filo e della stoffa gioca un ruolo molto importante, perciò si raccomanda di acquistare sempre materiali di marca e di buona qualità.

Filato di cotone

- i fili di cotone hanno il vantaggio di essere fibre naturali e sono particolarmente adatti a cucire tessuti di cotone
- se sono mercerizzati, sono leggermente

Fili di poliestere

- i fili di poliestere sono adatti praticamente per qualsiasi uso
- sono caratterizzati da un'elevata robustezza e resistenza alla luce
- sono elastici come i fili di lana e sono consigliati quando è necessaria una cucitura robusta ed elastica

Ago, filo e tessuto


Occorre accertarsi che ago e filo siano reciprocamente compatibili.

La scelta corretta dell'ago non dipende solo dal filo, ma anche dal tipo di materiale da cucire. Il peso della stoffa determina lo spessore del filo e di conseguenza anche lo spessore dell'ago e la forma della punta.

Tessuto e filo	Ago
tessuto leggero: filo sottile (filo da rammendo e da ricamo)	70–75
tessuto medio: filo da cucito	80–90
tessuto pesante:	100, 110, 120


Informazioni importanti sugli aghi delle macchine per cucire

Per controllare il rapporto ago-filo inserire il filo nella scanalatura dell'ago.




Corretto rapporto ago-filo

Durante la cucitura il filo si inserisce bene lungo la scanalatura, in tal modo il filo può essere cucito in modo ottimale.



Filo da cucito troppo sottile o ago troppo spesso

Il filo è troppo sottile per la scanalatura dell'ago. Punti saltati o danni al filo possono essere le conseguenze.



Filo troppo spesso o ago troppo sottile

Il filo sfrega contro i bordi della scanalatura e può incastrarsi. Ciò può causare la rottura del filo.


Panoramica degli aghi

BERNINA lavora con il sistema ago 130/705 H. Questa sigla di sistema definisce la forma del gambo, nonché la lunghezza e la forma della punta.

Verificare lo stato dell'ago

E' necessario controllare periodicamente lo stato dell'ago e sostituirlo, un ago difettoso infatti danneggia non solo il lavoro di cucito ma anche la macchina computerizzata.

La regola è: sostituire l'ago prima di ogni nuovo progetto oppure quando è necessario.



Selezione dell'ago


Molti materiali possono essere lavorati in modo più semplice con risultati ottimali utilizzando l'ago giusto.

Tipo di ago	Versione	Uso	Spessore dell'ago		
Universal 130/705 H	punta normale, poco arrotondata	quasi tutti i tessuti naturali e sintetici (tessuti e stoffe attive)	60–100		
Jersey/Stretch 130/705 H-S 130/705 H-SES 130/705 H-SUK	punta sferica	jersey, tricot, stoffe a maglia, tessuti elastici	70–90		
Pelle 130/705 H-LL 130/705 H-LR	con punta tagliente	tutti i tipi di pelle, ecopelle, plastica, pellicole	90–100		
Jeans 130/705 H-J	punta molto affusolata	stoffe pesanti come jeans, tela, tute da lavoro	80–110		
Microtex 130/705 H-M	punta particolarmente affusolata	Tessuti in microfibra e seta	60–90		
Quilting 130/705 H-Q	punta affusolata	lavori di impuntura e trapunto	75–90		
Ricamo 130/705 H-E	cruna grande, punta leggermente arrotondata	avori di ricamo su tutti i tessuti naturali e sintetici	75–90		
Metafil 130/705 H-MET	cruna grande	lavori di cucito con fili metallici	75-90		
Cordonnet 130/705 H-N	punta sferica piccola, cruna lunga	per lavori di impuntura con filo spesso	80–100		
Ago a spada (ago per orli) 130/705 HO	ago largo (alette)	Orli	100–120		
Ago a spada doppio 130/705 H-ZWI-HO		per effetti speciali nel ricamo degli orli	100		
Ago doppio 130/705 H-ZWI	distanza tra gli aghi: 1,0 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 / 6,0 / 8,0	orlo a vista in tessuti elastici; nervature cucito decorativo	70–100		
Ago triplo 130/705 H-DRI	distanza tra gli aghi 3,0	per lavori di cucito decorativo	80		
I diversi aghi per macchina da cucire sono disponibili presso il vostro rivenditore specializzato					


Regolazione della pressione del piedino

Rotella della pressione del piedino

- la pressione del piedino viene regolata sulla parte sinistra della macchina
- l'impostazione standard (47) è indicata blu sul display
- ogni modifica della pressione del piedino è indicata con un numero rosso lampeggiante ed una barra rossa
- l'impostazione standard (47) è indicata in nero alternata con l'impostazione modificata
- l'impostazione standard viene visualizzata con una linea nera lampeggiante accanto alla barra rossa




• per lavori di cucito comuni



Aumentare la pressione del piedino

• per materiali robusti il trasporto della stoffa è più forte




Ridurre la pressione del piedino

- per maglieria, stoffe in maglia
- la stoffa non si deforma cucendo
- allentare la pressione del piedino solo tanto, da assicurare un buon trasporto della stoffa






Sostituzione del piedino




Sostituire il piedino

- alzare l'ago e il piedino
- mettere l'interruttore principale su «0»



Alzare la leva di fissaggio

- alzare la leva di fissaggio
- togliere il piedino




Fissare il piedino


- introdurre il piedino nel dispositivo d'attacco
- abbassare la leva di fissaggio




Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza.

Placca dell'ago







9 mm (misurazione mm)

9 mm (misurazione inch)

5,5 mm (inch o mm, opzionale)

Marcatura sulla placca dell'ago

- sulla placca dell'ago è indicata la lunghezza in mm oppure in pollici
- le indicazioni in mm si trovano sulla parte anteriore
- le indicazioni in pollici si trovano sulla parte posteriore
- la misura indicata si riferisce alla distanza tra l'ago e la marcatura sulla placca dell'ago
- l'ago si trova in posizione 0 (= al centro)
- le indicazioni in inch o mm si trovano a destra e a sinistra
- sono un ottimo aiuto per la precisa esecuzione di cuciture, trapunto, ecc.
- le marcature trasversali aiutano a cucire angoli, asole, ecc.

Rimozione della placca dell'ago


- spegnere l'interruttore principale
- abbassare la griffa
- Premere sull'angolo destro posteriore della placca, fino a quando si ribalta
- togliere la placca



Montaggio della placca

• Mettere la placca dell'ago sull'apertura A e spingere verso il basso, fino a quando scatta

Trasportatore (Griffa)



Tasto sotto il volantino

Tasto non premuto = griffa alzata (posizione da cucito)

Tasto premuto = Griffa abbassata (posizione per rammendare)

- per lavori, che si eseguono a mano (rammendo, ricamo a mano libera, quilt a mano libera)
- per ricamare (con modulo di ricamo)

Griffa e trasporto della stoffa

Trasportatore e lunghezza del punto

Ad ogni punto il trasportatore si muove di un passo. La lunghezza del passo dipende dalla lunghezza del punto prescelta.

Per punti molto corti i passi sono estremamente brevi. La stoffa scorre lentamente sotto il piedino, anche a velocità massima di cucitura. Le asole e la cucitura a punto pieno per es. vengono cuciti con una lunghezza del punto molto corta.




Lasciare scorrere uniformemente il materiale da cucire.






Tirare, spingere o trattenere la stoffa causa dei punti irregolari

Griffa e trasporto della stoffa




La griffa può lavorare in modo normale, solo se il piedino si trova in posizione orizzontale.




Se ad un punto del cucito molto spesso il piedino si inclina, il trasportatore non riesce ad afferrare la stoffa. Il lavoro si ferma ammassandosi.


Per compensare questa differenza di altezza della cucitura, porre una o più piastrine per la compensazione verticale dietro l'ago sotto il piedino per cucire.




Per compensare la differenza di altezza della cucitura davanti al piedino, porre una o più piastrine davanti al piedino sulla sua destra, appoggiandole quasi all'ago. Continuare a cucire finchè il piedino ha passato completamente il tratto spesso. Togliere poi le piastrine usate.




Griffa e cucitura di angoli



Le due file della griffa sono piuttosto lontane l'una dall'altra a causa dell'apertura per lo zigzag della placca d'ago.



Ne risulta un trasporto insufficiente nella cucitura degli angoli, in quanto solo una piccola parte del materiale da cucire viene a trovarsi realmente sulla griffa.



Ponendo a fianco del bordo del lavoro sulla destra del piedino una o più piastrine, la stoffa viene trasportata regolarmente.


Schermo Display



L'utilizzo di artista 640 avviene tramite pulsanti e manopole esterni ed il touch-screen.

Saluti

- accendere la macchina per cucire: mettere l'interruttore principale su «1»
- La videata "Benvenuto" appare per alcuni secondi se un testo è stato programmato nel programma Setup. Senza testo appaiono direttamente I punti utili.
- si può interromprere il "Benvenuto" toccando lo schermo i punti pratici appaiono
- è possibile personalizzarlo a piacere tramite il programma setup Tabella dei punti utili




Punti utili

Dopo il videata saluto appare automaticamente la videata dei punti utili:

Sul display è visualizzato:

- A la larghezza dei punti (l'impostazione di base è sempre visibile)
- la posizione dell'ago (11 possibilità)
- la rappresentazione del punto selezionato con il numero del punto
- la modalità singola / la modalità combinata
- freccia di scorrimento su/giù
- la lunghezza dei punti (l'impostazione di base è sempre visibile)
- G l'indicazione del piedino per cucire
- H indicazione della pressione del piedino
- visualizzazione del punto selezionato, attivato e del numero (area modifica del punto)
- K funzioni esterne
- programma Setup
- M Tutorial (solo per ricamo)
- N programma personale
- O funzioni
- selezione numerica del punto
- Pulsanti menu principale

Selezione del punto - Visualizzazione del punto - Funzioni



Selezionare un motivo

- premere il riquadro del punto desiderato
- il punto attivo viene rappresentato nella finestra con lo sfondo azzurro
- ogni punto è contrassegnato da un numero



Rappresentazione del punto selezionato

- la rappresentazione del punto selezionato è visibile nella parte sinistra dello schermo
- le modifiche sui punti sono visibili sullo schermo



Modifica larghezza punti

• girare la manopola superiore



la variazione della larghezza è visibile in due diversi modi:

- la barra della larghezza punto 0-9 è visualizzata come area blu
- la largezza modificata è visualizzata come barra di colore blu scuro, inoltre si vede l'indicazione numerica della modifica (numero blu a sinistra)
- la regolazione base è sempre visibile; esempio 3,0 mm (barra scura)
- larghezza punto modificabile da 0–9 mm



Modifica lunghezza punti

• girare la manopola inferiore



la variazione della lunghezza è visibile in due diversi modi:

- la barra della lunghezza punto
 0-5 è visualizzata come area blu
- la lunghezza modificata è visualizzata come barra di colore blu scuro, inoltre si vede l'indicazione numerica della modifica (numero blu in cima)
- l'impostazione di base è sempre visibile; nell'esempio 1,5 (barra nera)
- per la maggior parte dei punti, la lunghezza può essere modificata da 0 a 5 mm



Indicazione del piedino

• viene indicato il numero del piedino consigliato per il punto selezionato



• una freccia rivolta in basso indica, che il piedino èancora



Griffa abbassata

• se la griffa è abbassata, questo simbolo lampeggiante appare sotto indicazione del piedino





Selezione delle funzioni

- premere il riguadro della funzione desiderata
- la funzione selezionata diventa azzurra (è possibile attivare varie funzioni contemporaneamente)




Memoria personale (temporanea)

Nella Memoria personale vengono salvate automaticamente le modifiche relative a lunghezza e larghezza punti, alle posizioni dell'ago, ecc. Se la macchina si spegne, oppure si preme il tasto «clr», le modifiche vengono cancellate.

Memoria personale (a lungo termine)

I valori di base programmati da BERNINA possono essere modificati, salvati e conservati anche quando la macchina viene spenta. I valori originari sono sempre visibili.



Modifica impostazione base

- selezionare un punto (p.es. zigzag)
- modificare la lunghezza e la larghezza del punto con le manopole multifunzionali
- Modifica posizione dell'ago tramite pulsanti esterni
- toccare l'area del punto (azzurra)



Salvare le modifiche

- si aprirà una speciale videata
- premere la finestra «salva» = tutte le modifiche vengono salvate
- premere la finestra «reset» = il punto torna all'impostazione di base e tutte le modifiche vengono annullate
- premere «ESC» = il display si spegne senza salvare o modificare


Selezione del punto

I punti possono essere selezionati in due diversi modi.



Selezione diretta scorrendo verso l'alto e verso il basso

- premere la freccia in basso
- la fila dei punti più in alto scompare
- le due file in basso si spostano verso l'alto
- sulla riga più in basso appaiono i punti successivi
- premere la freccia in alto
- la fila di punti in alto è di nuovo visibile
- con questa funzione di scorrimento (su e giù) è possibile vedere e selezionare tutti i punti di una categoria



Selezione del punto con il numero


- premere il riquadro «0–9»
- sullo schermo appare una tastiera con i numeri
- digitare il numero del punto desiderato
- il numero del punto appare sopra la tastiera dei numeri

Correzione di inserimento errato:

- premere la finestra in alto a destra (freccia)
- il numero viene cancellato da destra verso sinistra
- toccare la casella larga sopra la casella dei numeri
- tutto il numero viene cancellato
- riscrivere il numero



Digitando un numero non disponibile, tre punti interrogativi indicano l'errore nella casella sopra I numeri



Confermare il numero e passare alla prossima videata

- per confermare premere la finestra «OK»
- il punto selezionato è visualizzato nell'area del punto
- digitare «ESC»
- sul display appare la pagina con il motivo selezionato
- il motivo selezionato viene attivato (sfondo azzurro)

Tornare alla videata iniziale

- non confermare il punto con «OK»
- premere «ESC» o «0-9»
- riappare la videata iniziale
- il numero selezionato non viene più considerato

Selezione facile del menù

Tasti delle categorie principali

- premere un tasto
- la categoria relativa dei punti è selezionata
- il punti oppure la tabella dei punto sono visibili sul display

Punti utili





Tasto punti utili

- appare la tabella dei punti utili
- 9 punti utili appaiono sul display
- altri punti pratici possono essere visualizzati scorrendo con le frecce

Punti decorativi






Tasto punti decorativi

- sul display appaiono 6 gruppi di punti decorativi (menù)
- premere il gruppo di punti desiderato
- il programma si apre, visualizzando il contenuto

Alfabeto





Tasto alfabeto

- sul display appare la panoramica generale dei diversi alfabeti (menù)
- per attivare l'alfabeto desiderato, premere una delle finestre

Asole





Tasto asole

- sul display appaiono tutte le asole disponibili
- premere per selezionare
- facendo scorrere il contenuto del menu appaiono anche l'asola a punto diritto e l'asola rotonda

Quilt





Tasto quilt

- appare la tabella dei punti quilt
- il display mostra 9 punti quilt
- gli altri punti quilt si possono vedere scorrendo

Modalità ricamo / cucitura






Modalità ricamo / cucitura

• possibile passare dalla modalità di cucitura a quella di ricamo e viceversa

Programma personale





Programma personale

• appare la tabella dei punti personali raccolti

Tutorial per il ricamo





Tutorial - Manuale incorporato

- la selezione dei menu appare (tabella dei
- 9 menu relativi al ricamo sono disponibili sullo schermo



selezionabile solo durante il ricamo

Programma setup





Programma setup

- appare il menù di selezione (panoramica menù)
- con questo menù è possibile adattare la macchina per cucire alle proprie esigenze
- è possibile in qualsiasi momento annullare le programmazioni personali e ripristinare le impostazioni base di BERNINA

Pulsanti esterni




Regolazione della posizione dell'ago

- tasto sinistro = posizionare l'ago verso sinistra
- tasto destro = posizionare l'ago verso destra
- regolazione veloce con «auto-repeat» (tenere premuto il tasto)
- 11 posizioni dell'ago (5 a sinistra, 5 a destra, 1 al centro)



Fine disegno

- premere il pulsante Fine disegno
- il simbolo stop sul lato destro del display indica, che la funzione è attivata
- la macchina si ferma alla fine del motivo attivato, oppure alla fine di una combinazione di disegni



Regolazione della velocità

• la velocità del motore è liberamente regolabile tramite il cursore



Arresto dell'ago

Nella regolazione base la freccia è rivolta in alto

- Premere il tasto brevemente:
 - l'ago viene alzato o abbassato (colpo di tacco sul reostato)
- Tenere il tasto premuto:
 - ago abbassato
 - la freccia sul display è rivolta in basso
 - la macchina si ferma con l'ago abbassato
- Tenere il tasto premuto nuovamente:
 - ago alzato
 - la frecia sul display è rivolta in alto
 - la macchina si ferma con l'ago alzato



Tasto Avanti/ indietro sul frontale della macchina

- premere il tasto Avanti/ indietro sul frontale della macchina
- fermare manualmente l'inizio e la fine cucitura: cucire indietro finché il tasto è premuto
- programmare la lunghezza dell'asola
- programmare la lunghezza del rammendo
- passare al programma punto diritto con fermatura automatica (n. 5)
- fermare il punto quilt n.324



Tagliafilo automatico

- premere il tasto
- il fili (superiore e inferiore) vengono automaticamente tagliati



Tasto Start-Stop

- avviare e fermare la macchina per cucire senza reostato durante il cucito
- avviare e fermare la macchina nel modus "Ricamo"con il modulo per ricamo collegato
- attiva e disattiva la funzione BSR, quando il piedino BSR (opzionale) è montato e collegato

Funzioni generali

Le seguenti funzioni sono disponibili in diverse videate e programmi di artista 640: Indipendentemente dal programma selezionato, il loro utilizzo ed il loro modo di attivazione sono sempre uguali.



Modalità "Punto singolo"

• la modalità "punto singolo" è attivata (verde) automaticamente, quando la macchina viene accesa e solo il punto selezionato può essere cucito (questa modalità non permette combinazioni di punti diversi



Modalità "Combinazione punti"

- premere il riquadro
- dessso la modalità "combinazione punti" è attivata (verde) e combinazioni di punti e lettere possono essere programmate



Inizio disegno

- · premere il tasto
- il punto o il programma selezionati tornano all'inizio del punto

Applicazione:

· cuciture decorative, asole, lavori in modalità "combinazione"



Scorrimento indietro

- premere il riquadro una o più volte
- il display scorrerà all'indietro il contenuto di una categoria di punti
- tenendo premuta la finestra, è possibile scorrere più velocemente



Scorrimento in avanti

- premere il riquadro una o più
- il display scorrerà in avanti il contenuto di una categoria di punti
- tenendo premuta il riquadro, è possibile scorrere più velocemente



Uscita da funzioni speciali

- premere il riquadro
- la funzione speciale viene
- si ritorna alla videata attiva precedente



- premere il riquadro
- la modifica/ la selezione vengono attivate o confermate, ad esempio la selezione del punto con il numero
- la modifica/ selezione programmata sono pronte per la cucitura



Tasto «clr» (clear)

- premere il tasto «clr»
- la lunghezza e la larghezza di punti, e la posizione dell'ago tornano all'impostazione di base
- le funzioni attive vengono annullate

Eccezione:

Funzioni di sicurezza (p.es. limitazione ago doppio, grandezza delle lettere)

Funzioni speciali

Artista 640 dispone delle seguenti funzioni Ogni funzione, che può essere utilizzata nel programma selezionato, appare a sinistra nella parte gialla del display, oppure in grigio nelle due righe in basso.



Indicazione della larghezza/lunghezza del punto modificata

 premere la bassa per larghezza e lunghezza punto per ritornare alle impostazioni base





Punto lungo

- premere la funzione
- la macchina cuce ogni 2. punto (lunghezza massima 10 mm)
- può essere utilizzato con tutti i punti utili e decorativi

Eccezione: asole

- Funzioni e punti possono essere combinati
- può essere salvato nella modalità "combinazioni" e nella memoria



Allungamento del punto da 2 a 5 volte

- premere la funzione una o più volte
- il punto selezionato viene allungato da 2 a 5 volte
- aumenta il numero di punti
- i punti allungati possono essere programmati nella modalità "combinazione"
- Tenere premuto il riquadro = la funzione è disattivata, il riquadro diventa giallo

Applicazione:

- allungamento di punti esistenti
- combinazione di punti



Effetto specchio (orizzontale = a destra / a sinistra)

- premere la funzione
- la macchina cuce il punto specchiato (destra/sinistra rispetto alla direzione di cucitura)
- l'effetto speccio è programmabile e memorizzabile nella modalità "combinazione punti"

Applicazione:

- punto invisibile per orlo a bambola
- per cuciture decorative
- combinazioni di punti



Effetto specchio nella direzione di cucitura (verticale

= in alto / in basso)

- premere la finestra
- la macchina cuce il punto in modo specchiato (su/giù rispetto alla direzione di cucitura)
- programmabile e memorizzabile nella modalità "combinazione punti"

Applicazione:

- per cuciture decorative
- combinazione di punti

1,2,3...

Conteggio dei punti per il programma rammendo

- premere il simbolo
- quando la lunghezza desiderata è raggiunta (p.es. punto diritto), premere il tasto Avanti / indietro
- sul display appare «auto»
- la lunghezza del rammendo è programmata



Programmazione dell'asola con il numero (in mm) o la misura del bottone

- · premere la finestra
- la lunghezza dell'asola viene programmata direttamente con le manopole multi-funzionali
- per misurare il bottone appoggiarlo sul lato sinistro del display ed inserire la lunghezza del bottone = posizionare la linea nera verticale eseattamente sul lato destro del bottone
- il programma aggiunge automaticamente 2 mm per lo spessore del bottone (solo con la misurazione del bottone)



Programmazione diretta della lunghezza

- quando un'asola viene selezionata, lo sfondo diventa automaticamente azzurro (=
- il pulsante Avanti/Indietro sul frontale della macchina permette la programmazione diretta dell'asola, alternativamente si può programmare la lunghezza indicata premendo l'apposito simbolo



- se l'asola è programmata, il riquadro si spegne (=non attiva, gialla)
- per programmare una nuova lunghezza, è necessario selezionare nuovamente il riquadro



Funzione fermapunto (4 punti)

- premere il riguadro prima dell'inizio della cucitura: il punto singolo o la combinazione vengono fermati all'inizio
- premere il simbolo durante l'esecuzione di punti singoli = la macchina cuce 4 punti alla fine del motivo e si ferma
- Programmazione della funzione all'interno di una combinazione: ogni singolo punto della combinazione può essere fermato all'inizio o alla fine

Applicazione:

- cucitura di motivi singoli
- cucitura di singole lettere
- cucitura di combinazione di motivi e parole



Tasto multi-funzione

- · disponibile solo nella modalità "combinazione punti")
- premere il riquadro
- si aprirà una finestra con altre funzioni:
 - · cancella la combinazione
 - specchiare la combinazione (sinistra/destra)
 - panoramica
 - divisore di combinazioni



Asole manuali in 4 o 6 fasi

- premere il riquadro
- si apre una speciale videata
- cucire l'asola manuale in 4 o 6 fasi (secondo il tipo di asola)



Ripetizione motivo da 1 a 9x

- premendo più volte la funzione, compaiono i numeri da 1 a 9
- Numero 1: la macchina si ferma alla fine di un motivo singolo o di una combinazione
- Numeri 2-9: la macchina si ferma dopo ogni singolo numero del motivo o della combinazione
- Tenere premuto il riquadro = la funzione è disattivata, il riquadro diventa grigio

combinazione di punti utili e

· cucitura di motivi singoli

Applicazione:

decorativi



Salvare

vengono salvate le



Cancellare

- premere il simbolo
- annullare i singoli punti o le lettere sopra il cursore
- annullare le combinazioni di punti
- annullare il contenuto della memoria



Suddivisione della

- · combinazioni di punti possono essere divisi a piacere, posizionando un divisore tra i
- combinazione



- · premere il simbolo
- combinazioni di

Dimensione dell'alfabeto

quando l'alfabeto viene

premere il riquadro

casella 2 è azzurra)

azzurro)

selezionato, misura 9 mm (il riquadro con il numero 1 è

l'altezza delle lettere viene

diminuita a circa 6 mm (la





- premere il simbolo
- punti
- ogni sezione è indipendente dagli altri componenti della





Bilanciamento

- premere il simbolo
- si aprirà la finestra del bilanciamento
- bilanciamento di punti in avanti e indietro

Applicazione:

- i punti utili (ad esempio il punto a nido d'ape) in diversi materiali non chiudono o si soprappongono
- modifica di punti decorativi
- bilanciamento di asole



Cucito indietro permanente

- premere la funzione
- la macchina cuce permanentemente indietro

Applicazione:

- rammendo con punto diritto o serpentino
- cuciture decorative su maniche o gambe di pantaloni
- quilting



Selezione numerica del punto

- premere il riguadro
- si apre una speciale videata
- · digitare il numero corrispondente al punto

Applicazione:

- scelta facile di un punto singolo
- scelta facile di combinazioni nella modalità "combinazione"




Maiuscole - minuscole

- il maiuscolo è attivato selezionando stampatello o corsivo
- premere la funzione
- ora sono attive le lettere minuscole



Memoria

- · premere il simbolo
- si apre la panoramica generale della memoria





Funzione di sicurezza

- · premere la funzione
- si apre una speciale videata
- selezionando il riquadro corrispondente, la larghezza dei punti viene automaticamente limitata
- l'ago speciale inserito (ago doppio, ecc) non può rompersi sul piedino o sulla placca dell'ago (l'ago non si spezza)
- i numeri sull'ago doppio o triplo indicano la distanza dell'ago in mm
- premere il simbolo dell'ago con la cornice verde. L'ago standard è riattivato e la limitazione della larghezza punto è disattivata



Applicazione:

computer

sulla placca

• cucitura di nervature e orli

• la selezione del riquadro della

placca ago corrispondente

limita automaticamente la

modo, l'ago standard

• la funzione rimane attiva

(«0») e l'accensione del

larghezza dei punti; in questo

utilizzato non può rompersi

anche dopo lo spegnimento

- cucitura di orli di tessuti in maglia
- cuciture decorative
- cucitura di tessuti speciali
- quilting
- lavori patchwork



Tensione del filo

- premere il riguadro
- appare la videata della tensione del filo
- è possibile modificare la tensione del filo
- il valore viene rappresentato nella finestra

Tensione del filo

La tensione del filo viene impostata in automatico, selezionando un punto.


La tensione del filo viene campionata in fabbrica in modo ottimale utilizzando il filato Metrosene 100/2 (ditta Arova Mettler, Svizzera).

Adoperando altri tipi di filo per cucito e ricamo, possono esserci divergenze rispetto alle condizioni ottimali di cucitura. È quindi necessario adattare la tensione del filo al cucito e al punto desiderato.



Tensione del filo

• premere il simbolo



Modifica della tensione del

- al centro del disply appare laformazione del punto ottimaler (annodamento del filo nella stoffa)
- una barra sulla scala indica l'impostazione base (azzurro)
- per aumentare o ridurre la tensione del filo, ruotare la manopola della lunghezza o della larghezza punto verso sinistra o destra
- la variazione della tensione del filo è indicata a sinistra della scala
- Imaggiore tensione filo superiore (il filo superiore è più teso, il filo inferiore viene tirato più sul diritto del tessuto)
- minore tensione filo superiore (il filo superiore è più lento, il filo superiore viene tirato più verso il rovescio della stoffa)
- la modifica è indicata sulla barra e dalla raffigurazione grafica
- l'impostazione base rimane sempre visualizzata (in nero)

Salvataggio e uscita

- premere Regolazione base
- la modifica viene salvata e la rappresentazione sul display cambia

Ritorno all'impostazione base

- premere «Regolazione base»
- si ritorna all'impostazione base
- premere «OK» per confermare

Nessuna modifica

- premere «ESC»
- la tensione presente del filo viene mantenuta

Panoramica dei punti























26











Punto diritto

Per tessuti non elastici; tutti i lavori con punti diritti



Zigzag

Lavori con zigzag, come rifiniture, attaccare elastici e merletti



Vari-overlock

Per jersey sottile, cuciture overlock elastiche, rifiniture e orli elastici



Punto serpentino

Per la maggior parte dei materiali; rammendo con punto serpentino, toppe, rinforzo di bordi, ecc.



Programma fermapunto (punto diritto)

Per tutti i tipi di tessuto; ferma la cucitura automaticamente all'inizio ed alla fine con cinque punti diritti



Punto diritto triplo

Per cuciture resistenti su materiali pesanti, per orli e cuciture a vista.



Zigzag triplo

Per cuciture resistenti su materiali pesanti, per orli e cuciture a vista e per applicazione di nastri



Punto a nido d'ape

Per tutti i tipi di tricot e tessuti morbidi; cuciture a vista per biancheria, vestiti, tovaglie, rattoppi, ecc



Punto invisibile

Per la maggior parte dei materiali; orli invisibili, orli con punto bambola in jersey morbidi e tessuti sottili; cuciture ornamentali



Overlock doppio

Per tessuti da ricamo di tutti i tipi; cucitura overlock = cucire e rifilare in una sola operazione



Punto super stretch

Per materiali molto elastici; cuciture aperte molto elastiche per indumenti di qualsiasi tipo



Punto increspato

Per la maggior parte dei materiali; applicazione di elastici, giunzione piatta = bordi affiancati, cuciture decorative



Stretch overlock

Per tessuti in maglia di peso medio, spugne e tessuti pesanti; cuciture overlock, cuciture piatte di giunzione



Punto maglia

Per felpa e maglia; orli e cuciture a vista in biancheria e pullover; toppe in tricot.



Punto universale

Per materiali più pesanti, come feltro e pelle; cuciture piatte di giunzione, orli a vista, applicazione di nastri elastici e cuciture decorative



Zigzag cucito

cucitura di rinforzo, rinforzo di bordi, applicazione di elastici, cuciture decorative



Punto lycra

Per materiali in lycra, cuciture piatte di giunzione ed orli, orli rinforzati su biancheria intima



Punto stretch

Per materiali molto elastici; cuciture aperte per capi di abbigliamento sportivo



Overlock rinforzato

Per tessuti in maglia di peso medio, spugne, cuciture overlock e piatte



Overlock per maglia

Per tessuti in maglia, fatti a mano o a macchina, cuciture overlock = cucire e rifilare in una sola operazione



Punto per imbastitura

Imbastitura di cuciture, orli, ecc.



Programma di rammendo semplice

Rammendo automatico di tessuti leggeri e medi



Programma di rammendo rinforzato

Rammendo automatico di tessuti pesanti



Travetta programmata lunga

Rinforzo di tasche, passanti per cinture, ecc



Travetta programmata

Rinforzo di tasche, passanti per cinture, cerniere lampo



Rinforzo sartoriale grande

Per tessuti medi e pesanti; rinforzo di tasche, cerniere lampo e spacchi



Punto invisibile stretto


Per orli invisibili in tessuti sottili;

Informazioni generali

Le impostazioni di base possono essere modificate a seconda del materiale e dello scopo dell'applicazione. Le regolazioni qui descritte possono essere utilizzate per tutti i punti utili.









Regolazione della larghezza e lunghezza punti

- la larghezza e la lunghezza del punto possono essere modificate a seconda del materiale
- la regolazione può essere effettuata durante l'operazione di cucitura


Regolazione della posizione dell'ago

- per spostare la posizione dell'ago, premere i tasti esterni, in modo che i punti vengano posizionati con esattezza
- in tutto sono possibili 11 posizioni dell'ago (5 a sinistra, 5 a destra, 1 centrale
- spostamento rapido con «auto-repeat» (tenere premuto il tasto)

Utilizzo del tasto avanti/ indietro (sul frontale)

- ha lo scopo di fermare l'inizio e la fine della cucitura
- Premere il tasto avanti/ indietro: la macchina cuce indietro
- Rilasciare il tasto avanti/ indietro: la macchina cuce in avanti

Cuciture con i punti utili



Cuciture aperte

Per cuciture copn margini stirati aperti


- margine fino a 1,5 cm
- la cucitura risulta piatta
- la cucitura non si allunga

Punti consigliati:

 punto diritto, punto zigzag stretto, super stretch, zigzag triplo

Impiego:

- in particolare per tessuti
- vestiti, oggetti decorativi per la casa



Cuciture chiuse (cuciture overlock)

Sono cuciture che non possono essere stirate aperte


- sono cucite e rifilate in una sola operazione
- orli stretti

Punti consigliati:

 vari-overlock, overlock doppio o overlock per maglia

Impiego:

- in particolare per materiali in maglia
- per abbigliamento di maglia, biancheria intima e Jersey



Cuciture piatte di giunzione

Cuciture con bordi sovrapposti o affiancati

 la cucitura scorre lungo il bordo del margine sovvrapposto

Punto consigliato:

• Stretch overlock

Impiego:

- in particolare per tessuti spugnosi e lycra
- abiti sportivi, abbigliamento intimo

Memoria temporanea e permanente

Punto: qualsiasi punto selezionato



La memoria temporanea mantiene qualsiasi modifica del punto (lunghezza, larghezza, posizione dell'ago, allungamento motivo, effetti specchio, punto lungo, tensione del filo, bilanciamento e ripezione del motivo 1-9x).



Memoria temporanea

- la macchina "ricorda" nella memoria temporanea automaticamente tutte le modifiche relative a lunghezza e larghezza punti, alla posizione dell'ago, ecc. finché la macchina non viene spenta
- modificando la larghezza e la lunghezza dei punti, è possibile adattare qualsiasi punto in modo ottimale al materiale e al lavoro di cucitura
- la memoria temporanea è particolarmente utile quando la lavorazione richiede il continuo cambio tra due o più punti diversi, come p.es. rifinire margini, zigzag, varioverlock, ecc.
- è possibile modificare qualsiasi tipo di
- se si torna al punto modificato, l'impostazione individuale precedente resta invariata

Ripristino della regolazione base -Rimozione della memoria temporanea

- 1apossibilità: premere il tasto esterno «clr» (tutte le modifiche vengono cancellate = il punto selezionato torna alla regolazione base
- 2apossibilità: ripristinare la larghezza e lunghezza del punto premendo la relativa sbarra (oppure a mano ruotando la rotellina esterna); reimpostare manualmente le altre funzioni
- 3a possibilità: spegnere la macchina e le modifiche vengono rimosse

Esempio:

- selezionare il punto zigzag n.2 e modificare la larghezza dei punti a 9 mm (ad esempio un bordo da rifilare)
- selezionare il punto diritto e cucire il bordo
- l'orlo deve ora essere rifilato: selezionare nuovamente il punto zigzag
- l'impostazione modificata della larghezza a 9 mm è stata mantenuta



Salvare le modifiche del punto nella Memoria permanente"





Inserire il punto modificato nel programma personale




Punto diritto

Punto: punto diritto n. 1

Ago: spessore e tipo adatto al materiale

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura)
Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C



Punto diritto

 accendere la macchina, il menu dei punti utili appare, il punto diritto è selezionato

Impiego:

- scegliere il piedino adatto alla lavorazione, p.es. rammendo manuale
- adatto a tutti i tessuti

Adattare la lunghezza del punto al materiale

ad esempio allungare il punto per tessuto jeans (ca. 3–4 mm) e ridurrlo per tessuti sottili (2–2,5 mm)

Regolare la lunghezza del punto al filo



ad esempio punto più lungo (3-5 mm) per impuntura con filo cordonnet

Attivare l'arresto dell'ago in

Evita lo spostamento della stoffa, quando la macchina viene arrestata per regolare il punto o per girare la stoffa.

Cucitura a punto diritto triplo

Punto: punto diritto triplo n. 6


Ago: ago per jeans oppure 80-90 universale

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C oppure


piedino per jeans n. 8 (accessorio opzionale)



Cucitura aperta

- cuciture resistenti per tessuti pesanti come jeans e velluto a coste
- cuciture rinforzate su capi soggetti a forti sollecitazioni

Per tessuti pesanti o molto spessi:





Impuntura decorativa


per impunture decorative su tessuto jeans, aumentare la lunghezza dei punti e utilizzare il punto diritto triplo

Programma fermapunto (punto diritto con fermatura)

Punto: Programma fermapunto (punto diritto) n. 5 adatto a dimensione e tipo di materiale Ago:

> Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C



Programma fermapunto

- per tutti i materiali
- applicazione del fermapunto ad inizio e fine cucitura

Inizio cucitura

- la macchina salda automaticamente l'inizio della cucitura (5 punti in avanti, 5 punti indietro)
- proseguimento con una cucitura a punto diritto in avanti

Fine cucitura

- alla fine della cucitura premere e rilasciare il pulsante Avanti/Indietro sul frontale della macchina - la macchina esegue automaticmente i punti di fermatura (5 punti avanti, 5 punti indietro)
- stop automatico alla fine del programma



Cuciture lunghe

- applicazione più rapida del fermapunto ad inizio e fine
- punti di fermatura più regolari



Impuntura dei bordi

Punto: punto diritto n. 1


Ago: spessore e tipo adatto al materiale
Filo: cotone/poliestere/cordonnet (impuntura)

Griffa: in alto (posizione di cucitura)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C, per punto invisibile

n. 5 o per bordi stretti n. 10 (accessorio supplementare)

Impuntura stretta dei bordi



Bordi esterni


- posizionare il bordo della stoffa appoggiato da sinistra contro la guida del piedino n.5 per punto invisibile
- selezionare la posizione dell'ago in modo da ottenere la distanza desiderata dal bordo

Posizione dell'ago

- a sinistra per bordi esterni
- a destra per orli

Piedino

• piedino per orlo invisibile n.5



Bordi risvoltati (orli)

- posizionare il bordo della stoffa da destra contro la guida del piedino per punto invisibile
- selezionare la posizione dell'ago a destra




Piedino n.5

 tutte le posizioni dell'ago a sinistra oppure la posizione all'estrema destra

Piedino n. 10:

• tutte le posizioni

Impuntura larga dei bordi



Metodi di guida per la stoffa

Usare il piedino come guida

 guidare il bordo della stoffa lungo la suola del piedino

Usare la placca ago come guida


 guidare il bordo della stoffa lungo le marcature sulla placca d'ago (1-2,5 cm)

Posizione dell'ago

 tutte le posizioni, secondo la larghezza desiderata

Piedino per cucire

• piedino per trasporto indietro n. 1C



Usare il righello guida bordi

- inserire il righello nel foro (gambo del piedino)
- regolare la larghezza desiderata stringere la vite
- far scorrere il righello lungo il bordo della stoffa, guidare
- per ottenere cuciture parallele, guidare il righello lungo una cucitura


Punto zigzag

punto zigzag n. 2 Punto:

> spessore e tipo adatto al materiale Ago:

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C



Punto zigzag

- per tutti i materiali
- per rifinire i bordi
- per cuciture elastiche
- per lavori decorativ

Cucitura di bordi

- far passare il bordo della stoffa in mezzo al piedino
- non selezionare uno zigzag troppo largo e un'eccessiva lunghezza punto
- l'ago cuce da una parte nel tessuto, dall'altra nel vuoto
- il bordo deve rimanere piatto e non arrotolarsi
- per tessuti fini, utilizzare filo da rammendo


Punto cordoncino/ punto pieno

- zigzag fitto per applicazioni, ricamo, ecc.
- ridurre la lunghezza punto: l'impostazione della cucitura viene indicata dalla linea parallela



la macchina dispone di un programma per la cucitura di cordoncini: punto satin n. 354

Cucitura di bordi con punto zigzag



Ricamo con il punto cordoncino (punto pieno)

per ottenere un nuovo effetto, modificare la larghezza del punto durante l'operazione di cucitura



Rammendo automatico





Punto: programma di rammendo semplice n. 22,

programma di rammendo rinforzato n. 23

Ago: spessore e tipo adatto al materiale


Filo: filo da rammendo

Griffa: in alto (posizione di cucitura)

Piedino: piedino a slitta per asole automatiche n. 3A,

piedino per trasporto indietro n. 1C (solo per programma

di rammendo n. 22)



Programma di rammendo semplice n. 22

sostituisce il filo d'ordito in tutti i tessuti

Preparazione

 rinforzare le zone consumate con stoffa o fliselina leggera, se neccasario


Cucitura

- cucire la prima lunghezza e fermare
- premere brevemente il tasto avanzi/ indietro, in modo che la lunghezza venga programmata
- finire la cucitura del programma di rammendo, la macchina si ferma automaticamente





il programma di rammendo semplice n. 22 può essere eseguito anche con il piedino a slitta automatico n. 3A (vedere la descrizione seguente)



Programma di rammendo rinforzato n. 23 sostituisce i fili d'ordito e della trama in tutti i

sostituisce i fili d'ordito e della trama in tutti tessuti

Preparazione

- inserire il piedino a slitta per asole n. 3A
- nelle zone consumate, applicare eventualmente un tessuto di rinforzo o della fliselina leggera

Cucitura

- la cucitura inizia in alto a sinistra
- cucire la prima lunghezza
- premere brevemente il tasto avanti/ indietro, in modo che la lunghezza desiderata venga programmata
- finire la cucitura del programma di rammendo, la macchina si ferma automaticamente





La superficie di rammendo non copre tutta la zona consumata

spostare il piedino ed eseguire nuovamente il programma di rammento (la lunghezza è programmata e si può ripetere quante volte si desidera)



La superficie di rammendo risulta «contorta»

correggere con il bilanciamento (maggiori informazioni sul bilanciamento a pag. 102)

Rammendo manuale


Selezione punto: punto diritto n. 1

> spessore e tipo adatto alla stoffa Ago:

Filo: filo per rammendo

Griffa: abbassato (posizione di rammendo)

Piedino per cucire: piedino per rammendo n. 9




Rammendo di strappi, buchi e parti lise

«sostituzione» dei fili verticali ed orizzontali in ogni tipo di materiale

Preparazione


- Tendere il cucito nell'apposito telaio per il rammendo (la parte da rammendare rimane tesa, la stoffa non si increspa)
- Utilizzare il piano supplementare



Cucire

- Guidare il cucito in modo uniforme utilizzando il telaio per il rammendo
- Lavorare da sinistra verso destra e spingere il cucito senza troppa pressione
- Eseguire i cambi di direzione in alto e in basso in modo arrotondato (un'angolo acuto può provocare la rottura del filo o bucare il tessuto)
- eseguire lunghezze diverse, in modo da fondere il filo meglio nel tessuto








• Sul rovescio della stoffa si formano piccoli nodi: guidare il cucito più velocemente


Rottura del filo

• Il filo si strappa: guidare il cucito in modo più regolare




1. Cucire i primi fili sopra il buco

- Cucire i primi fili (non troppo fitti, cucire oltre il limite della zona danneggiata)
- Lavorare il bordo in modo irregolare
- Ruotare il lavoro di 90°



2. Ricoprire i primi fili tesi

- Ricoprire i primi fili tesi, anche in questo caso non troppo densamente
- Ruotare il lavoro di 180°



3. Terminare il rammendo

• Cucire ancora una fila (nella stessa direzione della seconda)

Informazioni importanti

Iniziare con un ago nuovo

• un ago consumato può rovinare la maglia

Se necessario, utilizzare l'ago per stretch (130/705 H-S)

• l'ago «scivola» tra le maglie

Fili sottili

 un filo pesante può danneggiare la maglia e dopo il lavaggio possono comparire dei buchi

Filo da ricamo per imbastitura

• è più facile da rimuovere


Se necessario, eseguire una prova

- l'elasticità dei materiali attuali è molto differente
- Adattare l'impostazione di base al materiale: il tessuto e la cucitura devono avere la stessa elasticità
- per una maggiore elasticità ridurre la lunghezza del punto e/o aumentarne la larghezza

Pressione del piedino


- la maglieria morbida, a maglia larga tende a spostarsi durante il cucito:
- allentare la pressione del piedino finché la cucitura appare piatta
- non ridurre troppo la pressione il transporto del materiale deve essere garantito

Problemi possibili durante la lavorazione di maglia




Ondulazione della cucitura

- inserire un filo di rinforzo nella rifinitura del bordo
- accorcciare i bordi con il filo tornando alla lunghezza originaria e stirare appiattendo



I bordi si arrotolano

- non cucire direttamente sul bordo, bensì circa 5 mm verso l'interno
- tagliare la parte eccedente



Orli arricciati o ondulati

- rinforzare le cuciture soggette a limitata estensione (ad esempio la cucitura della spalla) con un nastro prima di cucirle
- nel commercio sono disponibili dei nastri elastici, che danno alla cucitura più stabilità

Vari-Overlock


punto vari-overlock n. 3 Selezione punto:

> spessore e tipo adatto alla stoffa Ago:

Filo: cotone / poliestere

Griffa: alzata (posizione di cucito) Piedino per cucire: piedino per overlock n. 2A

piedino n. 1C




Il piedino n. 2A è stato sviluppato appositamente per i punti overlock. Il punto viene formato intorno alla staffetta del piedino, tenendo piatto il bordo della stoffa e garantendo l'elasticità del punto.

Cucitura chiusa

Cucitura elastica per materiali leggeri e morbidi come jersey di seta, ecc.

Cucire

- guidare la staffetta del piedino lungo il bordo tagliato
- il punto viene formato lungo il bordo della stoffa ed intorno alla staffetta del piedino



Maglieria

• usare aghi a punta sferica (ball point) per evitare danni alla maglia



Lavorazione di stoffe elastiche

• eventualmente usare un ago stretch (130/705H-S) = la puntadell'ago "scivola" tra le maglie

Overlock doppio

punto overlock doppio n. 10 Selezione punto:

> spessore e tipo adatto alla stoffa Ago:

Filo: cotone / poliestere

Griffa: alzata (posizione di cucito)


Piedino per cucire: Piedino n. 1C

Cucitura chiusa

Cucitura overlock in maglieria molto lenta e per cuciture trasversali in materiali di maglia

Cucire

• cucire l'orlo lungo il margine tagliato



11111

Cucitura con stretch overlock / overlock rinforzato

Punto: stretch overlock n. 13 oppure \sim

punto overlock rinforzato n. 19


Ago: ago universale, a punta sferica o per stretch

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C oppure

piedino per overlock n. 2A



Cucitura chiusa

• Cucitura overlock su maglia pesante e per tessuti voluminosi

Cucitura

- cucire il punto stretch overlock lungo il bordo del tessuto
- eseguire il punto in modo, che il punto venga formato intorno ed oltre il bordo del materiale

Cucitura super stretch e stretch

Punto: punto super stretch n. 11 e stretch n. 18 Ago: ago universale, a punta sferica o per stretch

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C



Cucitura aperta

- cucitura molto elastica in materiali stretch
- in particolare per tessuti sportivi
- la cucitura risulta piatta e molto stretta



Lavorando stoffe pesanti (orli che si arrotolano) si consiglia di cucire circa 1cm dal margine e di tagliare la stoffa eccedente.


Cucitura piatta di giunzione

Punto: stretch overlock n. 13

> ago universale, a punta sferica o per stretch Ago:

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C



Cucitura piatta di giunzione

- sovrapporre i bordi della stoffa e cucire sui margini = cuciture molto piatte e resistenti
- in particolare per materiali voluminosi e pesanti, come spugne, feltro, pelle, ecc.

Cucitura

- cucire il punto stretch overlock lungo il bordo del tessuto
- il punto deve superare leggermente il bordo dello strato di stoffa superiore



se il filo e il tessuto hanno lo stesso colore, questo tipo di cucitura nei materiali pelosi è praticamente invisibile

Cucitura spessa

particolarmente adatta per materiali sui quali una cucitura "normale" ingrosserebbe troppo


Orlo a vista con punto maglia

Punto: punto tricot n. 14

> ago universale, a punta sferica o per stretch Ago:

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C



Orlo a vista elastico

• per tutti i tipi di maglieria in lana, cotone, fibre sintetiche e miste

Preparazione

• Piegare l'orlo, spillare se necessario

Cucitura

- cucire l'orlo alla profondità desiderata
- tagliare il tessuto rimanente (rovescio)

Colletti con cucitura overlock

Punto: vari-overlock n. 3

> spessore e tipo adatto al materiale Ago:

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per overlock n. 2A




Colletti con cucitura overlock

• per tutti i tipi di materiali in jersey leggero di cotone, fibre sintetiche e miste

Preparazione


- tagliare la striscia del colletto, calcolando l'altezza doppia del colletto finito
- stirarla a metà
- appuntare il bordo tagliato del colletto alla scollatura, diritto contro diritto





Davanti

Cucitura

- Cucire il punto vari-overlock sopra il bordo
- Guidare la staffetta del piedino overlock lungo il bordo tagliato
- il punto corre lungo il bordo della stoffa ed intorno alla staffetta del piedino







è di grande aiuto per cucire ed adattare o correggere le rotondità del colletto



Rovescio

Chiusura lampo

punto diritto n. 1 Selezione punto:

> spessore e tipo adatto alla stoffa Ago:


Filo: cotone / poliestere

Griffa: alzata (posizione di cucito)

Piedino per cucire: piedino per cerniere n. 4 oppure piedino per cerniere n. 14

(accessorio opzionale)

Posizione dell'ago: all'estrema destra oppure all'estrema sinistra



Preparazione


- Chiudere la cucitura fino all'inizio della cerniera lampo e rifinire i margini
- Attaccare la cerniera lampo sotto la stoffa in modo tale che i bordi della stoffa si incontrino al di sopra della metà della cerniera lampo

Cucire la cerniera lampo

- Aprire la cerniera lampo per alcuni centimetri
- Iniziare a cucire in alto a sinistra
- Cucire parallelamente alla fila dei denti della cerniera
- Fermarsi prima della chiusura (posizione dell'ago in basso), sollevare il piedino e richiudere la cerniera lampo
- Continuare a cucire fino alla fine dell'apertura per la cerniera (posizione dell'ago in basso)
- Girare il lavoro e cucire fino all'altro lato della cerniera lampo (posizione dell'ago in
- Girare nuovamente il lavoro e cucire il secondo lato dal basso verso l'alto

Variazione: cucire la cerniera lampo su entrambi i lati dal basso verso l'alto

- Adatta a tutte le stoffe con pelo (ad es.
- Preparare la cerniera lampo come descritto
- · Cominciare a cucire dal fondo della cerniera lampo e cucire il primo lato dal basso verso l'alto
- Cucire il secondo lato esattamente nello stesso modo dal basso verso l'alto



Cerniera lampo come elemento decorativo

Cucire la cerniera lampo in modo visibile in modo che dia nell'occhio

Non si può cucire sopra il gancino della cerniera

- Chiudere completamente la cerniera e cucire fino a circa 5 cm dal gancino
- Abbassare l'ago nella stoffa, alzare il piedino, aprire la cerniera, riabbassare il piedino e continuare a cucire



Il trasporto all'inizio della cucitura

• All'inizio della cucitura tenere ben fermi i fili ed eventualmente tirare leggermente il cucito all'indietro (solo pochi

Il nastro della cerniera o la stoffa sono di un materiale molto rigido o duro


• Utilizzare un ago n° 90-100 = cucitura più uniforme

Orlo invisibile


Punto: punto invisibile largo n. 9, stretto n. 29
Ago: spessore e tipo adatto al materiale

Filo: cottone, poliestere, seta o filo trasparente

Griffa: in alto (posizione di cucitura)
Piedino: piedino per punto invisibile n. 5



Orlo invisibile largo



Punto invisibile stretto

Orlo invisibile largo n. 9

• per orli «invisibili» in tessuti medi o pesanti

Orlo invisibile stretto n. 29


 per orli «invisibili» in tessuti sottili (i punti piccoli sono visibili sul davanti, con un effetto decorativo)

Preparazione

- rifinire il margine della stoffa
- piegarlo e imbastirlo o puntare con gli spilli
- piegare il tessuto in modo che il bordo rifinito si trovi sul lato destro (vedere il disegno sotto)
- mettere sotto al piedino, in modo che il bordo piegato possa scorrere lungo la guida del piedino

Cucitura

- l'ago deve forare la piega il meno possibile (come per il punto mascosto fatto a mano)
- dopo circa 10 cm controllare l'orlo su entrambi i lati del tessuto ed eventualmente regolare la larghezza del punto





- effettuare prove di cucitura e correggere la larghezza del punto secondo lo spessore del tessuto, in modo che il bordo sia solo leggermente forato
- far passare la piega del bordo in modo uniforme lungo la guida del piedino



Rovescio del tessuto

Dirito del tessuto


Rifinitura con punto a nido d'ape

Punto: Punto a nido d'ape n. 8

> ago universale, a punta sferica o per stretch Ago:

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C



Rifinitura con punto a nido d'ape

• per tutti i tipi di materiali in maglia, in particolare in tricot di cotone, lana, fibre sintetiche e miste

Preparazione

• stirare il bordo ad 1 cm sul lato sinistro, eventualmente imbastire

Cucitura

- cucire il punto a nido d'ape sul davanti in profondità
- tagliare il tessuto rimanente (rovescio)

Bilanciamento/correzione

Il punto a nido d'ape non è chiuso:

• con la rotellina per la regolazione della lunghezza punti, modificare la lunghezza del motivo in modo che l'illustrazione nella parte destra del display corrisponda al motivo cucito



Arresto ago in basso

è di grande aiuto per cucire ed adattare o correggere le rotondità del colletto

Cucitura di nastri elastici, fili elastici e cotone perlato

Punto: punto universale n. 15

Larghezza punti secondo la larghezza del nastro elastico


Ago: adatto a dimensione e tipo di materiale

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C oppure piedino n. 6

(accessorio supplementare)



Applicazione del nastro elastico

- increspatura di pezzi di tessuto lunghi, per rifiniture
- su materiali morbidi, vestiti, abbigliamento sportivo, per bambini e per bambole, per lavori fatti a mano, ecc.
- adatto a maniche e scollature arricciate

Preparazione

• tagliare il nastro elastico nella lunghezza desiderata

Cucitura

- cucire il nastro: il punto deve essere un po' più largo del nastro
- l'ago non deve forare l'elastico
- dopo la cucitura, distribuire il tessuto arricciato in modo uniforme

Fermare l'inizio e la fine dell'elastico

cucire alcuni punti diritti in avanti e indietro per fermare l'elastico



Rifinitura più rapida dell'"orlo"

- particolarmente adatto ad abiti per bambini e bambole, costumi di Carnevale
- cucire l'orlo con l'elastico prima di chiudere la cucitura laterale

Punto per imbastitura


Punto: Punto per imbastitura n. 21

Ago: adatto a dimensione e tipo di materiale

Filo: cotone/poliestere/filo per rammendo sottile

Lunghezza punti: 3,5 mm-5 mm

> Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C



Punto per imbastitura

- punto diritto, ogni quarto punto viene cucito (quindi la variante più lunga è di 20 mm con una lunghezza punto selezionata di 5 mm)
- per tutti i lavori su cui si desidera avere una lunghezza punto molto lunga
- per imbastire cuciture, orli, quilt, ecc.
- facile da rimuovere

Preparazione

· fermare gli strati di materiale con degli spilli (orizzontalmente alla direzione d'imbastitura) per evitare che il materiale si



Fermare/fissare il filo

eseguire alcuni punti corti all'inizio ed alla fine dell'imbastitura

Imbastire

• utilizzare filo da rammendo sottile; è più facile da eliminare

Punto patchwork / punto diritto

punto diritto n. 1 Selezione punto: Lunghezza del punto: 1,5-mass. 2 mm

> Ago: spessore e tipo adatto alla stoffa

Filo: cotone / poliestere Griffa: alzata (posizione di cucito)

Piedino: piedino patchwork n. 37 (accessorio opzionale) piedino patchwork n. 57 (accessorio opzionale)




Piedino Patchwork

La precisione è molto importante per tutti i lavori patchwork. I lati di questo piedino speciale misurano esattamente 6 mm, le marcature centrali sul piedino indicano la posizione dell'ago, mentre le marcature anteriori e posteriori indicano la distanza di 6 mm dall'ago. Il piedino garantisce un margine di cucitura esatto di 6 mm, prendendo il lato esteriore come riferimento.

Anche girando il lavoro i margini rimangono precisi, grazie alle marcature sul piedino che fanno da punti di riferimento. Il patchwork viene cucito a punto diritto – la lunghezza del punto ideale è 1,5-2 mm. Lavorando con un punto così corto non è necessario fermare il punto. Il piano supplementare facilita notevolmente una lavorazione precisa.

Punti decorativi





Punti decorativi

• Premere il tasto per «punti decorativi»

Selezione dei punti decorativi

- premere il tasto «punti decorativi»
- sul display appare una panoramica generale
- 101, ..., 301, ..., 401, ..., 601, ..., 701, ..., 901, ...
- premere un riquadro = la categoria desiderata viene attivata
- selezionare il punto desiderato
- la larghezza della maggior parte dei punti decorativi è 9 mm

Impiego dei diversi punti decorativi

A seconda del tipo di tessuto è possibile valorizzare al meglio punti decorativi più semplici o più sofisticati.


- tessuti leggeri
- punti decorativi semplici, programmati con punti diritti, sono quelli che danno il miglior risultato sui tessuti leggeri (ad esempio il punto decorativo n. 101)



- tessuti di peso medio
- punti decorativi semplici e più elaborati composti da punto diritto triplo oppure da alcuni punti satin - sono particolarmente adatti per tessuti medio-pesanti (p.es punto n. 615)



 punti decorativi più sofisticati, programmati con punto pieno, danno il miglior risultato su tessuti più pesanti (ad esempio il punto decorativo n 401)





Risultato perfetto

- utilizzare la stessa tonalità per il filo superiore e inferiore
- per realizzare un motivo perfetto, rinforzare sul retro con un foglio di fliselina
- con tessuti pelosi o a filo lungo (ad esempio in lana, velluto, ecc.) utilizzare sul diritto del rinforzante acqua-solubile che è facile da rimuovere a lavoro finito

Impiego

punti decorativi Punto:

Ago: spessore e tipo adatto al materiale

cotone/fili decorativi Filo:

Griffa: in alto (posizione di cucitura)

Piedino: Piedino per trasporto avanti/indietro n. 1C,

Piedino aperto per ricamo n. 20C,

Piedino per ricamo n. 6 (accessorio opzionale), Piedino trasparente n. 34C (accessorio opzionale)



Modificare la larghezza punto

- per un effetto decorativo e per la regolazione dei punti (ad esempio con tessuti spessi)
- per allargare il punto: ruotare verso destra la manopola esterna per la larghezza punto
- per stringere il punto: ruotare verso sinistra la manopola esterna per la larghezza punto
- l'impostazione di base e la modifica vengono rappresentate sullo schermo
- ripristinare le impostazioni base = toccare la barra della lunghezza punto oppure premere il tasto "clear" o girare l'apposita manopola



Modifica della lunghezza punto

- per un effetto decorativo e per la regolazione dei punti (ad esempio con tessuti spessi)
- per allungare il puntio: ruotare verso destra la manopola esterna per la lunghezza
- per accorciare il punto: ruotare verso sinistra la manopola esterna per la lunghezza punto
- le impostazioni base e le modifiche sono visibili sul display
- ripristinare le impostazioni base = toccare la barra della lunghezza punto oppure premere il tasto "clear" o girare l'apposita manopola



Salvataggio delle modifiche

Inserire il motivo modificato nel "programma personale"





salvare il punto modificato nella "memoria permanente"



Punti decorativi e funzioni

Punto: punti decorativi

Ago: spessore e tipo adatto al materiale

Filo: cotone/fili decorativi

Griffa: in alto (posizione di cucitura)

Piedino: Piedino per trasporto avanti/indietro n. 1C,

Piedino aperto per ricamo n. 20C,

Piedino per ricamo n. 6 (accessorio opzionale), Piedino trasparente n. 34C (accessorio opzionale)

Applicando le funzioni ai punti decorativi, si ottengono risultati straordinari.

Procedimento


- selezionare il motivo desiderato
- selezionare la funzione desiderata
- il punto modificato appare sul display
- è possibile combinare più funzioni con un solo motivo

Effetti specchio e punti decorativi









- Rimozione delle funzioni
- premere il tasto esterno «clr» oppure rimuovere le singole funzioni speciali premendo il tasto corrispondente
- premere la funzione per l'effetto specchio orizzontale
- il motivo viene riprodotto specchiato a destra o a sinistra
- selezionare l'effetto specchio verticale
- il motivo viene riprodotto esattamente nella direzione di cucitura
- premere contemporaneamente entrambe le funzioni per l'effetto specchio
- il motivo viene specchiato orizzontalmente e verticalmente

Combinazione di punti decorativi e funzione "punto lungo" (1)

- premere la funzione punto lungo
- la macchina cuce ogni secondo punto
- il punto modificato appare sul display

Punti decorativi e funzione "raddoppio del punto" (2)

- premere una o più volte la funzione "raddoppio"
- il punto selezionato viene allungato da 2 a 5 volte (a fianco)
- alcuni punti hanno un limite di allungamento che non supera le 2 volte









Cucitura con ago doppio, triplo o a lancia (3)

- dopo aver inserito l'ago speciale, attivare la limitazione nella funzione di sicurezza
- selezionando il motivo, la larghezza del punto viene limitata automaticamente a seconda dell'ago selezionato
- i risultati migliori si ottengono utilizzando motivi semplici









Bilanciamento (4)

• con il bilanciamento si ottengono diversi effetti (variazioni del motivo)







Aggiungere la funzione fine motivo / ripetizione motivo

- premere il pulsante esterno Fine Disegno: la macchina si ferma alla fine del motivo oppure alla fine del motivo attivato all'interno di una combinazione
- selezionare sul display la funzione "ripetizione motivo 1-9x: la macchina si ferma secondo il numero del rapporto inserito

Combinazioni di punti utili e decorativi



- Selezione la modalità combinazione
- la videata si apre ed permette la combinazione di punti e lettere



Combinare punti utili e decorativi

- selezionare il motivo desiderato
- il motivo appare nell'area indicazione dei punti
- selezionare il motivo successivo
- procedere in questo modo, finché la combinazione desiderata è completa
- correggere una combinazione vedi a pag.
 90 91
- salvare una combinazione vedi a pag.
 87 88



è possibile combinare la maggior parte dei punti utili e decorativi Sono esclusi alcuni programmi speciali: programma fermapunto n. 5 e n. 324 punto imbastitura n. 21 programma di rammendo n. 22 e n. 23 travette programmate n. 24 e n. 25 punto rinforzo sartoriale n. 26 le asole n. 51-63





Riproduzione speculare della combinazione

- premere il tasto multi-funzione
- premere «Effetto specchio»
- tutta la combinazione viene riprodotta in modo speculare



Applicazione della funzione fermapunto (4 punti piccoli)

Vi sono diverse possibilità per applicare il fermapunto automaticamente:

- premere la funzione prima dell'inizio della cucitura: la cucitura viene fermata all'inizio
- 2. programmare la funzione all'interno di una combinazione: il motivo desiderato viene fermato in base alla programmazione

Esempio di combinazione

- punti geometrici: premere una volta il riquadro del motivo n. 655
- aprire il menu dei punti utili, premere una volta il punto diritto n. 1
- aprire il menu dei punti decorativi, premere una volta il punto geometrico n. 606
- aprire il menu dei punti utili, premere una volta il punto diritto n. 1
- cucire la combinazione, il motivo si alterna continuamente

Esempio di combinazione tra motivo e funzione

- premere una volta il motivo n. 656
- premere nuovamente il punto n. 656 e attivare la funzione di effetto specchio nella direzione di cucitura
- il motivo viene specchiato nella direzione della cucitura
- cucire la combinazione, il motivo viene riprodotto uguale all'originale e specchiato





Alfabeti

- 3 alfabeti sono disponibili
- ognuno di questi alfabeti può essere realizzato in due diverse dimensioni
- gli alfabeti in stampatello e corsivo sono disponibili anche come lettere minuscoli


Impiego

- per nomi ed indirizzi
- per parole e testi
- per scrivere su lavori di quilting (etichette)



Alfabeti


premere il tasto per l'alfabeto



Informazioni generali sugli alfabeti

- appare una panoramica degli alfabeti
 - Stampatello semplice
 - Stampatello doppio
 - Corsivo
- selezionare l'alfabeto desiderato toccando una delle caselle
- l'alfabeto è attivato





Schermo: selezione della scritta

- · facendo scorrere il contenuto della finestra, è possibile richiamare tutte le lettere maiuscole, i numeri, segni d'interpunzione e caratteri speciali
- premere la casella «A/a» = le lettere minuscole sono attivate (stampatello e corsivo)

Per un risultato perfetto

- utilizzare lo stesso colore per il filo superiore e inferiore
- per realizzare un motivo perfetto, rinforzare sul retro con un foglio di fliselina
- con tessuti pelosi o a pelo lungo (ad esempio in lana, velluto, ecc.) utilizzare a diritto un foglio di riforzo solubile in acqua
- per i tessuti leggeri sono adatti caratteri semplici, che si programmano con punto diritto (ad esempio, stampatello doppio)

Combinazione di lettere

Punto: lettere

Ago: adatto a spessore e tipo di materiale

Filo: cotone/filo decorativo
Griffa: in alto (posizione di cucitura)
Piedino: piedino con trasporto indietro n. 1C

Alfabeti

- singole lettere o righe composte di lettere uguali, sono cucite in modalità "cucito punto singolo"
- Nomi, indirizzi, parole, ecc. vengono creati con la modalità "combinazioni"



- aprire la modalità di combinazione
- selezionare la lettera desiderata
- la lettera appare nell'area gestione del punto e nella barra sopra l'alfabeto
- il cursore si trova sotto la lettera





Aggiungere la funzione "fermapunto (4 punti piccoli)

Vi sono diverse possibilità per applicare il fermapunto automaticamente:

- premere la funzione prima dell'inizio della cucitura: la cucitura viene fermata all'inizio
- 2. premere la funzione alla fine della combinazione: la cucitura viene fermata alla fine





- selezionare le lettere successive premendo la finestra corrispondente
- la seconda lettera appare nell'area gestione del punto e così via

Correzioni nella combinazione



Aggiunta di lettere

- la nuova lettera viene sempre inserita sopra il cursore
- per inserire un motivo all'inizio della combinazione, il cursore deve essere spostato in alto con la freccia
- attivare la casella desiderata: selezionare o fare scorrere il motivo con le frecce nell'area del punto
- selezionare una nuova lettera
- la lettera viene inserita sopra il cursore

Eliminazione di lettere

- il motivo viene sempre rimosso sopra il cursore
- attivare la casella desiderata: selezionare o fare scorrere il motivo con le frecce nell'area del punto
- premere la funzione «elimina»
- il motivo è eliminato
- salvare e cancellare combinazioni



1111

Combinazione di lettere e funzioni

Selezione di lettere minuscole (solo stampatello e corsivo)

- premere l'apposita funzione
- la «a» minuscola è evidenziata
- premere nuovamente la casella = la "A" è evidenziata
- le maiuscole sono riattivate



Scritte con effetto specchio

- premere la funzione per l'effetto specchio a destra o a sinistra
- la lettera è specchiata orizzontalmente
- per ottenere un effetto speciale, è possibile selezionare l'effetto specchio nella direzione di cucitura









Combinazione di scritte con la funzione "raddoppio motivo"

- premere la funzione "allungamento motivo" una volta
- la lettera selezionata è raddoppiata in lunghezza





Combinazione di motivi singoli o multipli


- selezionare la combinazione
- premere una o più volte la funzione "ripetizione motivo da 1 - 9x" (nella finestra appaiono i numeri da 1 a 9)
- la macchina si ferma automaticamente quando viene raggiunto il numero indicato della combinazione



Modifica delle dimensioni

- selezionare le funzioni prima di programmare le lettere
- l'altezza della lettera è stata ridotta a 6mm
- premere il riquadro relativo alla dimensione: la finestra con il numero 1 diventa azzurra





Asole

Generale

Le asole sono chiusure pratiche che possono essere utilizzate anche per scopi decorativi. Artista 640 mette a disposizione una vasta scelta.

Le asole possono essere cucite e programmate in diversi modi.





Asole/programma per attaccare bottoni/asole rotonde

- premere il tasto delle asole
- sul display appare una panoramica generale delle diverse asole e occhielli
- selezionare l'asola desiderata



Asola standard

Per tessuti di peso leggero o medio: camicie, vestiti, lenzuola, ecc.



Asola standard stretta

Per tessuti di peso leggero o medio: camicie, vestiti, abiti per bambini e neonati, lenzuola, lavori eseguiti a mano, ecc.



Asola elastica

Per tutti i tessuti jersey elastici in cotone, lana, seta e materiali sintetici



Asola arrotondata con rifinitura normale

Per tessuti medi e pesanti di diversi materiali: vestiti, giacche, cappotti, impermeabili



Asola arrotondata con rifinitura riforzata

Per tessuti medi e pesanti di diversi materiali: vestiti, giacche, cappotti, impermeabili



Asola a goccia con rifinitura normale

Per tessuti pesanti (non elastici) giacche, cappotti, abbigliamento sportivo



Asola a punto diritto

Per rinforzare asole e per asole su pelle e pelle sintetica



Programma per attaccare bottoni

Cucitura di bottoni a 2 o 4 fori



Asola rotonda a punto zigzag

Aperture per cordoncini, piccoli nastri e lavori decorativi



Asola rotonda a punto diritto

Aperture per cordoncini, piccoli nastri e lavori decorativi



Asola decorativa (effetto fatto a mano)

Per stoffe leggere e mediopesanti. Camicette, vestiti, abbigliamento da tempo libero

Funzioni nel programma asole

Quando si seleziona un'asola (n. 51-56, 59 e 63), appaiono le seguenti funzioni nella fascia a sinistra sul display.



Asola manuale

- premere il riquadro per aprire la speciale videata
- cucire l'asola manuale in 4 o 6 fasi (secondo il tipo di asola)

Applicazione:

- per singole asole manuali
- per la riparazione di asole esistenti



Programmazione della lunghezza dell'asola

- quando un'asola viene selezionata, lo sfondo diventa automaticamente azzurro (= attivo)
- la lunghezza dell'asola può essere programmata direttamente con il pulsante Avanti/Indietro sul frontale della macchina oppure premendo l'apposito simbolo



- se l'asola è programmata, la finestra si spegne (= non attiva, gialla)
- se si programma una nuova lunghezza, è necessario selezionare nuovamente la finestra



Programmazione lunghezza asola con il numero (in mm) o la misura del bottone (misurazione ottica)

- premendo il riquadro si apre una speciale videata
- la lunghezza dell'asola (lunghezza punti in mm) può essere inserita direttamente con la rotellina di regolazione della lunghezza e larghezza punti
- per la misurazione posizionare il bottone sul lato sinistro dello schermo
- determinare la lunghezza dell'asola spostando la linea nera verticale esattamento sul lato destro del bottone
- il programma aggiunge automaticamente 2 mm per lo spessore del bottone (solo con la misurazione del bottone)

Impiego:


• facile determinazione della lunghezza dell'asola inserendo direttamente la lunghezza in mm, oppure misurando il bottone sul display

Asole - informazioni utili

Tensione dell'asola


- selezionando l'asola, la tensione del filo viene impostata automaticamente
- il filo superiore è meno teso, in modo che il cordoncino risulti più bombato sul diritto della stoffa
- in questo modo l'asola risulta esteticamente più gradevole
- il filo di rinforzo rende l'asola ancora più resistente e dona un aspetto perfetto
- cucire i due lati dell'asola con la stessa velocità

Marcare la posizione delle asole




Marcare asole manuali

- marcare la lunghezza dell'asola direttamente sul tessuto
- utilizzare il piedino n. 3C



Marcare asole automatiche

- marcare la lunghezza di una sola asola
- dopo aver cucito l'asola una volta, la lunghezza rimane memorizzata
- per le asole seguenti marcare soltanto il punto iniziale
- utilizzare il piedino per asola n. 3A



Marcare occhielli a goccia

- marcare soltanto la lunghezza del tratto a punto pieno
- la dimensione della goccia deve essere calcolata nella lunghezza complessiva dell'asola

Prova di cucito

- eseguire la prova di cucito sempre sul tessuto originale, adoperando anche il rinforzo originale
- selezionare lo stesso tipo d'asola
- cucire l'asola nella direzione originale (orizzontale o verticale)
- aprire l'asola
- far passare il bottone attraverso l'apertura
- correggere la dimensione dell'asola, se necessario



Correzioni

Modificare la larghezza dei tratti a punto nieno:


• modificare la larghezza del punto




Modificare la lunghezza del punto:

- ogni modifica della lunghezza del punto si riflette su ambedue i tratti a punto pieno (più fitti, più radi)
- dopo ogni modifica della lunghezza del punto = programmare nuovamente la lunghezza dell'asola






Per cucire un'asola orizzontalmente sul bordo dell'indumento, si consiglia l'uso del compensatore per il piedino a slitta (accessorio opzionale). Inserire il compensatore da dietro tra indumento e piedino e posizionarlo fino allo spessore più alto. Così il piedino deve superare nessun «scalino».




Per la confezione dell'asola su stoffe particolarmente voluminose, si consiglia di adoperare il "dispositivo per il trasporto dell'asola" (accessorio opzionale). Il dispositivo deve essere usato insieme al piedinio n. 3A

Il rinforzo adatto per asole



Asole automatiche


- per ottenere un buon risultato, utilizzare sempre un rinforzo (1)
- il rinforzo deve essere adatto al tessuto



sotto stoffe voluminose e morbide è possibile applicare del rinforzo per ricamo (fliselina) (2), in modo da facilitare il trasporto della stoffa


2

Asola normale con filo di rinforzo inserito



Filo di rinforzo

- il filo inserito rinforza e perfeziona l'asola
- il cappio del rinforzo si trova dall'estremità dell'asola, che è esposta alla trazione del bottone = posizione del bottone
- posizionare il lavoro sotto il piedino




Rinforzo ideale


- filo perlato n. 8
- filo forte per cucito a mano
- cotone fine per uncinetto

Aggancio del filo rinforzante su piedino

- abbassare l'ago nella stoffa (inizio dell'asola)
- il piedino è alzato
- agganciare il filo rinforzante sulla staffetta centrale del piedino per asole n. 3C




- tenere ambedue le estremità del filo e passarle sotto il piedino (le due estremità del filo scorrono nelle scanalature sotto il piedino)
- abbassare il piedino




Cucire

- cucire l'asola senza trattenere il filo rinforzante
- il filo viene coperto dal punto pieno



Aggancio del filo rinforzante sul piedino a slitta n. 3A

- abbassare l'ago nella stoffa (inizio dell'asola)
- il piedino è alzato
- passare il filo da destra sotto il piedino
- agganciare il filo alla staffetta posteriore del piedino



- passare ambedue le estremità del filo in avanti
- agganciare le estremità del filo sul davanti del piedino

Cucire

- cucire l'asola senza trattenere il filo rinforzante
- il filo viene coperto dal punto pieno




Fermare il filo rinforzante

- tirare il cappio di filo nell'asola finita
- passare le estremità del rinforzo sul rovescio del lavoro
- annodare o fermare con alcuni punti



Taglio dell'asola

- aprire l'asola con il taglia-asola tagliando dalle estremità verso il centro
- per evitare di tagliare erroneamente la travetta di asole piccole, si può inserire uno spillo nella travetta



Lesina (accessorio opzionale)

- posizionare l'asola sul pezzo di legno
- inserire la lesina tra i due cordoncini
- premere la lesina a mano o con l'aiuto di un martello

Impostazione del bilanciamento per le asole




Bilanciamento di asole standard con misurazione ottica

 il bilanciamento influenza entrambe i cordoncini allo stesso modo



per tutte le lunghezze misurate in automatico e le asole manuali, ogni singola sequenza può essere bilanciata separatamente.



Bilanciamento asole a goccia arrotondate programmate con misurazione ottica

- il bilanciamento influenza entrambe i cordoncini allo stesso modo
- la goccia o l'arrotondamento vengono bilanciate come segue:
- cucire i punti diritti in avanti fino a quando la macchina si sposta sulla goccia o sull'arrotondamento, quindi fermare la macchina
- premere "bilanciamento" e, nella parte a destra del display, adattare l'immagine all'asola cucita tramite la manopola della lunghezza del punto:

Goccia verso destra (disegno A):

- ruotare la manopola in senso orario Goccia verso sinistra (disegno B):
- ruotare la manopola in senso antiorario
- confermare con «OK» e finire la cucitura dell'asola





Bilanciamento con asole a goccia o arrotondate manuali

 la modifica del bilanciamento influenza i due cordoncini in modo diverso:

La goccia è storta verso destra (illustrazione **A**):

• girare la manopola per la lunghezza del punto in senso anti-orario

La goccia è storta verso sinistra (illustrazione **B**):

- girare la manopola per la lunghezza del punto in senso orario
- riprogrammare l'asola dopo ogni modifica del bilanciamento

Goccia verso destra (disegno B):

- ruotare la manopola in senso orario Goccia verso sinistra (disegno A):
- ruotare la manopola in senso antiorario

Bilanciamento di asole strette manuali

• il bilanciamento avviene su entrambe i cordoncini allo stesso modo

Consiglio

• cucire sempre un'asola di prova su un pezzo del tessuto originale




Annullamento della regolazione

 premere la finestra «Regolazione base» nella specialevideata, oppure il tasto esterno «clr» («clr» annulla anche l'asola programmata!)

Asola automatica

Programmazione dell'asola o Misurazione del bottone sullo schermo






da 4 mm fino alla lunghezza massima



Programmazione dell'asola o Misurazione del bottone sullo schermo

- il piedino a slitta n. 3A permette di cucire l'asola con esatta indicazione della lunghezza
- selezionare l'asola desiderata
- premere la funzione per l'inserimento della lunghezza



Programmare l'asola

- appare una videata speciale
- inserire la lunghezza dell'asola tramitela manopola per la larghezza /lunghezza del punto
- la lunghezza programmata dell'asola (apertura dell'asola) è indicata sotto il bottone tra le due frecce
- il numero sopra il bottone indica la grandezza del bottone adatta alla lunghezza d'asola selezionata
- confermare la lunghezza desiderata con «OK»: la finestra si chiude automaticamente
- sul display appare «auto» e la lunghezza programmata in mm
- Lunghezza asola = lunghezza dell'apertura tagliata in mm

- Misurazione del bottone • una videata speciale si apre
- appoggiare il bottone contro il lato sinistra dello schermo
- usare la manopola per la larghezza / lunghezza punto per posizionare la linea nera verticale esattamente sul lato destro del bottone
- la grandezza del bottone è indicata in mm sopra il bottone tra le due frecce (p.es. 14 mm)
- togliere il bottone dal display
- confermare la misurazione con «OK» = la videata cambia

Dimensione asola

- il computer calcola la lunghezza dell'asola direttamente dal diametro del bottone
- il programma aggiunge automaticamente 2 mm per lo spessore del bottone

Correzione per bottoni spessi (altezza elevata)

• per bottono particolarmente spessi bisogna spostare la linea verticale 1-4 mm distanti dal bottone

Correzione della lunghezza dell'asola

• inserire la nuova lunghezza come descritto sopra

Tornare al menù asole

• premere «ESC» per confermare e per ritornare sulla videata del bottone, le impostazioni originali rimangono





Cancellazione dell'asola programmata

- premere «clr» o «registrare»
- scompare «auto» ed appare «registrare»
- È possibile programmare una nuova lunghezza asole

Programmare asole automatiche con il tasto Avanti/Indietro



Asole automatiche

- la lente dell'asolatore n. 3A registra la lunghezza dell'asola e la completa automaticamente quando la lunghezza massima è raggiunta
- per tutte le asole che misurano da 4 mm alla lunghezza massima, che può essere impostata con la manopola per la regolazione di larghezza / lunghezza del punto



Informazione: I due cordoncini vengono cuciti nella stessa direzione.

La lunghezza indica l'apertura dell'asola in mm

Cucitura di asole standard ed elastiche n. 51, 52, 53



Cucitura del primo cordoncino

- I tratto dell'asola da cucire è indicato nell'area gestione punti a sinistra del display
- cucire in avanti il primo cordoncino.
 Fermare la macchina



Programmazione dell'asola

- premere il tasto Avanti/ Indietro e continare a cucire
- sullo schermo appare «auto» e la lunghezza programmata (in mm): la lunghezza dell'asola è programmata



Cucito automatico

la macchina prosegue a cucire automaticamente:

- i punti diritti indietro
- la prima travetta
- il secondo cordoncino in avanti
- la seconda travetta
- i punti di fermatura ; la macchina si ferma e torna automaticamente all'inizio dell'asola

Tutte le asole successive vengono ora cucite in automatico con la stessa lunghezza (senza premere il tasto avanti/indietro)

Cucire asole arrotondate e a goccia n. 54, 55, 56




Cucire il prima tratto a punto diritto


- il tratto dell'asola da cucire è indicato nell'area gestione punti
- cucire in avanti il punto diritto fino alla lunghezza desiderata; fermare la macchina

Programmazione dell'asola • premere il tasto Avanti/ indietro e

- continuare a cucire
- sullo schermo appare «auto» e la lunghezza programmata (in mm) (= la lunghezza dell'asola è programmata)

Cucitura doppia delle asole a







Cucito automatico

La macchina cuce automaticamente:

- a parte arrotondata / la goccia
- il primo cordoncino indietro
- i punti diritti in avanti
- il secondo cordoncino indietro
- la travetta
- i punti di fermatura ; si ferma e torna automaticamente all'inizio dell'asola

Tutte le asole successive vengono ora cucite in automatico con la stessa lunghezza (senza premere il tasto avanti/indietro)

Asola decorativa n. 63

lunghezza del primo cordoncino



- cucire il cordoncino della lunghezza desiderata
- fermare la macchina

Programmazione dell'asola



- premere il tasto Avanti/ indietro e continuare a cucire
- sullo schermo appaiono «auto» e la lunghezza programmata (in mm) (= la lunghezza delle asole è programmata)

Cucito automatico





La macchina cuce automaticamente:

- l'arrotondamento
- il secondo cordoncino indietro
- la travetta superiore, i punti di saldatura e si ferma automaticamente

Tutte le asole successive vengono ora cucite in automatico con la stessa lunghezza (senza premere il tasto avanti/indietro)

Asole precise

- per la corretta riuscita delle asole, utilizzare sempre un rinforzo adatto
- utilizzando un filo di rinforzo, le asole risultano particolarmente belle
- per ottenere un risultato perfetto eseguire l'asola sempre ad una velocità regolare - ridurre eventualmente la velocità della macchina



Importante: correggere in caso di errore

- premere la funzione "inizio motivo"
- il programma ritorna di nuovo all'inizio dell'asola





Cancellazione dell'asola programmata

- premere «clr» o «registrare»
- scompare «auto» ed appare «registrare»
- È possibile programmare una nuova lunghezza asole

Asole nella memoria a lungo termine




Questo programma di memoria è adatto solo ad asole già programmate con l'indicazione



Salvataggio dell'asola

- premere l'asola rappresentata nella zona gestione punti (a sinistra sul display)
- una videata speciale appare
- premere «salva» = l'asola è salvata nella memoria a lungo termine



Richiamo dell'asola salvata

- selezionare l'asola desiderata
- la lunghezza dell'asola appare nella finestra per l'inserimento della lunghezza
- sul display appare «auto» e la lunghezza in mm

Modifica dell'asola salvata

- selezionare il tipo di asola desiderata
- premere il riquadro per la programmazione diretta della lunghezza
- modificare la lunghezza dell'asola salvata nella videata aperta; confermare con «OK»
- salvare nuovamente l'asola, come descritto
- la nuova lunghezza dell'asola sostituisce quella già programmata

Annullamento dell'asola salvata

- selezionare il tipo di asola desiderata
- premere il riquadro per la programmazione diretta lunghezza e programmare una nuova lunghezza, oppure premere l'asola rappresentata nell'area gestione dei punti
- una videata speciale appare
- premere «Regolazione base»: l'asola salvata viene annullata
- È possibile programmare una nuova lunghezza asole

Asole manuali a 4 o 6 fasi

Punto: tutti i tipi di asole

Ago: adatto a spessore e tipo di materiale

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura)
Piedino: piedino per asole n. 3C

man

Aprire la misurazione manuale:

- selezionare l'asola desiderata
- premere la finestra «man» per manuale

La misurazione manuale è adatta per cucire una singola asola o per la riparazione di asole già esistenti.



L'asola standard viene eseguita in 6 passi - l'asola arrotondata, l'asola a goccia e l'asola decorativa vengono eseguiti in 4 passi.


Il numero di fasi dipende dal tipo di asola selezionata.



Cucitura di asole a 4 fasi

- «1» è attivato
- cucire il primo cordoncino
- fermare la macchina alla lunghezza desiderata
- premere il riquadro «2» sul display
- la macchina cuce l'arrotondamento / la goccia
- premere il riquadro «3»
- la macchina cuce il secondo cordoncino indietro
- fermare la macchina all'altezza del primo punto

- premere «4»
- la macchina cuce la travetta superiore ed cuce automaticamente i punti di saldatura
- la lunghezza del cordoncino è determinata manualmente durante la cucitura
- ogni fase può essere selezionata con il pulsante Avanti/ Indietro



Cucitura delle asole a 6 fasi

- il riquadro «1» è attivato
- cucire il cordoncino fermare la macchina alla lunghezza del cordoncino desiderata
- premere il riquadro «2»
- la macchina cuce indietro a punto diritto
- fermare la macchina al primo punto del primo cordoncino
- premere il riquadro «3»
- la macchina cuce la travetta superiore e si ferma automaticamente

- premere il riquadro «4»
- la macchina cuce il secondo cordoncino
- fermare la macchina
- premere il riquadro «5»
- la macchina cuce la travetta inferiore e si ferma automaticamente
- premere il riquadro «6»
- la macchina cuce i punti di fermatura e si ferma automaticamente
- la lunghezza dei cordoncini viene decisa da chi adopera la macchina
- ogni fase può essere selezionata con il pulsante Avanti/ Indietro



man

Uscita dal programma

- premere «ESC» o «man»
- appare la videata delle asole originaria

i

Riparazione di asole

- è possibile saltare diverse fasi
- Sull'asola esistente vengono eseguite solo le fasi della cucitura effettivamente necessarie

Asola a punto diritto


Asola a punto diritto n. 59 Punto:

adatto a spessore e tipo di materiale Ago:

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino per asole n. 3C oppure

piedino automatico a slitta per asole n. 3A



Asola a punto diritto

- selezionare il n. 59 sul display
- stessa programmazione dell'asola automatica (vedi a pagina 69, 70)



La pre-cucitura delle asole è consigliata per tutti i tessuti morbidi, per asole sottoposte a forti sollecitazioni e per il rinforzo di asole in pelle, vinile e feltro.



Modificare la distanza tra I punti

• Modificare la larghezza del punto, se la distanza delle linee di impuntura è troppo larga o troppo stretta

Programma per attaccare bottoni

Punto: programma per bottoni n. 60 Modifica larghezza punti: secondo la distanza dei bottoni


> Ago: adatto a dimensione e tipo di materiale

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in basso (posizione di rammendo)

Piedino: Piedino per rammendo n. 9 or Piedino per attaccare

bottoni n. 18 (accessorio opzionale)



Programma per attaccare bottoni

• selezionare sul display il punto n. 60

Cucitura di bottoni a 2 fori

- controllare la distanza dei fori ruotando il volantino e, se necessario, modificare la larghezza del punto
- tenere i fili all'inizio della cucitura
- attaccare il bottone
- la macchina si ferma automaticamente alla fine e torna subito ad inizio programma



Bottoni con 2 o 4 fori possono essere cuciti. Si può regolare a piacere il gambo tra la stoffa ed il bottone (piedino n. 18). Bottini esclusivemente decorativi non hanno bisogno del gambo.



Cucitura di bottoni a 4 fori


- cucire dapprima i fori anteriori
- spostare il bottone con cautela in avanti
- cucire i fori posteriori con la stessa programmazione

Fili iniziali e finali

• i fili sono già saldati e si possono tagliare

Per una maggiore saldezza

- tirare i due fili inferiori finché sul retro si vedono le estremità dei fili superiori (possono anche essere annodati)
- tagliare i fili





Un notevole risparmio di tempo per tutti i lavori su cui devono essere cuciti più bottoni dello stesso tipo (ad es. camice, lenzuola, ecc.)

Se i bottoni sono sottoposti a sforzi particolari, si consiglia eseguire il programma per attaccare bottoni due volte.

Asola rotonde a punto zigzag o diritto


asole a punto zigzag n. 61, oppure Punto:

asole a punto diritto n. 62

Ago: adatto a spessore tipo di materiale

Filo: cotone/poliestere

Griffa: in alto (posizione di cucitura) Piedino: piedino con trasporto indietro n. 1C



Asola rotonda


 selezionare l'asola desiderata 61 = asola a punto zigzag 62 = asola a punto diritto

Cucito asole rotonde

- posizionare il tessuto sotto il piedino e cucire
- la macchina si ferma automaticamente alla fine e torna subito all'inizio del programma




Asole rotonde sono ideali per passare cordoncini, piccoli nastri, per lavori decorativi, abbigliamento per bambini, ecc. Non possono essere programmati.




Foratura delle asole rotonde

• con una lesina o un punteruolo



Punti per quilting



Punti per quilting

Per il quilting, il patchwork o per applicazioni è possibile scegliere fra diversi punti:

324	programma fermapunto per quilting
325	punto diritto per quilting
326	punto diritto per patchwork
327	punto stippling
328	punto quilting effetto "fatto a mano"
329	punto Parigi
330	punto applicazioni (Parigi) doppio
331	punto invisibile
332	punto erba
333–338	variazioni al punto erba
339–345, 351	punti decorativi per quilting
347, 348, 350	punto per quilting/variazioni al effetto" fatto a mano"
352	punto Parigi doppio (semplice e)
353	punto applicazioni (Parigi) doppio, simmetrico
354	punto pieno (cordoncino per applicazioni)

- premere il punto desiderato
- il motivo si attiva
- tutte le modifiche sono visibili sullo schermo, come al solito
- la larghezza e la lunghezza dei punti possono essere modificate

Informazioni importanti sulle diverse tecniche

Patchwork, applicazioni e quilting

Patchwork

- questa tecnica permette di cucire insieme pezzi di tessuti di svariati colori, forme e motivi per coperte, arazzi da parete, abiti,
- per la realizzazione di lavori in patchwork risulta particolarmente adatto l'utilizzo di forme geometriche, come rettangoli, triangoli e quadrati di vario tipo

Punto per lavori in patchwork:

• punto patchwork n. 326/punto diritto




Applicazioni

- l'applicazione avviene cucendo o ricamando pezzi di stoffa su un tessuto di supporto
- è possibile eseguire non solo lavori creativi e artistici, ma anche coprire con eleganza aree danneggiate

Per le applicazioni si possono utilizzare i seguenti punti:

- punto pieno n. 354 (cordoncino)
- punto Parigi per applicazioni n. 329, 330, 352, 353
- punto invisibile n. 331



Quilting

Un quilt è composto da tre strati di materiale:

- uno strato superiore decorativo (di solito in patchwork, ma non necessariamente)
- uno strato intermedio, costituito dall'imbottitura
- uno strato inferiore, che rappresenta il rovescio

Questi tre strati, che insieme costituiscono il "sandwich" del quilting, vengono appuntati e/o imbastiti e poi cuciti con diversi tipi di punti. Questo è quilting.

Per quiltare sono adatti i seguenti punti:

- programma fermapunto per quilting n. 324
- punto per quilting n. 325/punto diritto
- n. 328, 347, 348, 350 punti quilt "effetto fatto a mano"
- punti decorativi n. 327, 331–345, 351
- quilting a mano libera con o senza BSR (accessorio opzionale)



Punto quilt/punto a mano

Punto: Punti quilt n. 328, 347, 348, 350 adatto a spessore e tipo di materiale Ago:


Filo: filo trasparente

Filo inferiore: filo da cucito, da rammendo e da ricamo

> Griffa: in alto (posizione di cucitura)

Piedino: piedino per trasporto indietro n. 1C oppure piedino

doppio trasporto n. 50 (accessorio supplementare)



Punto quilt "effetto fatto a mano"

• per tutti i tipi di materiali e lavori che devono sembrare "fatti a mano"

Prova di cucito

• il filo inferiore deve apparire sul diritto della stoffa

1 punto è visibile (filo inferiore) 1 punto è invisibile (filo trasparente) = effetto fatto a mano

Tensione del filo superiore

- la tensione del filo superiore è impostata in automatico
- aumentarla se è necessario

Bilanciamento

regolare eventualmente il punto con il bilanciamento

Angoli perfetti

- attivare "ago basso" e premere la funzione "fine motivo" e girare il lavoro
- girando, fare attenzione di non spostare i vari strati di stoffa

Il monofilo si strappa

- ridurre la velocità di cucito
- diminuire la tensione del filo superiore

Cucitura

• il punto può essere eseguito con qualsiasi posizione dell'ago

Quilting a mano libera

Punto: punto diritto n. 1

Ago: spessore e tipo a seconda del materiale

Filo: filo transparente, cotone

Griffa: abbassata (posizione di rammendo, mano libera)

Piedino: piedino per rammendo n. 9 oppure

piedino quilting n. 29 (accessorio opzionale)



Quilting a mano libera

per tutti i lavori di trapunto che vanno guidati a mano libera

Preparazione


- spillare insieme stoffa superiore, imbottitura e stoffa inferiore, eventualmente imbastire
- usare il piano supplementare

Come tenere il lavoro

- le mani tengono ferma la stoffa come un
- partire dal centro del lavoro e lavorare verso l'esterno

Quiltare un disegno

muovere il cucito con movimenti leggeri e rotondi per creare il disegno



Quilting a meandri

- tecnica per riempire superfici grandi
- le singole linee sono rotonde e non si incrociano



Quiltare a mano libera con BSR (BERNINA Stitch Regulator) opzionale

Selezione punto: Punto diritto n.1 o punto zigzag n. 2

Ago: spessore e tipo a seconda della stoffa

Filo: filo trasparente, cotone, filo da ricamo o poliestere

Griffa: abbassata (posizione di rammendo)

Piedino: piedino BSR n. 42 con 3 solette intercambiabili (aperta, trasparente, chiusa)



Funzione BSR (BERNINA Stich Regulator = BERNINA Regolatore del Punto)

Il piedino BSR reagisce al movimento della stoffa sotto il piedino e determina la velocità. Regola: Più velocemente viene mossa la stoffa, più velocemente cuce la macchina. Se la stoffa viene spostata troppo velocemente, la macchina avverte con un segnale acustico. Il segnale acustico si attiva/disattiva nel programma Setup o direttamente sul display.

BSR con punto diritto n.1

La funzione BSR in combinazione con il piedino speciale permette di quiltare (cucire) a mano libera con il punto diritto ed ad una lunghezza punto prestabilita (fino a 5mm). BSR mantiene la lunghezza regolata entro un certo limite di velocità, indipendentemente dal movimento della stoffa.

BSR con punto zigzag n. 2

Il punto zigzag è ideale per "dipingere con la macchina" o qualsiasi altro abbellimento di stoffa.

BSR con punto zigzag **NON** non mantiene la lunghezza del punto programmata, ma rende la lavorazione molto più semplice.

Attenzione!



Attivando la funzione BSR la macchina cuce permanentemente (giri del motore lenti- modus 1, impostazione standard) oppure modus 2. Finché la lampadina rossa del piedino BSR è illuminata, non si possono effettuare operazioni come l'infilatura, cambio dell'ago, ecc., perché con il BSR attivato l'ago si potrebbe muovere, se la stoffa viene spostata involontariamente!

Senza movimento della stoffa la funzione BSR si spegne dopo 7 secondi, la luce rossa si spegne. Per favore osservate le precauzioni di sicurezza.

La macchina dispone di due modi BSR

BSR 1

- BSR Modus 1 viene attivato come standard
- la macchina cuce lentamente, appena viene premuto il reostato o il pulsante Start/Stop
- la velocità aumenta tramite il movimento della stoffa sotto l'ago
- grazie al movimento continuo dell'ago si può fermare il punto durante la quiltatura, senza premere un pulsante addizionale

BSR

- premere il pulsante «BSR2» per attivare BSR 2
- la machina inizia a cucire soltanto se il pedale (o il pulsante Start/Stop) viene premuto e la stoffa contemporaneamente spostata
- il movimento della stoffa determina la velocità del cucito
- per fermare il punto si deve premere il pulsante "ferma-punto"
- premere il pulsante «BSR1» per attivare BSR 1


Per ottenere un inizio di cucito regolare (1. punto) premere il reostato e muovere contemporaneamente la stoffa. Questo vale anche per il cucito di punte e forme rotonde.




Se la funzione BSR viene disattivata e riattivata - e la macchina non è stata spenta nel frattempo - rimane attivo l'ultimo modus BSR selezionato.

Preparazione


- abbassare la griffa
- ridurre la pressione del piedino al minimo
- utilizzare il piano supplementare



- fissare la soletta desiderata sul piedino BSR
 - staccare la soletta: premere i due bottoni (vedi frecce)
 - togliere la soletta dalla guida
 - montare la soletta: inserire la soletta nella guida e spingere in alto, finché si incastra



montare il piedino BSR ed inserire lo spinotto del cavo nell'apposita presa (verde)



- il display «BSR» si apre automaticamente
- la modalità BSR1 è attivata (BSR1 è standard)
- la lunghezza punto standard è 2 mm
- impostare la lunghezza del punto desiderata
- per il punto stippling e la lavorazione di motivi piccoli è consigliabile di ridurre la lunghezza del punto a 1 mm - 1.5 mm

Uso di alcune funzioni nel modus BSR:

Arresto dell'ago basso (standard)

sul display la freccia è rivolta in basso = l'ago rimane nel lavoro quando la macchina si ferma (pedale o pulsante Start/Stop)

Arresto dell'ago alto

premere il pulsante "ago alto/ ago basso" (la freccia indica in su) = la macchina si ferma con l'ago alzato, quando si lascia il reostato oppure si preme il pulsante Start/Stop

Alzare o abbassare l'ago

• l'ago si alza o abbassa, premendo il tasto dell'arresto dell'ago oppure premendo il reostato con il tallone

Fermare il punto con il pulsante Start/Stop (solo modalità 1)

- staccare il pedale
- posizionare la stoffa sotto il piedino ed abbassare il piedino
- premere due volte il pulsante "arresto dell'ago" per estrarre il filo inferiore
- tenere ambedue i fili e iniziare BSR premendo il pulsante Start/Stop
- cucire 5-6 punti
- interromperre BSR premendo il pulsante Start/Stop
- tagliare I fili
- ricominciare a cucire con BSR, premendo il pulsante Start/Stop

Funzione ferma -punto (modus 2)

- premere il pulsante ferma-punto
- premere il reostato o il pulsante Start/Stop
- attivata dal movimento della stoffa la macchina cuce prima alcuni punti corti, poi entra in funzione la lunghezza punto impostata e la funzione "ferma-punto" viene automaticamente disattivata

Quiltare a mano libera

- BSR è attivato
- adesso si può quiltare a mano libera
- premendo la funzione ferma-punto durante la quiltatura a mano libera, la macchina esegue alcuni punti di fermatura e smette automaticamente di
- la modalità BSR è disattivata

Quiltare a mano libera - BSR spento


- premere la funzione BSR (a sinistra sul display)
- il BSR è disattivato, le caselle «BSR1» e «BSR2» sul lato sinistro del display non sono attive
- adesso si può quiltare normalmente a mano libera, senza il controllo del BSR, che garantisce la lunghezza del punto sempre regolare

La regolazione del punto BSR funziona soltanto entro un certo limite di velocità se questa velocità viene superata non è più garantita l'uniformità del punto.




Per favore fare attenzione, che la lente sotto il piedino BSR non sia sporca (impronte digitali, ecc.). Pulire la lente e il piedino periodicamente con un panno morbido, appena inumidito.

Segnale acustico - attivare /disattivare



Aprire il programma Setup

- premere il pulsante Setup
- il meni appare
- toccare «5»
- la videata «Audio Settings= impostazioni audio» appare



Selezionare il suono per il BSR nel programma Setup

- il suono è impostato come standard
- premere una volta la casella con il simbolo altoparlante per il BSR
- la casella grigia e l'altoparlante rosso significano, che il segnale acustico è disattivato
- la casella dell'altoparlante diventa blu, seil segnale acustico è attivato
- se tutti i suoni della macchina sono stati disattivati nel programma Setup, (casella grande a sinistra del display è grigia, l'altoparlante è rosso) il simbolo del segnale acustico per il «BSR» non è visibile.



Selezionare il suono per il BSR nella videata «BSR»

- premere una volta la casella con il simbolo altoparlante per il BSR
- la casella grigia e l'altoparlante rosso significano, che il segnale acustico è disattivato
- la casella dell'altoparlante diventa blu, seil segnale acustico è attivato



il simbolo per la selezione del suono è solo visibile, se tutti i suono della macchina sono stati attivati nel programma Setup

Attivare / Disattivare la funzione BSR:

1. Possibilità

Attivare il cucito con BSR con il reostato

- inserire il reostato
- abbassare il piedino
- attivare il BSR premendo il reostato il simbolo «BSR attivato» appare
- la lampadina rossa del piedino si illumina
- premere il reostato durante il cucito
- la velocità della macchina viene determinata dal movimento della stoffa
- togliendo il piede dal reostato si ferma anche il BSR

2. Possibilità

Attivare il cucito con BSR tramite il pulsante Start/Stop

- togliere il reostato
- abbassare il piedino
- attivare il BSR-Modus con il pulsante Start / Stop - il simbolo «BSR attivato» appare
- la lampadina rossa sul piedino si illumina
- la velocità della macchina è determinata dal movimento della stoffa
- premendo nuovamente il pulsante Start / Stop il BSR si ferma

Disattivare il cucito con BSR tramite il pulsante Start /Stop:

Modalità 1:

se la stoffa non viene spostata per circa 7 secondi, il BSR si disattiva automaticamente e la lampadina rossa del piedino si spegne


Modalità 2:

alla fine del cucito la macchina deve eseguire ancora un punto (dipende dalla posizione dell'ago), perché la macchina si deve fermare sempre con l'ago in alto, anche se sul display la freccia è rivolta in basso



Come tenere il lavoro

- tendere bene il lavoro con ambedue le mani e muovere
- movimenti bruschi (troppo veloci troppo lenti) della stoffa possono causare punti irregolari
- una lavorazione continua e regolare garantisce i risultati migliori
- non girare il lavoro durante il cucito



Impiego:

BSR con punto zigzag n. 2

- il punto zigzag è molto adatto per il ricamo a mano libera
- forme o disegni possono essere creati con risultati sorprendenti


Disattivare la funzione BSR

- staccare lo spinotto del piedino BSR dalla presa sulla macchina - il punto precedentemente selezionato è di nuovo attivo
- togliere il piedino BSR

Programmazione dei punti personali

Nel Programma personale potete raccogliere tutti i punti, che usate più spesso i punti possono essere punti utili, decorativi o alfabeti

Quando inserite dei punti nel Programma Personale, anche tutte le modifiche fatte in precedenza vengono salvate.



Programmazione del primo punto

- selezionare lo zig-zag dal menu dei Punti Pratici e personalizzare le impostazioni come desiderato
- premere l'area gestione del punto (azzurra)


Il programma salva le seguenti modifiche:

- larghezza punto
- lunghezza punto
- posizione ago
- tensione del filo
- effetto specchio
- allungamento del motivo
- punto lungo
 - bilanciamento
 - ripetizione motivo 1-9x

Se la memoria della macchina è piena, non è possibile salvare punti nel Programma Personale. In tal caso un messaggio indica di cancellare una parte della memoria per dare spazio a punti/combinazioni nuovi.



- si apre una speciale videata
- Premere la finestra «aggiungi a programma personale»
- il punto zigzag (con eventuali modifiche) viene salvato nel Programma personale; la videata si chiude
- le modifiche possono essere cancellate con «clr»



Programmazione del secondo punto


- premere il tasto delle asole
- selezionare l'asola standard (n. 51)
- premere l'area gestione del punto (azzurra)
- salvare il punto come descritto sopra
- inserire altri punti con lo stessdo procedimento

Selezione del motivo nel programma personale



Attivare il programma personale

• premere il tasto del Programma Personale sulla barra viola



Videata del programma personale


- nel Programma personale è possibile vedere i punti programmati (numeri dei motivi in ordine progressivo).
- se sono presenti più di 9 motivi, è possibile scorrere con le frecce

Cancellazione del motivo personale




Attivare il programma personale

• premere il tasto del Programma Personale sulla barra viola




Videata personale

- selezionare il punto da cancellare
- premere l'area gestione del punto (azzurra)



- si apre una speciale videata
- Selezionare la finestra «cancella da programma personale»



Motivo cancellato


- la videata si chiude
- il motivo selezionato si chiude e quelli rimanenti si spostano di una posizione

Modifica del motivo



Attivare il programma personale

• premere il tasto del Programma Personale sulla barra viola




Videata del programma personale

- selezionare il motivo che si desidera modificare (ad es. zigzag)
- modificare larghezza e lunghezza punto con le manopole esterne
- vengono indicate sia le modifiche, sia le impostazioni di base
- premere l'area gestione del punto (azzurra)



- si apre una speciale videata
- premere «salva»: tutte le modifiche vengono salvate e la videata si chiude



Videata speciale

- Riquadro con «Salva»: permette di salvare tutte le modifiche (lunghezza e larghezza punti, ecc.) del motivo selezionato
- Riquadro con «Reset»: riporta tutte le modifiche effettuate sul motivo selezionato ai valori originari di impostazione
- Riquadro con "Aggiungi a programma personale": il motivo selezionato (con eventuali modifiche) viene salvato nel programma personale
- Riquadro con "Cancella da programma personale": il motivo selezionato viene cancellato dal programma personale
- Premere la finestra con «ESC»: la videata viene chiusa senza salvare



I valori originali del motivo possono essere modificati anche in modo permanente in tutte le categorie

Memoria

In generale

Nella memoria è possibile raccogliere e salvare motivi, lettere e numeri. Il computer dispone di un archivio, in cui possono essere salvate le memorie del cucito e del ricamo.

Combinazioni fino a 50 punti possono essere salvate nei "cassetti", finché spazio libero è disponibile. Può capitare comunque che non tutti "cassetti" possono essere utilizzati, se la capacità della memoria viene superata prima.

La memoria è a lungo termine; ciò significa che viene mantenuta fino a quando si decide di eliminarla. Un'eventuale interruzione di corrente o lo spegnimento della macchina non hanno alcuna conseguenza sul programma salvato.


Programmare e salvare le combinazioni di motivi




- selezionare la modalità "combinazioni"
- appaiono l'area gestione punto ed i riquadri con le relative funzioni
- selezionare il motivo desiderato
- evtl. effettuare eventuali modifiche, come lunghezza e larghezza del punto e posizione dell'ago, ed impostare eventuali funzioni, come l'effetto specchio ecc.
- selezionare altri motivi



- premere la casella lampeggiante della memoria (cassetti)
 - la funzione «Save» è attivata (azzurra)
 - la barra in alto a destra indica la capacità della memoria (spazio libero) in percentuali



selezionare la memoria in cui si desidera salvare la combinazione dei motivi



Programmare e salvare i motivi con i numeri



- selezionare la modalità "combinazioni"
- selezionare il riquadro «0-9»
- inserire il numero del motivo desiderato
- per eliminare i singoli numeri: premere la freccia
- per eliminare tutti i numeri: premere il riquadro indicativo sopra i numeri
- per confermare e selezionare numericamente altri punti: premere «OK»
- premere «ESC» quando la combinazione è completa
- premere il riquadro lampeggiante della memoria (cassetti)
- selezionare la memoria in cui si desidera salvare la combinazione dei motivi

Svuotare l'area gestione del punto

- se la macchina non è stata spenta dopo l'ultima lavorazione nella modalità "combinazioni", nell'area gestione del punto rimane visibile l'ultima combinazione programmata o richiamata
- per programmare una nuova combinazione, svuotare prima l'area gestione del punto, oppure aprire una memoria vuota



Questa operazione non comporta nessuna conseguenza per le combinazioni già salvate, che vengono mantenute.



Svuotare l'area gestione del punto passo per passo

- la funzione elimina il motivo sopra il cursore
- premere il "cestino" più volte fino a svuotare l'area gestione del punto




Svuotare l'area gestione del punto in una volta


- premere il tasto multi-funzione
- selezionare "cancella la combinazione"
- premere «OK» per confermare
- l'area gestione del punto ora risulta vuota ed è possibile programmare una nuova combinazione



Aprire una memoria vuota

- premere il riquadro della memoria
- appare una panoramica delle memorie
- premere «Apri» nella barra in alto
- selezionare una memoria vuota
- la barra in alto a destra indica la capacità della memoria (spazio libero) in percentuali (%)






- l'area gestione del punto ora risulta vuota ed è possibile programmare una nuova combinazione
- se si desidera, salvare la combinazione

Contenuto della memoria





- programmare una combinazione di motivi
- la combinazione è visibile nell'area gestione del punto
- premere il tasto multi-funzione
- sul display è indicato :
- la combinazione completa è visualizzata a sinistra
- accanto alla combinazione completa si vedono i punti in scala reale; le manopole della lunghezza /larghezza del punto permettono lo scorrimento dei punti
- a destra si trovano i riquadri «Cancellare combinazione», «Specchiare combinazione», «Anteprima » e «Suddivisione»
- premere «ESC» per chiudere la videata





- selezionare «Anteprima»
- la combinazione appare sul display
- ogni punto è direttamente selezionabile, p.es. per modificarlo:
- selezionando un punto si apre immediatamente l'area gestione punto con tutte le opzioni di modifica
- scorrere attraverso le combinazioni con le
- premere «ESC» per chiudere l'anteprima


Apertura delle combinazioni salvate



- premere il riquadro della memoria
- appare una panoramica delle memorie salvate
- se necessario, scorrere le memorie
- premere la memoria desiderata
- la combinazione salvata appare nell'area gestione del punto



Correggere una combinazione di punti




Cancellazione dell'ultimo motivo programmato

- premere la funzione «elimina = cestino»
- l'ultimo motivo inserito viene cancellato






Tutte le modifiche avvengono sopra il cursore.



Eliminazione di un motivo all'interno della combinazione

- posizionare con le frecce il cursore sotto motivo da eliminare oppure selezionarlo direttamente
- premere la funzione «elimina»
- viene eliminato il motivo sopra il cursore
- I punti si spostano automaticamente




Aggiunta di motivi

- attivare il campo desiderato: scorrere con il cursore oppure selezionare il motivo direttamente (il nuovo motivo viene aggiunto dopo il motivo selezionato)
- scegliere un nuovo punto
- il punto nuovo è inserito dopo il punto selezionato



- per inserire un motivo all'inizio della combinazione, il cursore deve essere spostato in alto con la freccia
- selezionare un nuovo motivo
- il nuovo motivo viene aggiunto sopra il cursore



Modifica del motivo

- attivare il campo desiderato: scorrere con il cursore oppure selezionare il motivo direttamente
- selezionare la funzione desiderata (ad esempio l'effetto specchio)



Combinazioni già salvate, possono comunque essere modificate o corrette con lo stesso procedimento. Per salvare correzioni o modifiche in modo permanente bisogna memorizzare nuovamente la combinazione.





Effetto specchio per tutta la combinazione

- premere il tasto multi-funzione
- premere il riquadro "effetto specchio dell'intera combinazione"
- tutta la combinazione viene riprodotta in modo specchiato






Suddivisione della combinazione

- premere il tasto multi-funzione
- la funzione "Suddivisione" permette la creazione di sezioni separate all'interno di una combinazione
- per cucire una sezione, posizionare il cursore sopra la sezione desiderata
- per cucire la prossima sezione, spostare il cursore

Cancellazione del contenuto della memoria



Opzione 1: Sovrascrivere

- programmare una nuova combinazione di motivi
- premere «memoria cassetti»
- selezionare la banca di memoria desiderata
- confermare la scelta con «OK»
- confermare, la nuova combinazione viene salvata in questa memoria



Opzione 2: Eliminare

- premere la finestra della memoria
- appare una panoramica delle memorie salvate
- premere il riquadro per l'eliminazione =
- selezionare la memoria da eliminare
- confermare con «OK»; la cancellazione può essere interrotta «ESC»
- le banche di memoria selezionate sono
- premere la finestra «ESC»: la videata della memoria si chiude

Setup

Nel programma Setup l'utente può personalizzare le impostazione della sua macchina: p.es modificare la velocità massima del cucito & ricamo.

La macchina mantiene tutte le modifiche fatte nel Programma Setup - anche dopo essere stata spenta. Tuttavia, è possibile ritornare facilmente alle condizioni originali, ripristinando nuovamente le impostazioni della fabbrica.




Apertura del programma setup

- premere il tasto «setup»
- appare il menu con le diverse opzioni da selezionare



Uscita dal programma setup

- premere «ESC»
- si esce dal programma setup e ritorna la videata precedente



Menu

- il menù contiene una panoramica delle possibili regolazioni sul computer:
 - 1 Impostazioni dello schermo
 - 2 Impostazioni per la cucitura
 - 3 Impostazioni per il ricamo
 - 4 Calibrazione dello schermo
 - 5 Messaggi e suoni
 - 6 Information
 - **7** Aggiornamento della macchina per cucire cpmputerizzata
 - 8 Ripristino dell'impostazione base
- le regolazioni personali rimangono memorizzate anche se la macchina viene spenta!
- le modifiche possono essere riprogrammate in qualsiasi momento



Avanti

- premere "pagina successiva"
- si passa alla videata successiva



Indietro

- premere "pagina precedente"
- si torna alla videata precedente



Salvare e chiudere


- premere «OK»
- tutte le modifiche sono memorizzare, la videata si chiude e il menu base appare



Chiusura della videata

- premere «ESC»
- la videata si chiude, le impostazioni originali rimangono inalterate e il menu base appare

Schermo



Apertura del programma setup

- premere il pulsante «setup»
- il menu appare
- premere «1»
- la videata aperta permetta la modifica delle impostazioni dello schermo

Impostazioni dello schermo



- girare la manopola della larghezza punto oppure premere «+» o «-»
- il contrasto dello schermo cambia
- le modifiche sono indicate da un numero nella barra e nello sfondo blu del «+» e «-»
- le impostazioni base sono indicate da una barra scura

Luminosità

- girare la manopola della lunghezza punto oppure premere «+» o «-»
- la luminosità dello schermo viene modificata
- le modifiche sono indicate dal numero scritto nella linea e dallo sfondo azzurro del riquadro con «+» o «-»
- le impostazioni base sono indicate da una barra scura
- la casella «Regolazione base» sul display riporta le impostazioni base

Videata "Benvenuto"

- premere la casella del testo
- una tastiera appare

OK


Salvare e chiudere

- premere la finestra «OK»
- le modifiche sono memorizzate, la videata si chiude ed il menu appare



Chiusura della videata


- premere la finestra con «ESC»
- la videata si chiude, le impostazioni originali rimangono inalterate e il menu appare



Testo nella videata del saluto


- è possibile inserire un testo da visualizzare nella videata del saluto
- «ABC» (lettere maiuscole) è automaticamente attiva (azzurra)
- il riquadro «abc» attiva le minuscole
- «Ä À Á», «ä à á» e «@ #» attivano lettere e segni particolari
- «1,2,3» attiva numeri e segni matematici
- il riquadro grande che si trova sotto la tastiera è la barra spaziatrice, che inserisce spazi vuoti tra le parole
- il testo inserito appare nel riquadro in alto sopra la tastiera
- per cancellare tutto il testo inserito, premere questo riquadro
- per cancellare il testo inserito da destra verso sinistra, premere la freccia a destra del riquadro per il testo
- premere «ok» per confermare le modifiche

Impostazioni per la cucitura



Apertura del programma setup

- · premere il pulsante «setup»
- il menu appare
- premere «2»
- la videata «impostazioni cucitura» appare



Velocità motore


- girare la manopola della larghezza punto o premere «+» or «-» per cambiare la velocità del cucito. La velocità aumenta o si riduce per 8-10 punti
- il numero nella barra indica i punti al minuto, le impostazioni base sono indicate da una barra scura

Tensione del filo

 girare la manopola della lunghezza punto o premere «+» or «-» per cambiare la tensione del filo superiore (0) del più o meno 20%

- 0 = impostazione di base (effettuata in fabbrica)
- 1 = +10%
- 2 = +20%
- -1 = -10%
- -2 = -20%
- le modifiche sono indicate dal numero scritto nella linea e dallo sfondo azzurro del riquadro con «+» o «-»
- la finestra con «regolazione base» permette di ritornare al valore originario (impostazione di fabbrica) (i riquadri «+» e «-» sono grigi)
- a modifica della tensione ha effetto su tutti i punti ed è mantenuta anche quando la macchina viene spenta

Impostazioni per il ricamo



Apertura del programma setup

- premere il tasto «setup»
- il menu appare
- premere «3»
- la videata per la regolazione dela telaio appare



Avanti

- premere il riquadro per andare alla pagina successiva
- passa alla videata successiva



Salvare e chiudere

- premere la finestra «OK»
- le modifiche vengono salvate, la videata si chiude ed appare il menù



Indiates


- premere il riquadro per andare alla pagina precedente
- si torna alla videata precedente



Chiusura della videata

- premere «ESC»
- a videata si chiude, le impostazioni originali rimangono inalterate e il menu appare

Impostazioni per il ricamo 1






La regolazione del telaio imposta l'ago nel centro del telaio. Può essere effettuata solo quando il modulo di ricamo è collegato. Per questa regolazione il modulo per ricamo deve essere collegato con il telaio ovale montato.

Basta fare la calibrazione una sola volta, poiché è valida per telai di qualsiasi dimenione

- inserire la mascheriina di plastica nel telaio
- premere la finestra con «Check»
- lo schermo cambia
- la posizione del telaio viene letta e l'ago posizionato al centro
- se l'ago non è posizionato esattamente sopra il punto centrale della mascherina, bisogna centrarlo con le frecce
- premere «OK»
- la modifica è memorizzata, la videata si chiude e il menu appare

Impostazioni per il ricamo 2



- premere "pagina successiva"
- questa videata permette la regolazione della velocità del ricamo
- questa videata permette la regolazione della velocità del ricamo e della tensione del filo; inoltre permette la disattivazione/attivazione del tagliafilo automatic

Tensione del filo

- girare la manopola della lunghezza punto o premere «+» or «-» per cambiare la tensione del filo superiore (0) del più o meno 20%
 - = impostazione di base (effettuata nella fabbrica BERNINA)
 - = +10%
 - 2 = +20%
 - -1 = -10%
 - -2 = -20%
- le modifiche sono indicate dal numero scritto nella linea e dallo sfondo azzurro del riguadro con «+» o «-»
- la finestra con «regolazione base» permette di ritornare al valore originario (impostazione di fabbrica) (i riquadri «+» e «-» sono grigi)
- modifiche della tensione fatte nel programma setup influenzano tutti punti anche se la macchina viene spenta


Velocità motore

- girare la manopola della larghezza punto o premere «+» or «-» per cambiare la velocità del cucito. La velocità aumenta o si riduce per 6-10 punti
- il numero nella barra indica i punti al minuto, le impostazioni base sono indicate da una barra scura

Tagliafilo automatico


- se il riquadro è attivo (azzurro), i fili superiore ed inferiore vengono tagliati automaticamente
- se il riquadro non è attivo (grigio), la funzione di tagliafilo automatico non è inserita
- per attivare o disattivare la funzione di «tagliafilo automatico», premere il riquadro

Sensibilità dello schermo




Apertura del programma setup

- premere il pulsante «setup»
- il menu appare
- premere «4»
- la videata permette la calibrazione della sensibilità dello schermo



Setup della sensibilità schermo

- premere il simbolo
- un'altra videata si apre



Regolazione della sensibilità al tatto 2

Posizionare una penna (non graffiante) sopra il centro della croce. La croce si muoverà. Ripetere la procedura finché le tre posizioni sono calibrate e si riapre la videata originale. Salvare le impostazioni con «OK».



Salvare e chiudere


- premere «OK»
- la modifica è memorizzata, la videata si chiude e il menu appare



Chiusura della videata

- premere «ESC»
- la videata si chiude, le impostazioni originali rimangono inalterate e il menu appare


Messaggi sul display ed impostazioni audio



Apertura del programma setup

- premere il pulsante «setup»
- il menù con le diverse selezioni appare
- premere «5»
- si apre la videata «Impostazioni audio»

Impostazioni Audio



Sistema audio

- la barra grande a sinistra attiva o disattiva i
- lo sfondo blu e l'altoparlante blu indicano, che la barra è attivata
- lo sfondo grigio e l'altoparlante rosso indicano che la barra è disattivata

Selezione Punto / Selezione BSR

- la selezione di punti e funzioni può essere indicata acusticmente
- per i punti (in alto) toccare la barra con l'altoparlante una o più volte
- si può scegliere tra 6 suoni diversi. La barra è blu e il suono è indicato da un numero
- la barra grigia e l'altoparlante rosso indicano che i suoni per la selezione punti sono disattivati
- I suoni delle funzioni (al centro) e un suono per il BSR (in fondo) possono essere attivati e disattivati allo stesso modo
- · premere «avanti»



Avanti

- premere "avanti" per andare alla pagina successiva
- si passa alla videata successiva



Indietro

- premere "indietro" per andare alla pagina precedente
- si torna alla videata precedente



Salvare e chiudere


- premere «OK»
- le modifiche sono memorizzate, la videata si chiude e il menu appare



Chiusura della videata


- premere «ESC»
- la videata si chiude, le impostazioni originali rimangono inalterate e il menu appare

Messaggi sul display / Funzioni di controllo




- la videata Messaggi sul display e Funzioni di controllo si apre
- I seguenti messaggi e funzioni possono essere attivati o disattivati:
 - controllo del filo superiore
- posizione del piedino
- controllo del filo inferiore
- la barra blu e l'occhio aperto indicano che la funzione e il messaggio sono attivati
- la barra grigia e l'occhio chiuso indicano che la funzione e il messaggio sono disattivati
- la selezione dei suoni è uguale a quella delle altre funzioni e può essere attivata o disattivata nella videata «Impostazioni audio»
- i messagi /funzioni di controllo possono essere attivati e disattivati indipendentemente (p.es. una funzione di controllo lavora anche senza suono)

Informazione



Aprire il Programma Setup

- premere il pulsante «setup»
- il menu appare
- premere «6»
- la videata «Lingue» appare e offre la possibilità di cambiare la lingua




Lingua

- si può scegliere tra varie lingue
- premere le frecce per fare scorrre la scelta delle lingue
- la lingua attualmente attivata è indicata in
- premere «Prossima pagina»



- la videata «Dati del rivenditore» si apre
- premendo la barra relativa, i seguenti dati del vostro rivenditore possono essere inseriti:
 - nome del negozio
 - nome e cognome
 - telefono
 - Website o indirizzo e-mail
- premere «prossima pagina»




- la videata «Versione» si apre
- l'attuale versione della macchina per cucire e del modulo per ricamo (deve essere collegato) sono visualizzati
- con le frecce si può far scorrre i dettagli della versione del software interno della macchina



Chiudere la videata

- premere «ESC»
- la videata si chiude e il menu appare

Aggiornamento della macchina per cucire e ricamare



Aprire il Programma

- premere il pulsante «setup»
- il menu appare
- inserire la chiave USB (min. 10 MB capacità libera) che contiene la nuova versione software nell'apposita presa sul lato destro della macchina
- premere «7»



Gli aggiornamenti sono disponibili: nell'Internet dal rivenditore BERNINA



- la videata «update = aggiornamento» si
- Premere «update»
- l'aggiornamento inizia
- il programma controlla:
 - se la chiave USB BERNINA è inserita
 - se è disponibile abbastanza memoria
 - se la chiave USB contiene la corretta versione software
- dati ed impostazioni personali dell'utente vengono memotizzati e caricati nuovamente durante il processo dell'aggiornamento
- customer specific data and settings will be saved and memorized once again during the process
- un messaggio annuncia, che l'aggiornamento è stato concluso con successo e che la macchina è pronta per l'uso con la nuova versione
- se l'aggiornamento non può essere fatto oppure se si presentano problemi durante il processo, appare il seguente messaggio




Attenzione:

Non togliere la chiave USB BERNINA finché la fine dell'aggiornamento non è annunciato da un messaggio.



Ripristino delle impostazioni originali



Aprire il programmma Setup

- premere il pulsante «setup»
- il menu appare
- premere «8»
- una videata si apre



- due scelte sono possibili:
 - ripristino della regolazioni base
 - cancellare dati personali
- premere «Ripristino impostazioni »



Ripristino delle regolazioni base

- è possibile scegliere fra tre opzioni
 - cucitura
 - ricamo
 - tutto
- premere il riquadro della categoria che si desidera ripristinare .
- confermare con «OK»
- nell'area selezionata le impostazioni tornano alle regolazioni originali, la videata precedente appare
- premere «ESC» finché non appare il menu



• premere «Cancellare dati personali»



Cancellare dati personali

- tre opzioni sono disponibili:
 - Cucito «Programma Personale»
 - Ricamo «Ricami personali»
 - Ricamo «Chiave USB» (la chiave USB deve essere inserita nella macchina)
- premere la casella della categoria desiderata
- confermare con «OK»
- i dati sono cancellati e la videata precedente ritorna sul display
- premere «ESC» finché non appare il menu

Bilanciamento

La macchina viene testata ed impostata in modo ottimale prima di lasciare la fabbrica. I test utilizzano due strati di tessuto cretonne e filo Metrosene 100/2 della ditta Arova Mettler, Svizzera.

Stoffe, fili, stabilizzanti e imbottiture differenti possono influenzare la corretta formazione del punto. Grazie al bilanciamento elettronico, queste differenze possono essere corrette, adattando i punti in modo ottimale al tessuto da cucire.


Bilanciamento con punti utili e decorativi

Cucendo materiali elasticizzati (jersey, tricot), il tessuto può dilatarsi; il punto a nido d'ape può ad esempio non chiudersi. Con tessuti spessi, il punto può sovrapposrsi. La correzione con il bilanciamento è molto semplice.



Aprire il bilanciamento

• premere la funzione "bilanciamento"



Videata del bilanciamento

- si apre la speciale videata del bilanciamento
- a parte sinistra dello schermo mostra il punto con le condizioni originarie
- la parte destra rappresenta le correzioni eseguite
- le correzioni possono essere effettuate durante la cucitura (con la videata del bilanciamento aperta)




Salvare e chiudere

- premere «OK»
- le modifiche vengono salvate e la videata del bilanciamento si chiude



Chiusura della videata

- premere «ESC»
- la videata del bilanciamento si chiude; le impostazioni originarie vengono mantenute



Correzioni

- se il punto cucito non è chiuso (ad esempio il punto a nido d'ape):
- girare la manopola della lunghezza punto (simbolo blu sullo schermo), finché la raffigurazione del punto sul lato destro dello schermo non è identica con la formazione del punto sulla stoffa



Eliminazione delle correzioni

- premere «Regolazione base»
- le modifiche del motivo selezionato vengono eliminate

Pulizia

Se la macchina è riposta in un ambiente freddo bisogna tenerla per circa un'ora in un ambiente caldo prima di usarla.




Pulizia della placca ago

Togliere i residui di filo sotto la placca dell'ago ed attorno al crochet di tanto in tanto.

- Interruttore principale su «0»
- staccare la macchina dalla rete di corrente
- togliere il piedino e l'ago
- aprire il coperchio del crochet
- togliere la placca d'ago premendo sulla parte posteriore sull'angolo destro
- pulire con l'aiuto di un pennello
- rimettere la placca d'ago

Pulizia dello schermo e della macchina

• pulire con un panno morbido e leggermente inumidito



Pulizia del crochet

- interruttore principale su «0»
- staccare la macchina dalla rete di corrente
- estrarre la capsula della spolina
- pulire il crochet con una spazzola o un bastoncino di cotone
- inserire la capsula



Lubrificazione

- Interruttore principale su «0»
- staccare la macchina dalla rete di corrente
- mettere una goccia d'olio nella guida del crochet
- fare cucire la macchina brevemente senza filo - l'olio si distribuisce, il cucito non si sporca



Attenzione:

Staccare sempre la macchina dalla rete di corrente, prima di eseguire qualsiasi lavoro di manutenzione o di lubrificazione!



Usare mai alcool, benzina, diluente o liquidi corrosivi per pulire la macchina!



Protezione dell'ambiente

BERNINA si impegna nella protezione dell'ambiente. Ci sforziamo di ridurre ad un minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti, migliorando continuamente il design e la nostra tecnologia di produzione.

Vi preghiamo di smaltire questo prodotto senza inquinare l'ambiente e nel pieno rispetto delle vigenti norme nazionali. Non gettare questo prodotto nella spazzatura normale. Se vi neccessitano ulteriori informazioni siete pregati di contattare il vostro rivenditore BERNINA.

Come evitare ed eliminare difetti

Eseguendo le seguenti indicazioni potete riconoscere la maggior parte dei difetti che la macchina segnala.

Controllare se:

- il filo superiore ed il filo inferiore sono infilati correttamente
- l'ago è inserito correttamente con la parte piatta del gambo rivolta indietro
- lo spessore dell'ago è adatto; consultare la tabella degli aghi e dei fili, pag. 17
- la macchina è stata pulita; eliminare i residui dei fili
- la guida del crochet è stata pulita
- tra i dischi regolatori della tensione e sotto la molla della capsula sono rimasti incastrati dei resti di filo

Il filo superiore si strappa

Difetti possibili:

- la tensione del filo superiore è troppo forte
- gli aghi impiegati non sono adatti; acquistare gli aghi sempre presso un concessionario BERNINA
- l'ago è inserito in modo errato; la parte piatta del gambo deve essere rivolta indietro
- l'ago è spuntato o storto
- il filo impiegato è di qualità inferiore, il filo è annodato, sovrapposto o secco

Soluzioni possibili:

- usare un disco svolgi-filo adatto
- il foro della placca d'ago o la punta del crochet sono danneggiati, rivolgersi ad un tecnico BERNINA

Rimuovere residui di filo

Se si rompe il filo inferiore ed il filo superiore è incastrato nell'area della leva tendi-filo, si consiglia di procedere come segue:

- interruttore principale su «0» (spento)
- togliere la vite del coperchio con la chiave Torx
- tirare il coperchio verso sinistra
- · eliminare il filo incastrato
- rimettere il coperchio e stringere la vite

Il filo inferiore si strappa

- la tensione del filo inferiore è troppo forte
- la spolina del filo inferiore si incastra nella capsula, sostituire la spolina
- l'ago ha mal centrato il foro nella placca d'ago; fare levigare la placca presso uno specialista
- l'ago è spuntato o storto

Calibrazione del display

Per aprire direttamente la videata relativa alla calibrazione, procedere come seque:

- premere contemporaneamente i due pulsanti della posizione dell'ago
- tenere I pulsanti premuti e accendere la macchina

- appena si apre la videata per la calibrazione, lasciare i pulsanti
- per la calibrazione dello schermo consultare il manuale a pagina 96

Punti saltati

- gli aghi non sono adatti; impiegare solamente aghi del sistema 130/705 H
- l'ago è storto o spuntato oppure non inserito correttamente; nell'inserirlo spingerlo in alto a fondo
- gli aghi sono di cattiva qualità oppure levigati male
- la forma della punta dell'ago non è adatta per il materiale da cucire; se necessario, impiegare punte sferiche per materiale a maglia e punte taglienti per pelle dura

L'ago si spezza

- la vite per il fissaggio dell'ago non è avvitata correttamente
- il cucito è stato tolto tirandolo in avanti anzichè indietro sotto il piedino
- cucendo sopra zone molto spesse il materiale da cucire è stato spinto durante la cucitura e mentre l'ago si trovava abbassato nella stoffa; usare il piedino per ieans
- sono stati impiegati fili di cattiva qualità, mal ritorti oppure con nodi
- Informazioni relativi agli aghi vedere a pag.

Punti difettosi

- residui di filo tra i dischi della tensione:
- piegare un pezzo di stoffa sottile (non usare il bordo tagliato) e passarlo tra I dischi della tensione - muovere la stoffa avanti ed indietro e pulire in questa maniera i due lati della tensione
- filo incastrato sotto la molla della capsula
- infilatura sbagliata controllare il filo superiore ed inferiore
- usare il discho svolgi-filo corretto
- pulire e lubrificare l'area del crochet

La macchina non cuce materiali pesanti

- il rapporto ago-filo non è corretto (il filo è troppo spesso per l'ago utilizzato)
- utilizzare uno spessore compensatore per cucire sopra parti spesse

La macchina non cuce oppure cuce solo lentamente

- la spina non è completamente innestata
- interruttore principale su «0» (spento)
- la macchina proviene da un ambiente freddo
- · riavviare la macchina

Luce difettosa

• portare la macchina presso un rivenditore autorizzato

Controllo del filo superiore

non attivato nel programma setup

Controllo del filo inferiore

- il coperchio del crochet non è chiuso
- non è attivato nel programma setup
- vi sono residui di filo o di tessuto nella fessura della capsula

Errore di aggiornamento

Se il processo dell'aggiornamento è bloccato (la clessidra rimane) intervenire come segue:

- 1. Togliere la chiave USB e spegnere la macchina
- 2. Accendere la macchina e continuare l'aggiornamento, seguendo le indicazioni sul display

Messaggi sul display

In alcuni casi possono apparire sullo schermo dei messaggi, che hanno la funzione di ricordare, avvertire o di confermare applicazioni e funzioni selezionate.

	Messaggio	Nota	
1	Avvertimento	L'utente deve fare una cosa per ottenere la funzione desiderata o l'utente viene informato di un fatto specifico	
?	Domanda	Vuole veramente eseguire la funzione ? P.es. cancellare dati, ecc.	
	Programma di sicurezza attivato	Disattivare se richiesto	
???	Questo numero non è disponibile	Digitare un altro numero	
	La modilità "combinazioni" non accetta questo motivo	Il punto n. 5 con è combinabile - la macchina non accetta combinazioni con questo punto	
	Alzare la griffa	Premere il tasto «Abbassamento griffa». Il messaggio sparisce automaticamente, se la posizione della griffa è stata cambiata	
© 50 - S³ + Regular point base	Il filarello è attivato	La velocità del filarello è regolabile tramite la manopola della larghezza punto o con «+» e «-» sul display. Disattivando il filarello o premendo «ESC» il messaggio sparisce automaticamente	
	Filo spezzato, spolina vuota o capsula sporca di residui filo e polvere	Controllare il filo superiore e/o filo inferiore e pulire la capsula	
	Abbassare il piedino	Abbassando il piedino, il messaggio si spegne automaticamente	




Alzare il piedino

Alzando il piedino il messaggio sparisce automaticamente



L'ago batte sul piedino o sulla placca ago


Controllare le impostazioni nella videata di sicurezza



Pulire e/o lubrificare la macchina

Istruzioni relativi si trovano a pagina 103 del manuale .

Questo messaggio appare dopo circa 180,000 punti. Dopo aver pulito e lubrificato la macchina premere «OK» per eliminare il messaggio. Il messaggio può essere eliminato temporaneamente premendo «ESC», ma ritornerà quando la macchina viene accesa nuovamente. Dopo la terza eliminazione con «ESC» il messaggio appare solo dopo i prossimi 180,000 punti.



Notifica manutenzione

Portare la macchina per cucire dal rivenditore BERNINA per la manutenzione.

Questo messaggio appare dopo circa
2.000,000 punti. Dopo la manutenzione eseguita dal rivenditore BERNINA, il contatore dei punti torna su «0» e il messaggio non appare più. Il messaggio può essere eliminato temporaneamente premendo «ESC», ma ritornerà quando la macchina viene accesa nuovamente. Dopo la terza eliminazione con «ESC» il messaggio appare solo dopo i prossimi 4,000,000 punti.




Cancellare o sovrascrivere dati, p.es. banche di memoria

Confermare con «OK» o cancellare con «ESC».

Il motore principale non funziona - controllare il crochet

Ripulire il crochet e la capsula da residui di filo



Memoria della chiave USB insuffiente

Per eseguire l'aggiornamento automatico ci devono essere almeno 10MB liberi sulla chiave USB BERNINA. Si consiglia di cancellare dati, che non sono necessari per l'aggiornamento automatico.



I file dell'aggiornamento non sono completi

Non ci sono dati personali sulla chiave BERNINA. Per favore controllare, se la chiave BERNINA corretta è stata inserita e riavviare la macchina per cucire.



Mancano impostazioni memorizzati / dati personali

Per la terza volta non ci sono stati trovati dati personali sulla chiave BERNINA. L'aggiornamento automatico è stato cancellato. Il software è stato aggiornato correttamente, ma i dati personali non potevano essere ripristinati.



Chiave BERNINA non inserita

Inserire nella macchina la chiave (memory stick) BERNINA che contiene i dati dell'aggiornamento e toglierla solamente al termine dell'aggiornamento automatico.



L'aggiornamento non è stato completato

La versione originale del software è ancora nella macchina. Inserire nella macchina la chiave (memory stick) BERNINA che contiene i dati dell'aggiornamento e riavviare l'aggiornamento. Controllare i dati dell'aggiornamento della chiave BERNINA. La vostra macchina per cucire computerizzata dovrebbe già disporre dell'ultima versione software.




Aggiornamento eseguito con successo

La macchina per cucire computerizzata ha caricato l'ultima versione software ed è pronta per l'uso.

Idee per progetti di cucito

Preparazione della macchina per ricamare

Dettagli



- Vista frontale
- 8 8

Vista posteriore

- 1 Superficie di appoggio
- 2 Braccio di ricamo
- 3 Attacco per il telaio
- 4 Cassetto per accessori
- 5 Perno di fissaggio / destro
- 6 Perno di fissaggio centrale
- 7 Cavo di connessione
- 8 Ancoraggio per il cavo di connessione



La vista laterale della macchina per ricamo si trova a pagina 7 del manuale d'istruzione, dove sono illustrate tutte le prese di connessione.

Accessori standard*



Telaio grande, ovale (145x255 mm) Mascherina per il telaio grande, ovale VAR. 01 per a640




Telaio medio (100x130 mm) Mascherina per telaio medio



Piedino per ricamo n. 26 Retina per uno scarico regolare del filo (mettere sopra il rocchetto del filo superiore)



Capsula per ricamo



Assortimento di aghi per ricamo



Borsa antipolvere



Cavo USB per la connessione con il PC (software per ricamo)



Software per ricamo Editor Lite

^{*} possono variare secondo il paese di vendita

Accessori opzionali*




Telaio piccolo (per uso normale e ricamo a braccio libero 72x50 mm) Mascherina blu per ricamo in posizione normale Mascherina rossa per ricamo a braccio libero



Telaio gigante da ricamo mega-hoop (150x400 mm) Mascherina per mega-hoop VAR. 01 for a640



Adattatore per il ricamo a braccio libero



Placca ago per punto diritto / 9 mm



Chiave USB BERNINA



BERNINA-PC-software per ricamo



BERNINA portafilo multiplo




Valigie trolley per la macchina per cucire ed il modulo per ricamo



BERNINA card con ricami / Magic Box


^{*} possono variare secondo il paese di vendita

Collegare il modulo per ricamo alla macchina computerizzata



Montare il modulo per ricamo

- posizionare il modulo per ricamo dietro la macchina e dietro il braccio libero
- spingere il modulo per ricamo da sinistra verso la macchina, finché i perni di fissaggio sono ancorati nella base della macchina



Staccare il cavo di connessione dal fissaggio

- il cavo è la connessione tra il modulo per ricamo e la macchina per cucire
- staccare il cavo di connessione dall'ancoraggio sul retro del modulo per ricamo




Attenzione:

Fare attenzione, che la macchina ed il modulo per ricamo siano posti su una superficie piana!

Attenzione:

Separare la macchina ed il modulo per ricamo prima di qualsiasi trasporto mai spostarli insieme!



Collegare il cavo con la macchina per cucire


- la parte piatta della spina è rivolta in avanti
- inserire la spina nell'apposita presa sul lato destro dalla macchina

Estrarre il cavo

• tirare la spina

Fermare il cavo sul retro del modulo per ricamo

- porre il cavo sopra le due molle di ancoraggio
- premere il cavo




Togliere il modulo per ricamo dalla

 mettere la mano sotto l'angolo posteriore a destra, alzare il modulo per ricamo e spingere verso sinistra


Montare l'adattatore per il ricamo a braccio libero (accessorio opzionale)

L'adattatore permette il ricamo su indumenti tubolari (maniche, pantaloni, calzini, ecc.), sfruttando il braccio libero della macchina.




Montare l'adattatore sulla macchina per cucire

• posizionare l'adattatore dietro il braccio libero della macchina, finché i perni di fissaggio sono ancorati nella base della macchina



Fissare il modulo per ricamo sull'adattatore

- posizionare la parte anteriore del modulo per ricamo più vicino possibile alla guida a forma di L dell'adattatore
- far scorrere il modulo per ricamo da sinistra lungo la guida, finché i perni di fissaggio sono incastrati




Telaio per il ricamo a braccio libero

• il telaio piccolo ovale è stato concepito per il ricamo a braccio libero



Attenzione:

Usare soltanto il telaio piccolo per ricamare a braccio libero!



Togliere l'adattatore

- togliere il modulo per ricamo dall'adattatore
- l'angolo destro posteriore dell'adattatore è vuoto e serve come "presa"
- prendere l'adattatore ed alzarlo per staccarlo dalla base della macchina per cucire

Preparare la macchina computerizzata per il ricamo




Piedino n. 26 per ricamo

- per il ricamo montare il piedino n. 26
- alzare il piedino per facilitare dopo il fissaggio del telaio




Scelta dell'ago

- utilizzare l'ago n. 75 90, secondo lo spessore del filo per ricamo
- si raccomada l'uso di aghi speciali per la lavorazione di fili metallizzati o fili per ricamo
- mai usare un ago difettoso
- Alzare l'ago per facilitare dopo il montaggio del telaio



Abbassare la griffa

 abbassare la griffa tramite l'apposito tasto sul lato destro della macchina




Placca ago per punto diritto (accessorio opzionale)

- la placca per punto diritto dispone solo di un piccolo foro per il passaggio dell'ago la formazione del punto viene ottimizzata (annodamento del filo superiore ed inferiore) = risultati migliori
- Togliere la placca ago standard e montare la placca per punto diritto



Infilatura del filo superiore ed inferiore



Infilare il filo superiore

- montare il supporto di gomma piuma, poi mettere il rocchetto di filo
- per fili di ricamo molto lisci usare eventualmente la retina di plastica, che fa parte del corredo della macchina
- il filo si svolge più regolamente e non si può incastrare



Infilare del filo inferiore

 per ricamare infilare il filo inferiore nel "ricciolo" della capsula per ricamo



Portafilo verticale

Per la lavorazione con filo metallizzato/filo da ricamo particolare si consiglia di adoperare il portafilo verticale e la guida per filo metallizzato (accessorio opzionale).






Il filarello lavora anche durante il ricamo = ricamare e riempire la spolina del filo inferiore contemporaneamente



Dopo aver inserito la capsula, è necessario chiudere il coperchio, in modo che il controllo del filo inferiore possa funzionare (deve essere attivato nel programma setup).




Stoffa e telaio




Determinare il centro

- determinare sulla stoffa il centro del ricamo selezionato
- marcare il centro con una penna o del gesso




Aprire il telaio

- eventualmente allentare la vite del telaio esterno
- estrarre il telaio interno
- le marcature a freccia dei due telai devono sempre combaciare
- le frecce si trovano davanti al centro del telaio grande e medio e sul lato del telaio piccolo



Mascherina trasparente


- ogni telaio dispone della sua mascherina di plastica
- la superficie di ricamo è suddivisa in quadrati di 1cm
- alle estremità ed al centro delle linee centrali si trovano dei piccoli fori, che permettono di passare le marcature sulla stoffa.
- inserire la mascherina nel telaio interno la scritta BERNINA deve stare dalla parte anteriore (frecce) del telaio
- in questa posizione la mascherina si incastra perfettamente nel telaio interno
- l'intaglio per il dito ed i supporti della mascherina facilitano l'estrazione dal telaio



Intelaiare la stoffa

- porre la stoffa sottoil telaio interno la marcatura sulla stoffa deve combaciare con il centro della mascherina
- posizionare la stoffa ed il telaio interno sopra il telaio esterno
- le frecce devono combaciare
- premere il telaio interno nel telaio esterno, facendo attenzione di non spostare la stoffa
- le due parti del telaio si devono trovare alla stessa altezza
- tendere bene la stoffa e stringere la vite
- togliere la mascherina

Materiale rinforzante



Rinforzante da strappare

- si stacca come carta
- si può usare uno o due strati
- disponibile in vari spessori
- per ottenere una stabilità maggiore, fissare la fliselina con dello spray adesivo sul rovescio della stoffa
- al termine del ricamo staccare la fliselina in eccesso
- superfici più grandi includono il rinforzante sotto i punti del rovescio del ricamo

Utilizzo


 per tutti tessuti e stoffe che non sono elastiche

Fliselina da tagliare

- si può usare uno o due strati
- disponibile in vari spessori
- per ottenere una stabilità maggiore fissare la fliselina con dello spray adesivo sul rovescio della stoffa
- al termine del ricamo ritagliare con cura la fliselina in eccesso
- superfici più grandi includono il rinforzante sotto i punti del rovescio del ricamo

Utilizzo:

 per tutte le stoffe elasticizzate, particolarmente per maglieria



Rinforzante termo-adesivo

- attaccare il rinforzante termo-adesivo con il ferro da stiro caldo sul rovescio della stoffa
- disponibile in vari spessori scegliere lo spessore del rinforzante adatto allo spessore della stoffa
- eventualmente utilizzare del termo-adesivo, che si lascia eliminare facilmente dalla stoffa al termine del ricamo

Rinforzante auto-adesivo

- intelaiare il rinforzante con la carta protettiva rivolta in alto
- incidere la carta con un oggetto appuntito (forbici) e strapparla in modo da scoprire il lato adesivo del rinforzante
- porre la stoffa sull'adesivo e premere per fissarla



 per tutti i materiali che si deformano facilmente, p.es. stoffe elasticizzate come maglia, Jersey, ecc.

Utilizzo:

- ideale per stoffe delicate come Jersey, seta, ecc.
- per sezioni che sono difficili da intelaiare e materiali come velluto, pelle scamosciata,



Durante la lavorazione con il rinforzante auto-adesivo controllare sempre l'ago, la placca ago ed il crochet evd eliminare eventuali residui di colla.



- non usare lo spray in vicinanaza della macchina per ricamare
- per ottenere una maggiore stabilità spruzzare lo spray sulla fliselina, poi stendere la stoffa sulla fliselina, evitando attentamente che si formano delle grinze
- Usare lo spray con cautela, spruzzando sempre da una distanza di 25 cm - 30 cm

Spray d'amido


- lo spray d'amido può dare ulteriore sostegno a stoffe leggere di tessitura rada
- spruzzare l'amido sulla stoffa da ricamare e farla asciugare - eventualmente accelerare asciugatura con il ferro da stiro
- usare sempre anche uno strato di rinforzante (p.es. acqua-solubile) sotto la stoffa

Utilizzo:

- materiale elasticizzato, maglieria: per mantenere la forma
- appliqué: perfetto posizionamento delle applicazioni
- due o più strati di stoffa: evita lo spostamento della stoffa
- pezzi di stoffa: posizionare pezzi di stoffa sullo stabilizzatore
- stoffe delicate o pelose (p.es. velluto) su cui il telaio lascierebbe dei segni

Utilizzo:

 per stoffe leggere con tessitura rada, p.es. batista, lino sottile, ecc.





Rinforzo acqua-solubile per stoffe "pelose" (spugna, velluto, ecc.) e per la creazione di pizzi

- il rinforzo acqua-solubile assomiglia molto ad una pellicola di plastica
- al termine del ricamo si può eliminare il rinforzo, scogliendolo nell'acqua
- mettere sopra spugna ed altre stoffe pelose - il rinforzo acqua-solubile evita che il ricamo "sprofondi" e che singoli fili fuoriescano tra i punti del ricamo
- appoggiare la pellicola sul diritto della stoffa ed intelaiare tutti gli strati insieme
- eventualmente fissare la pellicola acquasolubile con dello spray adesivo
- rinforzare anche il rovescio con uno stabilizzante adatto
- per la creazione di pizzo e macramé si consiglia di tendere nel telaio 1 - 3 strati di rinforzante acqua-solubile (il motivo non viene ricamato su stoffa = dopo la rimozione del rinforzo rimane solo il pizzo)
- sciacquare il disegno finito in acqua fredda o tiepida e stenderlo su una superficie piana

Utilizzo:

- per spugna, velluto, tessuto a nido d'ape,
- per stoffe trasparenti come organza, batista ecc.
- come base su cui ricamare pizzi e macramé

Informazioni utili per il ricamo



Selezione del ricamo

- motivi semplici, composti da relativamente pochi punti sono adatti per ricamo su stoffe leggere
- motivi più complessi e coprenti (composti da tanti colori e molti strati di punti con diverse angolazioni) sono generalmente più adatti a tessuti più pesanti




Prova di ricamo

- è consigliabile fare sempre una prova di ricamo su un ritaglio della stoffa originale adattare eventualmente i colori, il filo, l'ago e la fittezza del punto al disegno
- utilizzare anche per la prova di ricamo lo stesso rinforzo, che verrà adoperato per il ricamo definitivo

Ingrandire / ridurre un ricamo


- la dimensione dei motivi può essere modificata nella macchina oppure al PC con il software artista
- per ottenere un buon risultato, i motivi non devono essere eccessivamente ridotti, né ingranditi

Punti di riempimento e punti di contorno




Punti stabilizzanti

• i punti stabilizzanti creano la base per il ricamo - stabilizzano la stoffa ed evitano, che la stoffa si deforma durante il ricamo; il punti di sfondo evitano inoltre, che il ricamo "sprofonda" nel tessuto



Punto Satin (punto pieno)

- il punto pieno forma uno zigzag molto fitto e coprente
- i punti satin sono adatti a riempire forme sottili e piccole, mentre non sono adatte a zone estese, perché i punti lunghi sono troppo lenti e non coprono opportunamente la stoffa. Inoltre, vi è il pericolo che con punti troppo lunghi il filo possa essere agganciato e il ricamo venga danneggiato



Punto Step (punto diritto)

 la macchina cuce molti punti corti e diritti, formando delle file molto fitte e creando un ricamo coprente



Punti decorativi (Fancy-Fill)

 se è desiderata una superficie con struttura decorativa, si possono usare dei punti decorativi come punti di riempimento



Contorni

- il punto diritto semplice crea una linea sottile - per contorni più pronunciati si possono usare il punto triplo, il punto pieno oppure alcuni punti decorativi
- i punti contorno servono per creare linee singole, contorni di oggetti e cornici



Punti di connessione

- punti lunghi, per arrivare da una parte dell'oggetto all'altra
- la macchina esegue prima e dopo il punto di connessione alcuni punti di fermatura
- ritagliare i punti di connessione quando il ricamo è finito Informazioni utili per il ricamo

Fili da ricamo



Per la lavorazione di filo metallizzato / filo da ricamo particolare, si consiglia di adoperare il portafilo verticale e la guida per filo metallizzato (accessorio opzionale)

La qualità del filo per ricamo è importante (prodotto di marca), altrimenti la qualità del ricamo può risentirne (rottura del filo, irregolarità).

Il ricamo acquista più profondità, se viene usato del filo per ricamo lucido come filo superiore. Molti produttori di filati offrono una vasta scelta di fili e di colori.

Filo di poliestere lucido

Il filo di poliestere lucido è robusto, ad alta tenuta e mantiene il colore - adatto per qualsiasi tipo di ricamo.

Filo di viscosa

La viscosa è una fibra naturale, lucida - adatta a molti tipi di ricamo.

Filo metallizzato

Filo leggero/ medio-pesante - adatto per creare effetti speciali nel ricamo. Si consiglia di adoperare aghi speciali per filo metallizzato 130/705H MET e di ridurre la velocità di cucito



Ago per ricamare

- utilizzare per ogni filo sempre l'ago giusto
- cambiare l'ago regolarmente

Filo inferiore





Scegliere il filo inferiore adatto al colore della stoffa oppure adoperare del filo bianco (o nero)

Bobbin-Fil (filo inferiore speciale)

Bobbin-Fil è un filo di poliestere particolarmente morbido e sottile, molto adatto come filo inferiore. Questo speciale filo inferiore garantisce la tensione del filo regolare e l'ottimale formazione del punto.

Filo per rammendo e ricamo Leggero filo di cotone mercerizzato, adatto per ricamo su stoffa di cotone.

Selezione dei ricami incorporati nella macchina



Messaggio di saluto

 Accendendo la machina appare per alcuni secondi la videata di benvenuto, se un testo è stato programmato nel Programma Setup



Preparazione al ricamo

- Una videata con le preparazioni richieste appare:
 - · togliere il tealio
 - montare il piedino per ricamo n. 26
 - alzare il piedino
 - abbassare la griffa
 - infilare il filo inferiore nella tensione addizionale della capsula (foro oppure ricciolo)
- al termine delle preparazioni chiudere la videata con «OK»
- il telaio adesso si MUOVERA'



Tasto della macchina per ricamare

• premere il simbolo della macchina



Tasto «Chiave USB»

- premere «Chiave USB»
- i motivi sulla chiave (accessorio opzionale) sono visualizzati sul display a colori (solo con la chiave inserita)
- selezionare il motivo desiderato, premendo la sua raffigurazione sul display



 dal menù possono essere selezionati gli «alfabeti», i «motivi incorporati» ed i «disegni personali»



Selezione dell'Alfabeto

- premere il riquadro dell'alfabeto nel menù generale
- sullo schermo vengono rappresentati i diversi alfabeti
- premere la finestra di un alfabeto
- si apre una videata con una tastiera





Selezione dei Ricami incorporati


- premere il simbolo della farfalla nel menù generale
- sullo schermo vengono rappresentati a colori i diversi motivi
- selezionare un motivo premendo la relativa finestra



Selezione dei Disegni personali

- premere «Disegni personali» nel menù generale
- sullo schermo vengono rappresentati a colori i motivi personali salvati
- selezionare il motivo premendo la relativa finestra

Selezione del telaio



Scegliere il telaio

Videata Edit 1

- selezionare un motivo da ricamare
- «Edit 1» si apre



- il motivo selezionato viene rappresentato nel telaio più adatto (più ridotto possibile)
- il riquadro indica il telaio più adatto
- montare il telaio consigliato



Alzare l'ago e il piedino


- alzare l'ago e il piedino
- tenere il telaio con il diritto del tessuto rivolto verso l'alto e l'aggancio a sinistra

Agganciare il telaio al braccio per il ricamo


- passare il telaio sotto il piedino
- stringere i due pulsanti dell'aggancio del
- mettere il telaio sui perni del braccio
- spingere il telaio verso il basso, fino a quando si incastra
- rilasciare i pulsanti

Togliere il telaio

- stringere i due pulsanti dell'attaco del
- sollevare il telaio



Esecuzione del motivo








- premere «OK» oppure il pulsante Start/Stop della macchina
- il telaio si muove = identificazione del telaio




Menù dei ricami

- si apre il menù del ricamo con i motivi
- il motivo è pronto per essere ricamato



Iniziare a ricamare con il pulsante Start /Stop


- abbassare il piedino
- tenere premuto il pulsante Start /Stop finché la macchina non inizia a ricamare
- la macchina cuce circa 7 punti e poi si ferma automaticamente
- il display indica che il filo deve essere tagliato al l'inizio del ricamo
- alzare il piedino
- tagliare l'estremità del filo all'inizio del ricamo
- abbassare il piedino
- premere il pulsante Start /Stop per riprendere il ricamo



- premere il pulsante Start /Stop oppure lasciare il reostato
- la macchina si ferma immediatamente

Finire il ricamo di un colore

- riabbassare il piedino
- premere il pulsante Start /Stop oppure il reostato
- tutte le parti attivate del motivo vengono completate
- la macchina si ferma automaticamente alla fine del colore
- entrambi i fili vengono tagliati automaticamente con il tagliafilo



Inizio del ricamo con il reostato


- abbassare il piedino
- premere il reostato
- la macchina si ferma automaticamente dopo circa 7 punti
- il display indica che il filo deve essere tagliato al l'inizio del ricamo
- rilasciare il reostato
- alzare il piedino
- tagliare l'estremità del filo all'inizio del ricamo
- abbassare il piedino
- tenere sempre premuto il reostato durante il ricamo durante il ricamo

Cambio del colore

- la macchina passa automaticamente al colore successivo
- cambiare il filo superiore
- ricamare il nuovo colore come descritto sopra

Tagliare i fili a fine ricamo

- · sollevare il piedino
- togliere il telaio dal braccio
- tagliare i fili direttamente sulla superficie di ricamo
- quando si toglie il telaio, occorre fare attenzione a non tagliare il filo inferiore troppo vicino alla placca per evitare che si annodi.



Videata del ricamo

 dopo l'inizio del ricamo appare la relativa videata

Menù generale



Il menù generale appare dopo l'avvio della macchina per ricamare, dopo aver cambiato dalla modalità di cucitura a quella di ricamo, quando si seleziona un motivo ed infine quando si effettua una combinazione con un motivo esistente.



Ritorno al menù generale

- questa funzione appare dopo aver selezionato l'alfabeto, i motivi incorporati, oppure i disegni personali
- premere la finestra
- appare il menù generale



Chiudere applicazioni speciali

- la funzione appare quandi si ritorna dalla videata Edit 1 al menu generale
- premere la funzione
- l'applicazione speciale viene chiusa
- si ritorna alla videata precedente



Scorrimento indietro


- premere la funzione una o più volte
- il contenuto della videata scorre indietro
- se si tiene premuta questa finestra, si scorre più velocemente




Scorrimento in avanti

- premere la funzione una o più volte
- il contenuto della videata scorre in avanti
- tenendo premuta questa funzione, il contenuto scorre più velocemente

Funzioni e Indicazioni di Edit 1 e Edit 2



Selezionando un ricamo si apre Edit 1. In questa videata è possibile selezionare nuovi disegni oppure creare combinazioni di veri ricami.



Edit 2

In Edit 2 si trovano tutte le funzioni che permettono la modifica del ricamo (p.es. Ingrandire /ridurre, effetto specchio, ruotare il ricamo, ecc.).



Medum

Selezione del telaio

- Indica il telaio più adatto per il motivo desiderato
- premere il simbolo
- si apre una videata con i possibili telai e l'indicazione delle dimensioni (in mm)

Selezione del telao

- selezionare un telaio (piccolo, medio, grande ovale o mega)
- la videata si chiude e nel riquadro appare il telaio selezionato
- con «Controllare il modulo per ricamo» avviene la calibrazione del modulo per ricamo (legge i punti di riferimento). Da eseguire senza telaio!
- la videata può essere chiusa con «ESC» anche senza aver selezionato alcun telaio



Verifica delle dimensioni di telaio e motivo

- premere il simbolo = il telaio si muove in senso verticale (direzione della lunghezza), per identificare il telaio
- per il solo riconoscimento del telaio premere «ESC»
- nei successivi 4 passaggi, vengono lette le dimensioni del motivo
 - in basso a sinistra
 - in alto a destra
 - in basso a destra
 - in alto a sinistra
- in una combinazione di motivi è possibile leggere la dimensione dell'intera combinazione, ma anche la dimensione dei motivi singoli
- selezionare il motivo desiderato con il simbolo «Retrieve = ritrova»
- tornare al menu Edit con «ESC»
- il tealio montatao viene visualizzato
- se non è stato fissato alcun telaio, oppure un telaio troppo piccolo, compare un messaggio di errore



\$ 95mm

Indicazione del centro del motivo

- premere il simbolo
- il centro del motivo è indicato dal cursore
- il telaio viene spostato finché l'ago si trova esattamente al centro
- premere di nuovo il simbolo
- sullo schermo viene di nuovo segnato il primo punto del motivo con il cursore



Numero di colori

- Indica il numero di colori contenuti nel motivo
- premere il simbolo
- si apre la finestra con l'indicazione dei colori (per chiuderla premere di nuovo)



↔125mm Dimensione del motivo

 la larghezza e l'altezza del motivo sono indicate in millimetri (mm)

@ 33min. Durata del ricamo

 indica il tempo complessivo necessario per la realizzazione del motivo selezionato

Finestra con indicazione dei colori

- scorrere la successione dei colori con le frecce
- l'indicazione appare sia nella finestra informativa, sia sullo schermo
- premere la finestra dei colori
- appare la scritta "Cambia colore / marca"
- è possibile cambiare il colore o la marca del filo



Zoom

- premere una volta il simbolo
- l'intero ricamo viene visualizzato
- premere nuovamente il simbolo
- il ricamo ritorna alla visualizzazione precedente



Graticola

- premere il simbolo
- un cursore più grande indica il centro del telaio
- premere di nuovo il simbolo
- grazie alla graticola e è possibile posizionare più facilmente il motivo
- premere di nuovo il simbolo = le linee guida sono inserite



Scorrere tra le componenti all'interno di una combinazione


- La funzione appare solo se è stata creata una combinazione
- premere il simbolo
- scorrimento dei motivi della combinazione
- il motivo attivato viene rappresentato a colori
- premendo la funzione più volte è possibile attivare i singoli motivi oppure l'intera combinazione



Embroidery Menu

- premere «OK»
- lo schermo passa delle videate Edit 1 o Edit 2 alla videata «Menu di ricamo»
- il disegno è pronto per il ricamo

Menù Edit 1





Aggiungere motivo

- premere il riquadro per aggiungere un motivo
- il menu appare (Alfabeti, Ricami incorporati, Disegni personali)
- selezionare il motivo desiderato oppure uscire dalla videata premendo «ESC»



Nuovo motivo

- premere il simbolo del «nuovo motivo»
- il menu appare (Alfabeti, Ricami incorporati, Disegni personali)
- selezionare un nuovo motivo oppure uscire dalla videata premendo «ESC»



Eliminazione all'interno della combinazione

- la funzione appare solo se è stata creata una combinazione
- premere il simbolo
- elimina il motivo attivato; il successivo appare a colori



Salvare

- premere il simbolo
- si apre la videata del salvataggio





Modificare il tipo di punto

- premere il simbolo
- una videata si apre
- punti satin possono essere modificati in punti step
- ancha la fittezza del punto è regolabile






Torna ad Edit 2

- premere il simbolo
- la videata Edit 1 passa a Edit 2

Edit 2





Modifica delle dimensioni

- premere il simbolo
- sul display appare l'icona blu, che indica l'uso della manopola della larghezza punto
- ingrandire il motivo = girare la manopola in senso orario
- ridurre il motivo = girare la manopola in senso antiorario
- Indicazione della modifica in percentuale (%)
- per ripristinare le impostazioni originali del motivo (100%) premere l'icona blu della manopola



Spostamento del motivo

- premere il simbolo
- sul display appaiono le icone blu, che indicano l'uso delle manopole della larghezza / lunghezza punto
- spostare il motivo in senso orizzontale (di traverso) = girare la manopola della larghezza
- spostare il motivo in senso verticale (nella lunghezza) = girare la manopola della lunghezza
- la modifica è visualizzata all'interno dell'icona in 1/10 milimetri (mm)
- per spostare il ricamo diagonalmente, girare le manopole della lunghezza /larghezza punto (il numero al centro delle icone è uguale)
- premere l'icona delle manopole oppure il simbolo della spostamento per riportare il ricvamo al centro del display



Ruotare il motivo

- premere il simbolo
- le manopole della larghezza/ lunghezza del punto appaiono
- girare il motivo in senso orario = girare la manopola della larghezza punti in senso antiorario
- girare il motivo in senso antiorario = girare la manopola della larghezza punti in senso antiorario
- Indicazione della posizione in gradi (°)
- attivare di nuovo l'impostazione di base $(0^{\circ}/360^{\circ})$ = premere il simbolo della manopola
- premere più volte il tasto per la rotazione del motivo = il motivo viene ruotato di 90° (posizioni: 0°, 90°, 180°, 270°, 360°) in senso orario



Effetto specchio a destra e a sinistra


- premere la finestra
- la rappresentazione specchiata avviene in direzione orizzontale



Ritorno ad Edit 1

- premere il simbolo
- Edit 1 si apre

Menù del ricamo



Nel "menu ricamo" si può ricamare il disegno e fare modifiche relative al ricamo (p.es. colore singolo/multicolor)



Indicazione del telaio

• Indicazione del telaio montato comprensiva di dimensioni in millimetri (mm)



Spostamento del telaio

- funzione utile, se l'ago si trova troppo vicino alla parte sinistra del telaio
- · premere il simbolo
- il telaio si muove in senso orizzontale verso il centro
- infilare
- premere «ESC»
- il telaio ritorna all'ultima posizione; la macchina continua a cucire
- premere il pulsante Start/Stop la macchina inizia a ricamare



Dimensioni del motivo

• Indica la larghezza e l'altezza del motivo in millimetri (mm)



Edit 1

- premere il simbolo
- lo schermo cambia dal menu ricamo alla videata Edit 1



Durata del ricamo

- indica la durata complessiva del ricamo (e di quella residua) sulla barra in alto
- la durata del ricamo dei singoli colori è indicata nella barra inferiore
- l'indicazione della durata del ricamo diminuisce mentre la macchina ricama (conteggio dei punti)
- Numeri della barra superiore:
 - numero sinistro = quantità dei punti ricamati del disegno attivato/combinazion e attivata
 - numero destro = totale dei punti del motivo / combinazione attivato
- Indicazioni della barra in basso:
 - il numero a sinistra indicai punti ricamati del colore attivo
 - il numero a destra indica il numero totale dei punti del colore attivato



Riquadro con l'indicazione del colore

- fornisce informazioni sul colore attuale:
 - indicazione del colore in uso
 - posizione del colore in uso (primo numero)
 - numero dei colori del disegno (secondo numero)
 - numero del colore della marca selezionata
- le frecce a destra e a sinistra cambiano il colore attuale
- il telaio si muove sul primo punto del colore attuale
- è possibile quindi cucire il colore attuale (attivo) anche singolarmente



Monocolore

- premere il simbolo
- se il simbolo è attivo, tutto il motivo viene ricamato con lo stesso colore (senza fermarsi)
- se il simbolo non è attivo, i colori vengono cuciti singolarmente



Controllo dello scorrimento del ricamo (in caso di rottura del filo)

- premere il simbolo
- una videata si apre
- nella parte sinistra del display il ricamo è visualizzato nella sua dimensione originale
- nella parte destra del display si vede il ricamo ingrandito
- ciò permette un migliore controllo del percorso del ricamo
- sul display è indicato inoltre l'utilizzo delle manopole della lunghezza /larghezza punto
- controllo graduale del ricamo = ruotare la manopola per la larghezza del punto
- l'ago segue esattamente il persorso del ricamo
- girando la manopola della lunghezza punto si ottiene lo scorrimento veloce (circa 50)
- scorrimento del ricamo in avanti = girare la manopola della lunghezza/ larghezza punto in senso orario
- scorrimento del ricamo indietro = girare la manopola della lunghezza/ larghezza punto in senso anti-orario
- sul display è visualizzato anche il conteggio dei punti della sezione di ricamo
- per ripristinare la regolazione originale premere l'icona blu della manopola
- premere «ESC» per chiudere la videata



Tensione del filo

- premere il riquadro
- appare la videata della tensione del filo
- è possibile modificare la tensione del filo
- il valore viene rappresentato nella finestra

Funzioni esterne



Avviare il ricamo con il pulsante Start/Stop

• premere il pulsante Start /Stop-button sul davanti della macchina per iniziare il ricamo



Tagliafilo automatico

• se è stato terminato il ricamo di un colore, i fili inferiore e superiore vengono automaticamente tagliati



Cursore della regolazione della velocità

• la velocità del motore può essere regolata a piacere con il corsore



Manopola della larghezza e lunghezza punti



- con alcuni funzioni come Ingrandimento/Riduzione, Ruotare, ecc. Bisugna usare le manopole della larghezza/ lunghezza punto
- sul display è sempre indicato quando le manopole multi-funzionali possono essere utilizzati



Modalità di ricamo / cucitura

• è possibile passare dalla modalità di cucitura a quella di ricamo e viceversa

Motivi

Tutti i motivi possono essere ricamati direttamente, oppure combinati con le diverse funzioni offerte dalla macchina per ricamare. È possibile non solo realizzare combinazioni di motivi, ma anche rotazioni, modifiche della densità, aggiunta di un altro colore, ecc.

Ricamo diretto dei motivi





Tabella dei ricami


• selezionare il motivo desiderato nella tabella dei ricami



Selezionare il telaio

Viene automaticamente abbinato al motivo il telaio più adatto (= più piccolo possibile):


- il motivo selezionato viene rappresentato sullo schermo al centro del telaio
- anche la funzione che permette di selezionare il telaio indica quello ottimale



Visione più precisa del motivo

Con lo zoom è possibile vedere più precisamente il motivo:

- premere una volta il simbolo
- la grandezza del ricamo cambia, in modo da poter vedere l'intero disegno
- ripremere il simbolo
- il ricamo ritorna alla grandezza originale



Ricamo del disegno

Per ritornare al menu ricamo premere «OK» nella videata Edit 1 o Edit 2 oppure il pulsante Start/Stop

• premere il pulsante Start/Stop per ricamare il disegno



Spostamento del telaio

- funzione molto utile, se il lato sinistro del telaio si trova molto vicino all'ago
- premere la finestra: il telaio si sposta in senso orizzontale verso il centro, facilitando l'infilatura

Posizionamento del motivo

Mettere il motivo nella posizione desiderata

Il motivo può essere messo in un'altra posizione spostandolo o ruotandolo.

Preparazione

- selezionare il motivo desiderato nel menù generale sul computer
- il disegno appare nella videata Edit 1
- usare il simbolo «prossima pagina» per passare alla videata Edit 2



Spostamento del motivo



se si ruotano le manopole

lentamente, il motivo si sposta a

piccoli scatti (pari ad 1/10 mm).

- premere il simbolo
- le manopole della larghezza / lunghezza punto appaiono sul display
- spostare il motivo in senso orizzontale (di traverso) = girare la manopola della larghezza punto
- nella finestra informativa appare ogni volta la modifica in 1/10 di millimetro
- spostare il motivo in senso verticale (nella lunghezza) = girare la manopola della lunghezza punto
- nella finestra informativa appare ogni volta la modifica in 1/10 di millimetro
- spostare il motivo in senso diagonale = girare la manopola della larghezza e della lunghezza punto
- se in entrambe le finestre viene indicato lo stesso numero, il motivo si sposta in senso diagonale
- posizionare il motivo di nuovo al centro; premere il simbolo della manopola oppure selezionare nuovamente questa funzione
- se un punto del disegno si trova all'esterno dell'area di ricamo, la raffigurazione del telaio diventa rossa

Verifica della posizione del motivo

È possibile verificare la posizione del motivo prima dell'esecuzione con la funzione che ne permette la verifica della dimensione e con quella che ne indica il centro.



Verifica delle dimensioni

La funzione «Check» controlla le dimensioni del motivo in quattro fasi (angolo a destra):

- premere il simbolo
- vengono lette le dimensioni del telaio = il telaio si muove
- «Check» traccia con le 4 frecce la superficie che il disegno selezionato occupa nel telaio
- se non è stato montato alcun telaio, oppure un telaio troppo piccolo, appare un messaggio di errore



Controllo del centro del motivo

- premere il simbolo
- il centro esatto del motivo viene indicato sullo schermo
- il telaio viene spostato finché l'ago si trova esattamente al centro
- premere di nuovo il simbolo = sullo schermo è di nuovo indicato il primo punto del motivo



Rotazione del motivo





- girare il motivo in senso orario = girare la manopola della larghezza punti in senso orario
- la finestra indica la posizione in gradi
- girare il motivo in senso antiorario = girare la manopola della larghezza punti in senso antiorario
- la finestra indica la posizione in gradi
- premere l'icona per ripristinare le impostazioni originali (0°/360°)
- premere più volte il tasto per la rotazione del motivo = il motivo viene ruotato di 90° (posizioni: 0°, 90°, 180°, 270°, 360°) in senso orario





se si ruotano le manopole lentamente, il motivo si sposta grado per grado.

Modifica del motivo

Effetto specchio


Ogni ricamo può essere specchiato orizzontalmente.

Preparazione

- selezionare il motivo desiderato nel menù generale sul computer
- il disegno appare nella videata Edit 1
- premere il simbolo «prossima pagina» per passare alla videata Edit 2



Effetto specchio laterale (sinistra/destra)








()

Rotazione di motivi con effetto specchio

insieme alla funzione di rotazione del motivo, sono possibili le più svariate modifiche.



combinando motivi con e senza effetto specchio, è possibile ottenere decorazioni e bordi di particolare bellezza



Modifica delle dimensioni dei motivi

Tutti i motivi possono essere ingranditi o ridotti.

Preparazione

- selezionare il motivo desiderato nel menù generale
- il motivo appare nel menù Edit 1
- premere il simbolo «prossima pagina» per passare alla videata Edit 2



per ottenere un buon risultato, i motivi non devono essere eccessivamente ridotti, né ingranditi.

se si ruotano le manopole lentamente, il motivo viene modificato ogni volta dell'1%.



Ingrandire o ridurre il motivo



- premere il simbolo
- sul display appaiono le manopole della larghezza / lunghezza del punto
- per ingrandire il motivo, girare la manopola in senso orario
- ridurre il motivo = girare la manopola in senso antiorario
- la finestra indica la modifica in percentuale
- attivare di nuovo l'impostazione di base (100%) = premere la finestra informativa (la manopola)



I ricami modificabili Bernina sono i disegni più flessibili sul mercato del ricamo. Il processore dei punti Bernina calcola sempre la densità corretta per la maggior parte di dimensioni e posizioni. Può capitare comunque, che certe modifiche o rotazioni non permettono una riproduzione perfetta al 100 % e si consiglia quindi, di fare una prova prima di ricamare il disegno modificato sul lavoro definitivo.

Indicazione del motivo modificato

↔ 47mm \$152mm La larghezza e la lunghezza del motivo sono indicate in millimetri (mm).

Selezione del telaio più adatto alle nuove dimensioni

Il migliore risultato si raggiunge quando si sceglie il telaio più piccolo possibile.




- premere la funzione per la selezione del telaio
- si apre una speciale videata con i possibili
- dopo aver scelto un telaio (Small, Medium, Large Oval oppure Mega) la videata speciale si chiude automaticamente e il motivo viene rappresentato nel telaio

Cambiare le proprietà del punto



Cambiare le proprietà del punto

- modificare le seguenti proprietà:
 - tipo di punto
 - densità del punto
- premere la funzione



- una videata si apre
- premere il simbolo «Trasformazione punto = l'impostazione base» per il punto diritto (punto di riempimento) viene attivata



Trasformare il punto

Il punti di riempimento del ricamo sono punti lunghi o punti diritti



Punto split = punto lungo:

• un punto satin speciale, alternato



Punto diritto (punto di riempimento):

• punti consecutivi a distanza regolare



- premere il simbolo «trasformazione punto»
- I punti lunghi diventano punti diritti lunghezza punto massima 8mm
- preere «-» or «+»



premere «+» o girare la manopola della larghezza punto in senso orario = la lunghezza del punto aumenta



- premere «-» o girare la manopola della larghezza punto in senso anti-orario = la lunghezza del punto si riduce
- premere «OK» = la lungheza del punto selezionata viene memorizzata e la videata Edit 1 si apre
- premere «Regolazione base» = ripristino della regolazione standard (8mm)
- per ritornare al punto lungo premere ancora il simbolo «Trasformazione punto» (il campo è disattivato, grigio)



Il disegno deve essre selezionato per fare qualsiasi modifica.

Modificare la densità del punto



premere «-» o girare la manopola della larghezza punto in senso anti-orario = la densità del punto diminuisce (meno punti)



- premere «+» o girare la manopola della larghezza punto in senso orario = la densità del punto aumenta (più punti)
- premere «OK» = la densità del punto selezionata viene memorizzata e la videata Edit 1 si apre
- premere «Regolazione base» = ripristino della regolazione standard (100%)

Combinazione di motivi

La macchina computerizzata per cucire & ricamare permette di combinare i motivi a piacere e di realizzare nuovi disegni. La combinazione può essere composta di più motivi uguali o diversi. È anche possibile mettere insieme motivi e lettere.

Applicazione

- combinazioni di motivi modificati
- realizzazione di nuovi disegni
- Ricamo di bordi
- creazione di un logo, uno stemma, delle insegne, etichette, ecc

Preparazione

- selezionare il motivo desiderato nel menù generale
- il disegno appare nella videata Edit 1



- per modificare la dimensione di una combinazione di vari ricami con buoni risultati, tutte le componenti della combinazione dovrebbero essere della stessa grandezza (percentuale)
- modificando la dimensione entro un limite da 90% a 120%, il disegno viene semplicemente ingrandito (senza ricalcolare i punti)
- se la modifica del ricamo va sotto 90% o supera 120% i punti saranno ricalcolati


Esecuzione della combinazione



Aggiunta di un altro motivo

Con la funzione che permette l'aggiunta di motivi o di lettere, è possibile effettuare una selezione dal menù generale ed inserirla insieme al motivo esistente:

- premere il simbolo
- il menu si apre («Alfabeti», «Ricami incorporati» e «Disegni personali»)
- selezionare il ricamo desiderato o ritornare al menu generale
- selezionare una categoria, p.es. Lettere, nel menu generale




Variazioni sulla combinazione


La combinazione può essere modificata a piacere con diverse funzioni, come spostamento, rotazione, effetto specchio, ecc.



Selezionare un motivo all'interno di una combinazione




- premere una o più volte il simbolo relativo per "Scorrere tra le componenti all'interno di una combinazione"
- è possibile effettuare variazioni sui diversi motivi combinati
- il motivo attivo viene rappresentato a colori
- premere la funzione finché si attiva il motivo





se il telaio indicato offre poco spazio, selezionarne un altro con l'apposita funzione






- con la funzione per lo spostamento del motivo, metterlo nella posizione desiderata
- sono possibili anche altre modifiche: ingrandimento, riduzione, rotazione, effetto specchio, ecc.
- il display mostra tutte le modifiche
- modificare un altro motivo della combinazione: con la funzione di modifica, attivare il motivo desiderato
- modificare il motivo come si desidera



Eliminazione del motivo

- premere «Ritrova» nella videata Edit 1 o Edit 2 finché il motivo desiderato non è selezionato (a colori)
- premere il simbolo del cestino: il motivo attivato viene automaticamente cancellato




Alfabeti – lettere

La macchina computerizzata per cucire & ricamare permette di combinare le lettere, di ricamarle direttamente o modificarle.

Applicazione

- nomi, monogrammi ed indirizzi
- parole e testi
- creazione di un logo, uno stemma, delle insegne, etichette, ecc
- scritte per quilting (etichette)



Composizione della scritta

- selezionare l'alfabeto desiderato nel menù generale
- si apre una videata speciale con una tastiera
- la finestra «ABC» (lettere maiuscole) è automaticamente attiva
- sulla videata sono presenti diverse funzioni che permettono la composizione della scritta desiderata:
 - la casella «ABC» sul display attiva le maiuscole
 - la casella «abc» attiva le minuscole
 - funzione «Maiuscoli speciali»
 - funzione «Minuscoli speciali»
 - funzione «Numeri»
 - funzione «segni particolari»
- selezionare le lettere desiderate
- lo spazio tra le parole viene aggiunto tramite la barra sotto la tastiera
- le lettere vengono visualizzate nella finestra

Correzione del testo

- per eliminare le singole lettere, premere la freccia
- le lettere vengono cancellate partendo dalla fine andando verso l'inizio
- per eliminare tutte le lettere, premere la barra del testo
- tutte le lettere vengono eliminate (barra vuota)

Conferma della scritta

• confermare con «OK» e lettere appaiono nella videata Edit 1

Esecuzione del ricamo o ulteriore modifica della scritta

La scritta composta è pronta per essere ricamata oppure per un'ulteriore modifica con le diverse funzioni



se non è possibile visualizzare tutta la scritta nel telaio, girarla di 90° (la lunghezza del telaio offre spazio per un maggiore numero di lettere).

Se non basta, cambiare le dimensioni della scritta oppure ridurre il numero di lettere.



Modifica delle scritte

Le modifiche delle lettere avvengono nella videata Edit 2:




Effetto specchio nelle scritte



• premere «effetto specchio orizzontale» per ottenere la posizione speculare del ricamo



Ingrandimento e riduzione delle scritte



- premere il riquadro = sul display appare la manopola della larghezza del punto
- per ingrandire il motivo, girare la manopola in senso orario
- per ridurre il motivo, girare la manopola in senso antiorario
- la finestra indica la modifica in percentuale
- per ripristinare la regolazione standard (100%), toccare il simbolo

Selezione del telaio più adatto alle nuove dimensioni del motivo




Il migliore risultato si raggiunge quando si sceglie il telaio più piccolo possibile.

Combinazione di motivi

È possibile combinare scritte (ad esempio parole) con altre scritte o con motivi.


Combinazione di più parole

Le parole (ad esempio Nothing Sews Like A Bernina. Nothing.) sono inserite e posizionate per singole righe:



Inserimento della prima riga del testo


- selezionare l'alfabeto desiderato nel menù
- si apre una videata speciale con una tastiera
- Scrivere ad esempio Nothing Sews
- selezionare le lettere tramite le caselle per le maiuscole / minuscole e premere la barra per inserire gli spazi tra le parole
- confermare con «OK» e le lettere appaiono nella videata Edit 1
- premere «prossima pagina» per attivare Edit 2



Posizionamento della prima riga di testo

- selezionare un telaio grande (Large Oval) con l'apposita funzione
- ruotare il testo di 90° (= più spazio per il
- posizionare il testo con la funzione che permette lo spostamento del motivo
- se un punto del ricamo è posizionato all'esterno delle superficie di ricamo, il telaio diventa rosso





Inserimento e posizionamento delle righe successive


- selezionare «Aggiungere motivo» nella videata Edit 1
- le successive righe del testo vengono inserite e posizionate singolarmente come descritto sopra
- per ottenere lo stesso spazio tra le righe, osservare le indicazioni numeriche delle icone delle manopole nel posizionare le righe del testo

Combinazione di motivi e lettere


A seconda del lavoro che si intende produrre, le lettere possono essere inserite dopo aver selezionato il motivo (ad esempio, una decorazione), oppure dapprima possono essere realizzate le lettere e poi abbinato il motivo (ad esempio per un testo con ornamento).



Esempio di combinazione



- selezionare il motivo desiderato nel menù dei ricami
- il motivo appare nella videata Edit 1
- selezionare «Aggiungere motivo» in Edit 1
- selezionare dal menù il tipo di alfabeto desiderato
- si apre una videata speciale con una tastiera
- inserire il testo (ad esempio Flowers)
- selezionare le lettere con l'aiuto delle funzioni (minuscole, maiuscole)
- confermare con «OK» e le lettere sono visualizzate in Edit 1 screen sopra il disegno



Adattamento del testo al motivo

- premere «prossima pagina» per attivare Edit 2
- posizionare il testo a piacere con la funzione che permette lo spostamento del motivo
- adattare le dimensioni del testo al motivo con la funzione corrispondente

Colori

I colori possono essere cambiati e realizzati in modo diverso.

Preparazione

- selezionare il motivo desiderato nel menù dei ricami
- il disegno appare in Edit 1



Nuova disposizione dei colori

- premere la funzione «Numero colore» nella videata Edit 1 o Edit 2
- si apre la finestra dei colori
- fornisce informazioni sul colore attuale: indicazione e posizione del colore attuale (primo numero), quantità complessiva di colori (secondo numero) e numero del colore della marca selezionata
- scorrere con le frecce finché appare il colore da modificare
- premere la finestra dei colori



1/4

Isacord 40

1600

- si apre una speciale videata che permette di modificare il colore attuale
- modificare la marca del colore = scorrere con le frecce accanto al nome finché appare la marca desiderata
- premere «Marca filato» = la videata cambia e la marca di filo con le informazioni relative ai colori sono visualizzate nella finestra dei colori
- modificare il colore = scorrere con le frecce accanto al colore finché appare quello desiderato, poi premere la finestra
- sul display è visibile il colore modificato






per la selezione rapida di un determinato numero di colore, utilizzare la funzione che permette la scelta con i numeri



Ricamo monocolore



- premere il simbolo multi/mono-colore nel menu ricamo
- il simbolo multi/mono-colore è attivato (azzurro)
- la macchina si ferma soltanto alla fine del motivo



Ricamo di scritte multicolore



- lettere e numeri vengono sempre programmati in modo monocolore (la funzione del «pennello monocolore» non è disponibile)
- per ottenere lettere o parole multicolori, bisogna programmare e posizionare ogni lettera / parola separatamente
- a macchina si ferma dopo ogni lettera / parola, il colore del filo può essere cambiato
- la macchina indica la durata di ricamo per ogni colore
- per ricamare la combinazione in un solo colore premere il simbolo multi/monocolore

Selezione manuale per ricamare singole parti del disegno e modifica della sequenza dei colori



- a seconda del motivo, si possono ottenere effetti particolari, ricamando solo sezioni singole del disegno (ad esempio, ricamando solo i punti di contorno di un motivo)
- cambiando la successione dei colori, è
 possibile ricamare con maggiore efficienza
 (ad esempio ricamando sempre lo stesso
 colore all'interno del motivo per tutti i
 motivi della combinazione = il filo deve
 essere cambiato con minore frequenza)
- scorrere la successione dei colori nel menù dei ricami, finché viene rappresentata la sezione di colore desiderata
- il telaio si sposta al punto iniziale del colore selezionato
- ricamare il colore (la macchina si ferma automaticamente alla fine del colore)

Memorizzazione di motivi

I disegni della macchina, delle card, delle chiavi USB e ricami creati nel software BERNINA artista possono essere combinati, modificati ed alla fine salvati.

I disegno possono essere memorizzati nella macchina per ricamo oppure su una chiave USB vuota.


Artista dispone di una memoria che consente di salvare sia combinazioni di punti che di ricami. Lo spazio della memoria non è suddiviso, quindi tutti i motivi possono essere salvati finché non c'è spazio libero. Se non è disponibile abbastanza spazio, bisogna cancellare alcuni punti e ricami.

E' possibile modificare a piacere i singoli motivi di una combinazione salvata.



Il programma della macchina considera motivi, che sono stati modificati nelle dimensioni e nella fittezza e poi salvati, come motivi nuovi quando vengono richiamati. L'indicazione della percentuale è quindi del 100% e le modifiche originarie non sono più visibili.

Salvare nella memoria del computer




- aprire un disegno incorporato della macchina, della chiave USB o da qualche fonte periferica
- modificare eventualmente il motivo o combinarlo
- premere «Salvare» nella videata Edit 1



- il disegno da memorizzare è visibile come «Nuovo» sul lato sinistro del display
- il riquadro della macchina per ricamare nel menù è attivo
- si apre automaticamente il raccoglitore dei motivi singoli
- lo spazio libero della memoria viene visualizzato in % in alto a destra
- selezionare il motivo da salvare
- il disegno viene salvato nella cartella Disegni personali in ordine numerico
- Edit 1 si apre nuovamente

Salvare nella chiave USB BERNINA



- chiavi USB bianche sono disponibili come accessorio opzionale presso il rivenditore BERNINA
- aprire il disegno desiderato
- modificare eventualmente il motivo o combinarlo
- premere «Salvare» in Edit 1




- il disegno da memorizzare è visibile come «Nuovo» sul lato sinistro del display
- inserire la chiave USB
- selezionare la chiave dal menu
- lo spazio libero della memoria viene visualizzato in % in alto a destra
- selezionare il disegno da salvare
- adesso il disegno è stato salvato nella chiave USB

Soprascrivere un motivo salvato



- disegni salvati in «Disegni personali» o sulla chiave USB possono essere direttamente sovrascritti con motivi nuovi
- aprire il disegno desiderato
- modificare eventualmente il motivo o combinarlo
- premere «Salvare» nella videata Edit 1



- il disegno da memorizzare è visibile come «Nuovo» sul lato sinistro del display
- selezionare la chiave USB (con chiave inserita) o il simbolo della macchina nel
- premere il motivo che si desidera soprascrivere



- confermare l'animazione con «OK»
- adesso il motivo è memorizzato nel posto assegnato

Eliminazione di un motivo salvato



- aprire «chiave USB» (chiave inserita) or «macchina» e selezionare la cartella «Disegni personali»
- premere «Cancellare»




• selezionare il disegno da cancellare



- confermare l'animazione con «OK»
- il disegno è cancellato
- interrompere la cancellazione con «ESC», la videata precedente appare


Eliminazione di tutti i motivi salvati




- il programma offre la possibilità di cancellare l'intero contenuto della chiave USB o della cartella «Disegni personali» in una sola volta
- aprire il Programma Setup per cancellare l'intero contenuto della chiave USB o della cartella «Disegni personali»
- premere «Setup»
- il menu appare
- premere «8»
- una videata si apre



• premere «Cancellare dati peronali»



- nella modalità ricamo ci sono due opzioni:
 - «Ricami personali»
 - «Chiave USB» (la chiave deve essere inserita nella macchina)
- selezionare la cartella da cancellare



- confermare il messaggio con «OK»
- i dati sono stati cancellati, la videata precedente appare
- premere «ESC» fino a ritornare nell'ultima videata del ricamo

Tutorial



Apertura del Tutorial

- premere «Tutorial»
- una videata si apre



Temi

• selezionare il tema desiderato, p.es. Telaio per ricamare

Telaio

Preparazione:

selezionare il telaio adatto alla dimensione del

- Il modulo per ricamo è dotato di due telai standard:
- Grande: 145mm x 255mm (ovale)
- Medio: 100mm x 130mm

Consigli per attenere i risultati migliori:

- Telai opponati:
- Piccolo: 72mm x 50mm, per ricami piccoli o lettere; utilizzare con l'adattatore del braccio libero per il ricamo su indumenti tubolari
- Mega Hoop: 150mm x 400mm, per ricami grand; con molette in dotazione per dare una maggiore stabilità al tessuto durante la lavorazione di disegni grandi
- adoperare sempre la mascherina di plastica per determinare la posizione del ricamo sulla stoffa

ine del la pagina







presentazione le informazioni sull'argomento desiderato



Scorrimento del testo

questo simbolo informa che il testo può scorrere sullo schermo con girando la manopola per la larghezza/lunghezza del punto



Ritorno alla panoramica degli argomenti

- premere «home»
- appare la videata iniziale del tutorial (panoramica degli argomenti)




Ritorno alla videata selezionata precedentemente

- premere «ESC»
- la videata del tutorial si chiude
- riappare la videata selezionata precedentemente

Rottura del filo durante il ricamo

Durante il ricamo è possibile che il filo superiore o inferiore esca o si spezzi. In questo caso, finché sono attivati i due controlli dei fili, la macchina per ricamare si ferma automaticamente.





Il filo superiore/inferiore si rompe

- · la macchina si ferma automaticamente, quando il filo superiore/inferiore finisce o si rompe
- un messaggio appare sullo schermo
- controllare il filo inferiore; riavvolgere
- se è necessario, ripulire la capsula da residui di filo e polvere
- premere «ESC»
- premere il pulsante Start/Stop per riprendere il ricamo



Controllo del ricamo in caso di strappo

- premere «Controllo del ricamo»
- una videata si apre
- sul lato sinistro dello schermo il disegno è visualizzato in grandezza originale
- sul lato destro dello schermo il disegno è visualizzato in modo ingrandito
- ciò garantisce il migliore controllo del ricamo
- il display indica l'utilizzo delle manopole multi-funzionali
- ruotare la manopola in senso antiorario (oppure orario) = il telaio si sposta indietro rispetto all'esecuzione del ricamo (o avanti)
- ruotare lentamente la manopola = il telaio si sposta punto per punto

- girare la manopola della lunghezza punto per muovare il telaio ingrandi passi (circa 50 passi)
- il numero nell'apposita casella indica il conteggio dei punti della sezione di ricamo
- spostare l'ago indietro, in modo che quando si riavvia il ricamo, si trovi poco prima del punto in cui si è spezzato il filo
- per ripristinare le impostazioni standard premere l'icona blu della manopola
- premere «ESC» per chiudere la videata



Riavvio del ricamo

- premere il reostato o il pulsante Start/Stop per riprendere il ricamo
- riappare la videata del ricamo
- ricamare il motivo fino alla fine

Come evitare ed eliminare difetti

Seguendo le seguenti indicazioni, si può riconoscere la maggior parte dei difetti che la macchina segnala.

Controllare se:

- il filo superiore ed il filo inferiore sono infilati correttamente
- l'ago è inserito correttamente con la parte piatta del gambo indietro
- lo spessore dell'ago è adatto (consultare la tabella degli aghi e dei fili a pag. 15-17)
- la macchina è stata pulita; eliminare eventuali residui di fili
- il crochet è stato pulito
- tra i dischi regolatori della tensione e sotto la molla della capsula sono rimasti incastrati dei resti di filo

Rimuovere residui di filo

Se si rompe il filo inferiore ed il filo superiore è incastrato nell'area della leva tendi-filo, si consiglia di procedere come segue:

- interruttore principale su «0» (spento)
- togliere la vite del coperchio con la chiave Torx
- tirare il coperchio verso sinistra
- · eliminare il filo incastrato
- rimettere il coperchio e stringere la vite

Il filo superiore si strappa

Difetti possibili:

- la tensione del filo superiore è troppo forte
- gli aghi impiegati sono di cattiva qualità; acquistare sempre gli aghi presso un rivenditore BERNINA
- l'ago è stato inserito in modo errato; la parte piatta del gambo deve essere rivolta indietro
- l'ago è spuntato o storto
- il filo impiegato è di cattiva qualità, è annodato, vecchio o secco

Soluzioni possibili:

- mettere il supporto di gomma piuma
- usare un disco svolgifilo adatto
- utilizzare una retina per lo scorrimento uniforme del filo (infilarla sulla spola del filo superiore)
- il foro della placca d'ago o la punta del crochet sono danneggiati; rivolgersi ad uno specialista
- ridurre la velocità del ricamo

Il filo inferiore si strappa

- la tensione del filo inferiore è troppo forte
- il filo inferiore si incastra nella capsula:
 - sostituire la spolina
- l'ago è spuntato o storto
- l'ago non ha centrato il foro nella placca d'ago:
 - fare levigare la placca da un tecnico BERNINA

Punti saltati

- gli aghi non sono adatti; impiegare esclusivamente aghi del sistema 130/705H
- l'ago è storto, spuntato o non inserito correttamente; nell'inserirlo spingerlo in alto a fondo
- gli aghi sono di cattiva qualità oppure levigati male

L'ago si spezza

- la vite per il fissaggio dell'ago non è avvitata bene
- placca d'ago difettosa

Formazione del punto difettosa

- tra i dischi regolatori della tensione si trovano dei residui di filo: passare un pezzo di tessuto piegato (non usare il margine tagliato della stoffa) tra i dischi regolatori (non utilizzare oggetti appuntiti), muovere avanti e indietro pulendo i lati destro e sinistro della tensione del filo
- rimuovere i residui di filo sotto la molla della capsula
- Regolare la tensione del filo
- non è stato utilizzato alcun rinforzo, oppure non è adatto
- il filo non è stato infilato correttamente; controllare il filo superiore ed il filo inferiore
- per ricamare, infilare il filo inferiore nella molla della capsula
- usare un disco svolgifilo adatto
- pulire ed lubrificare il crochet (utilizzare solo olio originale; vedere «Pulizia e manutenzione» a pag. 103)

La macchina non funziona oppure cuce solo lentamente

- la spina non è completamente innestata
- l'interruttore principale è su «0»
- la macchina proviene da un ambiente freddo

Luce difettosa

 portare la macchina presso un rivenditore autorizzato

Controllo del filo superiore

• non è attivato nel programma setup

Controllo del filo inferiore

- il coperchio del crochet non è chiuso
- la funzione non è attivata nel programma setup
- vi sono residui di filo o di tessuto nella fessura della capsula

Calibrazione del display

Per aprire direttamente la videata relativa alla calibrazione, procedere come segue:

- premere contemporaneamente i due pulsanti della posizione dell'ago
- tenere I pulsanti premuti e accendere la macchina
- appena si apre la videata per la calibrazione, lasciare i pulsanti
- per la calibrazione dello schermo consultare il manuale a pagina 96

Dati per il servizio tecnico

I dati che riguardano lo stato attuale della vostra macchina per cucire & ricamare possono essere salvati su una chiave USB e mandati dal vostro rivenditore BERNINA:

- inserire la chiave USB nella macchina
- premere il pulsante Setup e selezionare il simbolo «i» (= informazione)
- premere «prossima pagina» per cambiare videata
- premere «LOG»
- adesso I dati sono memorizzati nella chiave
- togliere la chiave USB

Errore di aggiornamento

Se il processo dell'aggiornamento è bloccato (la clessidra rimane) intervenire come segue:


- Togliere la chiave USB e spegnere la macchina
- Accendere la macchina e continuare l'aggiornamento, seguendo le indicazioni sul display


Messaggi sul display

In alcuni casi sullo schermo appaiono dei messaggi, che hanno la funzione di ricordare, avvertire o di confermare le applicazioni e le funzioni scelte.

Qui vengono elencati i messaggi che la macchina può visualizzare

	Messaggio	Nota
2	Avvertimento	L'utente deve fare una cosa per ottenere la funzione desiderata o l'utente viene informato di un fatto specifico
?	Domanda	Vuole veramente eseguire la funzione? P.es. cancellare dati, ecc.
	Abbassare la griffa	Premere il tasto «Abbassamento griffa». Il messaggio sparisce automaticamente, se la posizione della griffa è stata cambiata
	Filo spezzato, spolina vuota o residui di filo e polvere nell'area del sensore	Controllare il filo superiore e/o filo inferiore e pulire la capsula
50 - S + Regula-	Il filarello è attivato	La velocità del filarello è regolabile tramite la manopola della larghezza punto o con «+» e «-» sul display. Disattivando il filarello o premendo «ESC» il messaggio sparisce automaticamente.
	Abbassare il piedino	Abbassando il piedino, il messaggio si spegne automaticamente
	Alzare il piedino	Alzando il piedino, il messaggio si spegne automaticamente
cohina deve essere pulta e lubrificata.	Pulire e/o lubrificare la macchina per ricamo	Istruzioni relativi si trovano a pagina 103 del manuale . Questo messaggio appare dopo circa 180,000 punti. Dopo aver pulito e lubrificato la macchina premere «OK» per eliminare il messaggio. Il messaggio può essere eliminato temporaneamente premendo «ESC», ma ritornerà quando la macchina viene accesa nuovamente. Dopo la terza eliminazione con «ESC» il messaggio appare solo dopo i prossimi 180,000 punti.





Accessori

BERNINA offre per artista 640 una grande scelta di accessori opzionali, che vi daranno nuove e illimitate possibilità per esprimere la vostra creatività .

Chiedete informazioni presso il vostro rivendityore BERNINA.

Valigia con trolley



Grazie alle speciali valigie con trolley integrato, la macchina per cucire e ricamare può essere trasportata in modo particolarmente agevole ed elegante. Gli accessori standard e supplementari, vengono riposti nelle apposite tasche e scomparti della valigetta.



Se si viaggia in aereo o in treno, la valigia deve essere trasportata esclusivamente come bagaglio a mano o «merce fragile»! Non trasportare la valigia come bagaglio normale.



La valigia protegge dalla polvere e dallo sporco quotidiani e dall'umidità per brevi distanze.



Valigia per la macchina per cucire

- inserire la macchina per cucire = aprire lo scomparto ed inserirvi la macchina (schermo in avanti)
- aprire gli altri scomparti e tasche ed inserirvi gli accessori
- le tasche offrono spazio per altri accessori




Valigia per la macchina per cucire & ricamare


- inserire il modulo di ricamo = aprire lo scomparto ed inserirvi il modulo (braccio del modulo in avanti)
- aprire gli altri scomparti e tasche ed inserirvi gli accessori i
- le tasche offrono spazio per altri accessori

Telaio gigante «mega-hoop»



Con il telaio mega-hoop è possibile ricamare facilmente motivi, combinazioni ed anche bordi particolarmente grandi. Il mega-hoop ha tre diverse posizioni di ricamo. Quando deve essere spostato, la macchina si ferma ed un messaggio indica in quale posizione di ricamo (1,2 o 3) deve essere messo il telaio. Per artista 640 usare la mascherina VAR. 01





Chiavi USB pre-programmate e personali



1 Chiave USB



Bernina offre come supplemento ai ricami incorporati nella macchina delle chiavi USB preprogrammate con tanti ricami. Queste chiavi per ricamo OESD contengono un certo numero di disegni relativi ad un tema specifico. Naturalmente la "biblioteca" dei ricami OESD è in continua espansione. Oltre alle chiavi pre-programmate, BERNINA offre anche delle chiavi USB "vuote", che permettono la memorizzazione dei ricami personali o il trasferimento dati.

Nel sito www.embroideryonline.com o presso il vostro rivenditore BERNINA troverete una vasta scelta di ricami bellissimi.

Inserire la chiave

- inserire la chiave programmata nell'apposita presa sul lato destro della macchina computerizzata (simbolo)
- i designi (solo dalla cartella 640) possono essere aperti e visualizzati sullo schermo
- aprendo una cartella con un altro nome, si vede solo lo schermo vuoto
- premere il simbolo «Frecce» = ritorno al menu generale

Estrarre la chiave USB programmata

• estrarre la chiave dalla macchina

Software di ricamo artista BERNINA



2 Presa per Collegamento a PC

Con il software di ricamo per PC artista BERNINA, è possibile combinare, completare e modificare sul personal computer (PC) dei motivi esistenti. Con il software potete persino creare i vostri disegni! Dalla prima bozza fino al ricamo finito - il procedimento è nelle vostre mani. La vostra fantasia non ha più limiti!

Le creazioni pronte vengono trasmesse alla macchina attraverso un cavo di collegamento USB e poi ricamate. Il cavo di collegamento USB è in dotazione con la macchina per ricamare.

Collegare il cavo di collegamento USB del computer (PC) alla macchina per ricamare

 collegare il cavo di collegamento USB con l'apposito attacco sul lato destro della macchina (fare attenzione al simbolo)

Opzioni di memorizzazione dei motivi creati con il PC software

- nel computer (PC) stesso
- nella macchina per ricamare artista 640
- nella chiave USB bianca



Attenzione:

Al termine del traferimento deidati dal PC alla macchina o viceversa, è NECESSARIO staccare il cavo USB dalla macchina per cucire.



il software per ricamo artista BERNINA ha un proprio manuale d'istruzione! Per gli altri accessori della macchina, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato BERNINA!

Glossario

Add

- aggiungere (ad es. in un calcolo)
- aggiungere un nuovo motivo

auto

- significa «da sé»
- appare ad esempio durante l'esecuzione di asole: quando la lunghezza è programmata, «auto» indica che la macchina cuce l'asola in automatico (da sé) per la lunghezza programmata

auto-repeat

- repeat = ripetere; auto-repeat = autoripetizione
- se si preme a lungo il tasto esterno per la posizione dell'ago, quest'ultimo si sposta in automatico (da sé)

Balance

- equilibrio (bilanciare = mettere in equilibrio)
- bilanciare un motivo = regolare il motivo cucito e spostato, in modo che sia in equilibrio

Calibrare

- portare alla dimensione giusta
- calibratura = adattamento, impostazione dello schermo

Check

- controllare, verificare
- con il ricamo viene verificato il tipo di telaio montato e la posizione del motivo da eseguire

clr (clear)

- pulire, cancellare, eliminare
- ripristina le regolazioni standard del punto attivato e modificato

edit

- modificare, redigere, elaborare un testo, renderlo pronto per la stampa
- le videate Edit1 or Edit 2 permettono l'elaborazione del ricamo, p.es. specchiare, ingrandire, ecc.)

ESC

- scappare = uscire, allontanarsi da qualcosa
- chiudere l'applicazione, ritornare alla posizione di partenza (ritorno alla videata iniziale)

manual

- manuale
- asola manuale, che si cuce in 4 o 6 fasi (secondo il tipo di asola)

Mega-Hoop

- Mega = molto grande, hoop = telaio
- telaio da ricamo extra grande per motivi o bordi molto estesi

Memory

- ricordi, salvataggi
- vengono salvati programmi e dati, che sono pronti per essere elaborati
- nella memoria della macchina per cucire e ricamare è possibile salvare combinazioni o motivi

Menu

• Panoramica, possibilità di scelta

New

• per salvare un disegno nuovo nella memoria della macchina per ricamare

ОК

- va bene, sì
- conferma delle modifiche / inserimenti effettuati

PC

· personal computer

recording /counting

- registrazione
- con la funzione contapunti viene registrato e programmato il numero dei punti
- la funzione contapunto registra inoltre la lunghezza del punto nel programma rammendo

Reset

- re-impostazione
- la modifica ritorna all'impostazione di base

Scroll

- sfogliare le pagine
- se un file è troppo grande per l'intera visualizzazione sullo schermo (p.es. Tutorial), la funzione «scroll» permette lo scorrimento dei contenuti sul display

Setup

- impostatare, iniziare
- disposizione, organizzazione
- nel programma setup è possibile ad esempio impostare il lavoro secondo le esigenze personali

Software

- espressione generica per un programma
- p.es programma del computer
- hardware = indica tutti i componenti fisicamente tangibili del computer (ad es. l'involucro, il motore, ecc.)

Touchscreen

- schermo sensibile al tatto
- premere le caselle sul display (con il dito o con l'apposita penna) come se fosse una tastiera

Tutorial

- corso di studio, formazione svolta autonomamente
- programma della macchina per cucire e ricamare che facilita e fornisce un supporto all'apprendimento autonomo

Update

- aggiornamento, versione aggiornata
- l'update rappresenta la versione aggiornata del software della macchina computerizzata

Upgrade

- fornire un livello superiore, migliorare, incrementare
- con l'upgrade la macchina computerizzata viene dotata di nuove possibilità

USB


- universal serial bus
- la macchina è dotata di attacchi USB per apparecchi esterni (ad es. per lettore CD)

Zoom


- ingrandire o rimpicciolire la rappresentazione dell'oggetto
- nelle videate Edit 1 o Edit 2 il disegno può essere visualizzato più grande o più piccolo

Tabella dei punti


Punti utili




Asole




Punti decorativi











917 9

925

341

351

李

1

916

924


MA

340

1

irregular


ŕ







Punti quilt e patchwork





Alfabeti





914

922

338

3

8/Inch 3.2/cm

B

337


*

923

12 MM

10/Inch

8





ñ



Ö



œ



Ø



ü





J



T



U



V





W



ZZ



Ÿ










& P % ÷ @

]

2





R



S



9



21



T




W











è























Indice

Α		С		 scorrimento indietro 	29, 123
				Funzioni particolari, cucito	
Accessori opzionali	154-156	Capsula, inserire, rimuovere	10	• allungamento del motivo 2-5x	30
 artista software per ricamo 	156	Categorie principali	25-27	 area multifunzionale 	31
 valigie con trolley 	154	 alfabeti 	25	 asola manuale 	31, 63
 chiavi USB programmatic con 		 punti decorativi 	25	 bilanciamento 	32
ricami	155	• asole	26	• cancellare	31
 telaio Mega-Hoop 	155	• punti utili	25	 conta-punti per programma di 	
Accessori standard - cucito	4, 5	 programma personale 	26	rammendo	30
Accessori standard - ricamo	110	• punti quilt	26	 dimensione dell'alfabeto 	31
Accessori opzionali	111	 programma Setup 	27	 effetto specchio orizzontale 	30
Adattattore per ricamo a mano		 modalità ricamo/ cucito 	26, 128	 effetto specchio verticale 	30
libera, collegare	113	Tutorial	27	 funzione ferma-punto 	31
Aghi, selezione /tabella	17	Cavo di collegamento	8	 griffa abbassata 	23
Ago triplo, infilatura	14	Cerniera, inserire	49	 maiuscoli - minuscoli 	32
Ago, filo, stoffa	15	CFL-illuminazione	13	 Memoria 	32
Ago/filo, rapporto	16	Collegamento del modulo per rica		 memorizzare 	31
Ago, sostituire	13		141-142	 programmazione dell'asola tra 	
Alfabeti cuciti	59-61	 modificare colore o marca del file 		lunghezza (numero) o misuraz	
• tabella	59	lettere mono-colore	142	del bottone	31, 63
• selezionare	59	lettere multi-colore	142	• programmazione dell'asola	31, 63
selezionare lettere minuscole	61	ricamo di singole sezioni di color		• ripetizione del motivo 1-9x	31
correzioni nella combinazione	60	Cucitura piatta di connessione	47	• selezione numerica del punto	32
modificare la dimensione	61	Cucitura super-elasticcizzata	46	• sensore del filo	32
lettere con funzioni	61			Funzioni ed indicazioni durante	
combinare lettere Alfabeti ricamati	60 137-140	D		ricamo	123-128
• combinare lettere	137-140	<u> </u>		aggiungere un disegnocambiare a Edit 2	125 125
correggere lettere	139	Densità del punto, modificare	135	• cambiare a Edit 1	125
combinare lettere e disegni	140	Dettagli della macchina per cucire		cancellare all'interno di una	120
modificare le lettere	138	computerizzata	6, 7	combinazione	125
Asole	62-75	Dettagli della macchina per ricam		casella per selezionare singoli	123
• informazioni generali	62	computerizzata	109	componenti di una combinazio	one 125
asola automatica con programr		Disegno da ricamo, attivare	120	Check della dimensione del tel	
numerica o misurazione del bo				e del disegno	124
• asola effetto "fatto a mano" a				• centro del ricamo	124
• asola arrotondata e a goccia		E		• controllo del percorso di ricam	
automatica	71	Evitare difetti e disturbi	104, 150	dimensione del ricamo	124, 127
• asola standard e stretch autom	atica 70			 disegno mono/muliti-colore 	127
 regolare il bilanciamento 	68			 durata del ricamo 	127
• funzioni nel programma delle a	sole 63	F		• Edit 1 (ESC)	127
 asola a punto diritto 	75			 effetto specchio orizzontale 	126
 tagliare l'asole 	67	Filati per ricamo	119	 indicazione dei colori 	124, 127
 asola nella memoria a lungo te 	rmine 73	Filo, ago, stoffa	15	 indicazione del telaio 	127
 asola rinforzata 	65-67	Filo inferiore, avvolgere	10	memorizzare	125
• tabella	62	Filo inferiore, infilare per ricamo	114	• menu (OK)	125
 asola manuale in 4 o 6 fasi 	74	Filo inferiore, estrarre	12	 modificare la dimensione del 	
 indicazioni importanti 	64, 65	FHS - sistema mani libere	9	ricamo	126
 asole rotonde, a punto diritto e 		Funzioni, selezionare	23	 numero dei colori 	124
punto zigzag	76	Funzioni, in generale		 nuovo motivo 	125
Avvolgimento del filo inferiore	10	CLR (cancellare)	29	• ritorno al menu principale	123
		• cucire indietro in modo permane		ruotare il ricamo	126
р		• ESC (uscire)	29, 123	selezione del telaio	124
Bilansiamento	402	inizio disegno modalità combinazioni	29	spostamento del telaio spostamento del telaio	127
Bilanciamento BERNINA-chiave -USB	102	 modalità combinazioni 	29	• spostare il disegno	126
Borsa	111,144 4	 modalità singola OK	29 29	• zoom	125
BSR quiltare a mano libera	80-83	scorrimento in avanti	29, 123		
. 7			, .23		

G		0		Q	
Ginocchiera alza-piedino FHS	9	Orlo invisibile	50	Quiltare con BSR	80-83
Glossario	157-158	Orlo visibile con punto maglia	47	BSR modalità 1	80
Griffa	137 130	Overlock doppio	45	BSR modalità 2	80
• cucire angoli	20	Overlock rinforzato	46	• funzione BSR, attivare	83
• griffa abbassare / alzare	19	Overlock Inforzaco	40	• funzione BSR, disattivare	83
• griffa e trasporto della stoffa	19, 20			 impiego con punto diritto o pul 	
gillia e trasporto della storia	13, 20	Р		zigzag	83
		'		• impiego funzioni con BSR	81
1		Pedale	8	 informazioni generali 	80
•		Perno porta-filo	0	• preparazione	81
Imbastitura	53		10 11 114	 preparazione segnale acustico - attivare / 	01
		• verticale	10, 11, 114	disattivare	82
Impunturare bordi Indicazione del motivo	40		13		
	22	Piano supplementare	9	• segnale acustico - selezione nel	1a 82
Indicazione del piedino	23	Piedini per cucire	5	videata BSR	
Indicazione della pressione del	40	Piedino, sostituire	18	• segnale acustico - selezione nel	
piedino	18	Placche ago	19, 114	programma Setup	82
Infilatura	11, 114	Polsino con cucitura overlock	48	• uscire dalla funzione BSR	83
ago doppio e triplo	14	Preparazione al ricamo	114	Quilt punti	77-83
Infilatore dell'ago	12	Prescrizioni di sicurezza	1	• punto quilt, effetto "fatto a ma	
Interruttore principale	8	Pressione del piedino, indicazio		• quiltare a mano libera	79
		Pressione del piedino, modifica		• tabella	77
_		Programma per cucire bottoni	75-76	• tecniche	78
L		Programma ferma-punto	39		
		Programma personale	84-86	_	
Larghezza del punto, modificare	22	 cancellare disegni 	85	R	
Luce CFL	13	 modificare disegni 	86		
Lunghezza del punto, modificare	22	 programmare lo schermo 	84	Rammendo manuale	43
		 selezione dei ricami 	85	Rammendo automatico	42
		Programma Setup	92-101	Ricami, combinazione	135-136
M		Prova di ricamo	117	Ricamo, esecuzione	129-130
		Pulizia	103	Ricamo, iniziare	121-122
Memoria a lungo termine	23-24	Pulsanti esterni		 avvio del ricamo con il pedale 	122
Memoria temporanea	23, 37	arresto dell'ago	28	 avvio del ricamo con pulsante 	
Memoria - cucito	87-91	 cursore regolazione della 		Start/Stop	122
 aprire una memoria vuota 	88-89	velocità	28, 128	 montare il telaio 	121
 aprire una combinazione mem 		 fine motivo 	28	 selezione del telaio 	121
orizzata	89	 funzione ferma-punto 	28	 videata del ricamo 	122
 cancellare memoria 	91	 posizione dell'ago, spostare 	28	Ricamo, modificare	132-133
 casella vuota 	88	 pulsante Avanti/Indietro 	28	Ricamo, posizionare	130-131
• contenuto della memoria	89	 pulsante Start/Stop 	28, 128	Ricamo, prova	117
• correzioni in una combinazione	di	 taglia-filo automatico 	28	Ricamo, punti	118
motivi	90	Punti decorativi	54-58	• modificare la densità del punto	135
• programmare e memorizzare		• impiego generale	54-55	 punti decorativi (Fancy-Fill) 	118
motivi	87-88	 punti decorativi con funzioni 	56-57	 punti di collegamento 	118
• specchiare la combinazione inte	era 91	 punti decorativi nella modalità 	per	punti di contorno	118
Menu	25-27	combinazioni	58	• punto Satin	118
Messaggi durante il cucito	105-107	 selezionare 	54	punti stabilizzanti	118
Messagi durante il ricamo	151-153	Punto diritto	38	• punto Step	118
Modulo per ricamo, collegare	112	Punto diritto triplice	38	Ricamo, salvare	143-147
		Punto nido d'ape	51	• cancellare un motivo singolo	146
		Punto patchwork	53	cancellare tutti ricami	
N		Punti, trasformare	134	memorizzati	146-147
Nastro elastico, cucire	52	Punti utili	34-53	• salvare nella chiave USB	144
ciasaco, caciic	32	lavorazione di maglieria	34-33 44	salvare nella memoria della	177
		orli con punti utili	36	macchina	143
		personalizzare punti utili	36	sovrascrivere ricami	145
			30	Rifinitura con punto nido d'ape	52
		 punti utili nella modalità combinazioni 	58	-	
				Righello del tavolo supplementa	
		• tabella	34-35	Rottura del filo	149

Scatola accessori	4
Schermo	21
Selezione del motivo	22, 24
Setup (impostazione della	
macchina)	92-101
 funzioni di sicurezza, sensori 	98
 inserimento dati, rivenditore 	99
 menu di selezione 	92
 messaggi e suoni 	97-98
 programmare il testo di saluto 	93
 regolazioni del cucito 	94
 regolazioni del ricamo 	94-95
 regolazioni dello schermo 	93
 ripristino delle regolazioni 	
standard	100-101
 selezione lingua 	98
 sensibilità al tocco 	96
• update	99-100
 versione, informazioni 	99
Sommario	3
Spiegazione dei simboli	3
Spessori	20
Spoletta, avvolgere	10
Spoletta, inserire	11
Stabilizzanti per ricamo	116-117
Stoffa, ago, filo	16
Stretch, overlock rinforzato	46
Super-stretch, cucitura elasticcizza	ata 46

Telaio, tendere il materiale	115
Tabella dei punti	159-162
Tabella dei ricami	163-173
Taglia-filo	
laterale	12
 del filarello 	10
 del filo inferiore 	10
Tensione del filo superiore	33
Tutorial (solo per ricamo)	148

Vari-Overlock 45

Z _____

Zigzag, punto 41 125 Zoom



